

THE BLUE BOX LT

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN



An**≪Acuity**Brands Company

MISES EN GARDE IMPORTANTES LIRE ET RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- 1. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- 2. Ne pas poser à proximité d'un appareil de chauffage au gaz ou électrique.
- 3. Le matériel doit être posé dans des endroits et à des hauteurs où il ne sera pas aisément sujet à effraction par des personnes non autorisées.
- 4. L'utilisation de matériel accessoire non recommandé par le fabricant peut produire des conditions dangereuses.
- 5. Ne pas utiliser ce matériel autrement que pour l'emploi prévu.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

TABLE DES MATIÈRES

VUE	E D'ENSEMBLE	5
(GRI404LT / GRI408LT Dessins et détails	
	Vue d'ensemble du relais	10
(GRI4I6 LT Dessins et détails	11
	Introduction à la gamme Blue Box LT ^{MC}	15
	The Blue Box LT ^{MC} vs contacteurs d'éclairage	16
	Construire le système en 3 étapes	17
	Accessoires les plus utilisés	20
	Applications	22-23
ENT	TRETIEN ET DÉPANNAGE	25
F	Réaliser un câble Cat. 5 à connecteurs RJ45	27
	Comment réaliser une bonne sertissure	35
A	Ajouter un appareil	39
C	Guide de remplacement et de pose des pièces	47
	Dépannage du matériel	59
	Dépannage à l'aide d'un oscilloscope	63
F	Programmation	67
	Principes de navigation de la DTC	69
	Commande manuelle des relais	70
	Programmer les commutateurs et les entrées numériques	71
	Horaires programmés	73
	Programmer une cellule photoélectrique Blue Box LT	76
	Ajouter une liste de jours fériés à un horaire	77
	Plus de données sur les événements programmés	78
	Types de groupe	80
	Programmer les groupes	81
	Paramètres de groupe supplémentaires	82
	FAQ sur les groupes	83
	Autres programmations du système	86
	Heure d'été	86
	Code de verrouillage du clavier	87

TABLE DES MATIÈRES (suite)

88
88
88
88
89
91
95
103
113
117
121
123
125
129
131
132
133
134
137-139
141-143




THE BLUE BOX LT VUE D'ENSEMBLE

An SAcuity Brands Company

TABLE DES MATIÈRES

GR1404LT / GR1408LT Dessins et détails	
Vue d'ensemble du relais	10
GR1416LT Dessins et détails	11
Introduction à la gamme The Blue Box ^{MC} LT	15
The Blue Box ^{MC} LT vs contacteurs d'éclairage	16
Construire le système en 3 étapes	17
3 tailles de coffret	18
Configuration à deux panneaux	19
Panneau de relais principal	19
Panneau de relais distant	19
Accessoires les plus utilisés	
Applications	22
Petit parc de stationnement (panneau de commande simple)	22
Magasins de détail (avec 6 zones de priorité)	22
Entrepôt (multiples panneaux de commande)	23
Support technique Blue Box	24

GR1404LT / GR1408LT DESSINS ET DÉTAILS



(hxlxp) 8,375 po \times 8,375 po \times 3,125 po (213 mm \times 213 mm \times 79 mm)

(GR1404 LT)


(hxlxp) 13,5 po \times 8,5 po \times 3,125 po (344 mm \times 216 mm \times 79 mm) (GR1408 LT)

GR1404/08 LT (PORTE FRONTALE OUVERTE)

- Vis de fixation de la porte blanche (panneau principal seulement).
- La porte blanche sépare l'interface de commande et les raccordements haute tension en dessous (panneau principal seulement).
- 3. Porte bleue verrouillable à chamières.
- DTC / Interface d'affichage et de programmation : horloge astronomique 365 jours à 32 canaux, avec navigation Scroll et Tab pour accéder aux fonctions de commande du système entier (panneau principal seulement).
- La poche de la porte contient la documentation suivante :

voir le Guide d'installation Blue Box LT pour plus de renseignements sur ces documents.

- a) Nomenclature du panneau.
- b) (en option) Nomenclature de la carte d'entrée numérique.
- c) S'il s'agit d'un panneau principal, la liste des appareils du système au dos de la nomenclature du panneau doit également être remplie. Il s'agit de la liste de tous les appareils de commande d'éclairage numériques, de leur emplacement et de leur fonction (pour de plus amples renseignements, voir le Guide de démarrage du système).



GR1404/08 LT (PORTE BLANCHE OUVERTE)


- I. Vis de fixation de la porte du panneau de commande à charnières (panneau principal seulement).
- 2. La porte blanche sépare l'interface utilisateur et les raccordements de tension de ligne en dessous (panneau principal seulement).
- 3. Programmation par ligne commutée d'usine sans modem en option.
- 4. Carte d'interface de fermeture de contacts d'entrée numérique en option.
- 5. Trous de fixation de \emptyset 1/4 po (6,4 mm) à 4 emplacements.
- 6. Facultatif : détacher les deux vis pour déposer le bâti du boîtier et disposer d'un plein accès aux trous de fixation si nécessaire.
- 7. Relais SnapLink^{MC}, normalement fermés (NC), le voyant

- d'état est allumé lorsque le relais est désexcité.
- 8. DTC / Interface d'affichage et de programmation : horloge astronomique 365 jours à 32 canaux, avec navigation Scroll et Tab pour accéder aux fonctions de commande du système entier (panneau principal seulement).
- 9. La barrière de tension sépare les connexions de tension de ligne (classe 1) et de basse tension (classe 2).
- 10. Entrée d'alimentation électrique bitension : le Blue Box LT^{MC} fonctionne sous 120 V ou sous 277 V.
- 11. Cosse de masse pour la mise à la terre du matériel.
- 12. La carte de contrôle des relais assure l'interface entre le réseau de commande et les relais. La carte de contrôle des relais du panneau principal contient en outre les horaires et le mappage du système.

CARTE DE CONTRÔLE DES RELAIS DE PANNEAU DISTANT GR1404/08

00000 Blue Box-LT Digit.ink LT 1 MODEM (Master o ster only) CONNECTORS AT BOTTOM OF CARD 2 3 ADDRESS/ ERASE DISPLAY 5 er only) 1408LT ON LINE 6 ERROR/ BOOT POWER ON 7 10 8 HAND AUTO 12

CARTE DE CONTRÔLE DES RELAIS DE PANNEAU PRINCIPAL GR 1404/08




- Excitateurs de relais opto-isolés pour empêcher le retour de tension de ligne et réduire le bruit de brouillage RF et EMF. Les excitateurs de relais ferment les relais à verrouillage en cas de coupure d'alimentation de la carte de contrôle.
- 2. Prises RJ45 pour les appareils sur bus numérique. Les appareils numériques (panneaux de relais, commutateurs numériques, etc.) se connectent à ce panneau suivant une topologie en bus (guirlande).
- Port photoélectrique (panneau principal seulement).
 Sortie +V avec entrée photoélectrique. Les cellules photoélectriques sont polarisées suivre le code de couleurs.
- 4. Connecteur d'alimentation/données pour carte d'entrée numérique.
- Connecteur d'alimentation/données pour modem (panneau principal).
- 6. Connecteur d'alimentation/données pour DTC/affichage (panneau principal seulement).

- 7. Encoche de dépose de la carte de contrôle. Utiliser un tournevis à tête plate pour déposer la carte.
- 8. Broches de terminaison. Placer une terminaison ici s'il s'agit du premier ou du dernier élément d'un bus (voir le « Guide de démarrage et de câblage du système »).
- Le voyant ON LINE indique que le microprocesseur de communication fonctionne, pas que le panneau « voit » le bus numérique.
- Le voyant POWER ON indique que la carte de contrôle reçoit une alimentation du transformateur et que celle-ci est transformée en courant continu.
- 11. Le voyant ERROR/BOOT clignote en continu si l'initialisation du système a échoué.
- Commutateur HAND/AUTO (panneau distant seulement). En mode Auto, les relais réagissent aux horaires et aux commutateurs. En mode Hand (manuel), les relais restent fermés.
- 13. Entrée d'alimentation du transformateur.

SCHÉMA INTERNE DU BLUE BOX LT 1404/1408

- 3 fils 18 AWG. Fournissent l'alimentation du transformateur à la carte de contrôle des relais.
- 2. Câble ruban à 14 conducteurs : transporte les signaux de commande entre DTC et carte de contrôle des relais (panneau principal seulement).
- 3. Câble ruban à 2 conducteurs : transporte les signaux de commande de la bande de connexion aux relais un par relais.
- 4. Câble ruban à 5 conducteurs : transporte les signaux numériques de la carte de contrôle des relais à la carte d'entrée numérique (en option).
- 5. 4 fils 22 AWG.Transportent les signaux RS-232 du modem (en option) à la carte de contrôle des relais (panneau principal seulement).
- 6. Broches de terminaison. Placer une terminaison ici s'il s'agit du premier ou du dernier élément d'un bus (voir le « Guide de démarrage et de câblage du système »).


Pour plus de renseignements sur les raccordements externes, Voir le Guide d'installation GR 1404 LT.




VUE D'ENSEMBLE DU RELAIS

- I. Connecteur basse tension.
- 2. Voyant indicateur d'état.
- 3. Fente de dépose rapide.
- 4. Bornier de haute conductivité.

Relais à verrouillage SnapLink^{MC}: verrouillage normalement fermé (NCL), reconnu par UL pour l'éclairage 30 A (ballast, HID) sous 277 V, 20 A sous 347 V et tungstène 20 A sous 120 V, courant de court-circuit 18 000 A sous 277 V, capacité de 250 000 cycles marche/arrêt, garantie 3 ans.




GR1416LT DESSINS ET DÉTAILS



GR1416 LT (PORTE FRONTALE OUVERTE)

- 1. Vis de fixation de la porte du panneau de commande à charnières (panneau principal seulement).
- 2. Le panneau de porte à charnières sépare l'interface de commande et les raccordements haute tension en dessous (panneau principal seulement).
- 3. Boîtier pour montage en surface NEMA I avec porte à charnières et verrou à clé; trous de fixation de Ø I/4 po (6,4 mm) à 4 emplacements (visserie non fournie).
- 4. DTC / Interface d'affichage et de programmation : horloge astronomique 365 jours à 32 canaux, avec navigation Scroll et Tab pour accéder aux fonctions de commande du système entier (panneau principal seulement).




GR1416 LT (PORTE BLANCHE OUVERTE)


- Vis de fixation de la porte du panneau de commande à charnières (panneau principal seulement).
- 2. Le panneau de porte à charnières sépare l'interface de commande et les raccordements haute tension en dessous (panneau principal seulement).
- 3. Programmation par ligne commutée d'usine sans modem en option.
- 4. Carte d'interface de fermeture de contacts d'entrée numérique en option.
- Boîtier pour montage en surface NEMA I avec porte à charnières et verrou à clé; trous de fixation de Ø I/4 po (6,4 mm) à 4 emplacements (visserie non fournie).
- 6. Facultatif : détacher les trois vis pour déposer le bâti du

- boîtier et disposer d'un plein accès aux trous de fixation si nécessaire.
- 7. Relais SnapLink^{MC}, normalement fermés (NC). Voyant d'état : allumé lorsque le relais est désexcité (NC).
- 8. DTC/Interface d'affichage et de programmation:horloge astronomique 365 jours à 32 canaux, avec navigation Scroll et Tab pour accéder aux fonctions de commande du système entier (panneau principal seulement).
- 9. La barrière de tension sépare les connexions de basse tension et de tension de ligne.
- Entrée bitension : le Blue Box LT^{MC} fonctionne sous 120 V ou sous 277 V.
- 11. Cosse de masse pour la mise à la terre du matériel.

CARTE DE CONTRÔLE DES RELAIS DE PANNEAU DISTANT GR1416 LT



CARTE DE CONTRÔLE DES RELAIS DE PANNEAU PRINCIPAL GR1416 LT



- Les excitateurs de relais se raccordent à la bande de connexion. Les excitateurs de relais ferment les relais à verrouillage en cas de coupure d'alimentation de la carte de contrôle.
- 2. Prises RJ45 pour les appareils sur bus numérique. Les appareils numériques (panneaux de relais, commutateurs numériques, etc.) se connectent à ce panneau suivant une topologie en bus (guirlande).
- Port photoélectrique (panneau principal seulement).
 Sortie +V avec entrée photoélectrique. Les cellules photoélectriques sont polarisées suivre le code de couleurs.
- Connecteur d'alimentation/données pour carte d'entrée numérique.
- 5. Connecteur d'alimentation/données pour modem (panneau principal).
- 6. Connecteur d'alimentation/données pour DTC/affichage (panneau principal seulement).

- 7. Encoche de dépose de la carte de contrôle. Utiliser un tournevis à tête plate pour déposer la carte.
- Broches de terminaison. Placer une terminaison ici s'il s'agit d'un panneau de fin de bus (voir le « Guide de démarrage et de câblage du système »).
- 9. Le voyant ON LINE indique que le microprocesseur de communication fonctionne, pas que le panneau « voit » le bus numérique.
- 10. Le voyant POWER ON indique que la carte de contrôle reçoit une alimentation du transformateur et que celle-ci est transformée en courant continu.
- 11. Le voyant ERROR/BOOT clignote en continu si la carte ne s'initialise pas au démarrage.
- Commutateur HAND/AUTO (panneau distant seulement).
 En mode Auto, les relais réagissent aux horaires et aux commutateurs.
 En mode Hand (manuel), les relais restent fermés.
- 13. Entrée d'alimentation du transformateur.




SCHÉMA INTERNE DU GR1416 LT (PORTE OUVERTE)

- 3 fils 18 AWG. Fournissent l'alimentation du transformateur à la carte de contrôle des relais.
- Câble ruban à 14 conducteurs : transporte les signaux de commande entre DTC et carte de contrôle des relais (panneau principal seulement).
- Câble ruban à 2 conducteurs : transporte les signaux de commande de la bande de connexion aux relais – un par relais.
- Câble ruban à 10 conducteurs : transporte les signaux de la carte de contrôle des relais à la bande de connexion.
- 5. Câble ruban à 5 conducteurs : transporte les signaux numériques de la carte de contrôle des relais à la carte d'entrée numérique (en option).
- 6. 4 fils 22 AWG. Transportent les signaux RS-232 du modem (en option) à la carte de contrôle des relais (panneau principal seulement)

7. Broches terminaison/terminaison pour terminer les lignes omnibus.

Raccordement externes

- 8. Câble plat 4 fils n°24 du modem à la prise téléphone analogique. Veiller à toujours noter le numéro de téléphone du modem.
- 2 fils 18 AWG vers la cellule photoélectrique Blue Box. Jusqu'à 300 pieds (91 m).
- 10. Câble Cat. 5 à connecteurs RJ45 entre le Blue Box et d'autres appareils numériques (autres panneaux Blue Box ou commutateurs numériques).
- Entrées de fermeture de contact et commun (« GND ») de carte d'entrée numérique (DI) + I fil n° 18 par entrée.
- 12. Cosses Line et Load de relais

Pour plus de renseignements sur le câblage des commutateurs de fermeture de contact ou des capteurs de présence, consulter les options et détails du Guide d'installation de la carte d'entrée numérique.

INTRODUCTION À LA GAMME BLUE BOXMC LT

Le panneau qui répond à tous les besoins des projets de petite à moyenne envergure - plus rapide à installer que les contacteurs d'éclairage classiques et beaucoup plus facile à configurer. La gamme Blue Box^{MC} LT est listée par UL et cUL et conforme à tous les codes de l'énergie en vigueur aux États-Unis.



THE BLUE BOX^{MC} LT VS CONTACTEURS D'ÉCLAIRAGE

UN PANNEAU DE RELAIS INTELLIGENT


Avec la gamme Blue Box^{MC} LT, aucun autre panneau ne sera jamais nécessaire pour les projets de petite à moyenne envergure.

Il est plus rapide à installer, mais aussi plus souple d'emploi, que les contacteurs d'éclairage classiques.

L'inclusion du modem en option donne accès à une assistance à la programmation gratuite par ligne commutée à vie auprès de l'usine.

Il est également possible de se connecter à distance à l'aide de notre logiciel gratuit.

Le panneau The Blue Box^{MC} LT fait partie du système de commande d'éclairage GR 2400 de LC&D. Pour commander jusqu'à 16 appareils.



FINIES LES MÉTHODES DU PASSÉES

Les panneaux de contacteurs d'éclairage classiques nécessitent une installation électromécanique spécifique au projet considéré, ce qui signifie que les pièces et composants doivent être assemblés et programmés sur le chantier.

Toute modification de la programmation ou du câblage des panneaux de contacteurs d'éclairage suppose une intervention sur place.



CONSTRUIRE LE SYSTÈME EN 3 ÉTAPES

Chaque système doit avoir un panneau principal qui contient les entrées d'horloge et de cellule photoélectrique et les connexions pour le modem en option.

ÉTAPE 1 : PANNEAU PRINCIPAL

Combien y a-t-il de circuits (relais) à commander? (Voir les tailles de coffret p. 6 et 7.)

Un modem est-il nécessaire pour la programmation à distance par accès commuté? (Voir « Modem » p. 10).

Des entrées sont-elles nécessaires pour des capteurs de présence, pour des commutateurs de fermeture de contact? (Voir « Carte d'entrée numérique » p. 10.)



Panneau de relais principal

Chaque système nécessite un panneau principal. Utiliser un Blue Box^{MC} pour chaque local électrique dont les circuits d'éclairage doivent être commandés.

ÉTAPE 2 : PANNEAUX DISTANTS

Pour chaque Blue Box^{MC} LT supplémentaire, combien y a-t-il de circuits (relais) à commander? (Voir p. 6 et 7.)

Pour chaque Blue Box^{MC} LT supplémentaire, des entrées sont-elles nécessaires pour des capteurs de présence, pour des commutateurs de fermeture de contact? (Voir « Carte d'entrée numérique » p. 10.)

Il est possible de commander jusqu'à 16 panneaux et commutateurs sur le bus.

Panneau de relais distant | The Blue Box 224 | 24 | 24 | 25 | | Panneau de relais distant | Panneau de relais principal

ÉTAPE 3 : COMMUTATEURS, CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES EXTÉRIEURES ET ACCESSOIRES


Combien de commutateurs prioritaires sont nécessaires?

Combien de boutons sur chaque commutateur? (Même prix pour I à 6 boutons.)

Une cellule photoélectrique est-elle nécessaire en complément de l'horloge astronomique DTC? (Voir « Cellule photoélectrique numérique » p. 10.)

Ajouter d'autres accessoires comme indiqué aux pages 10 et 11.

Permet de commander jusqu'à 16 appareils.



3 TAILLES DE COFFRET

ESPACE DISPONIBLE LIMITÉ?

La gamme Blue Box^{MC} LT est proposée préassemblée et prête à installer dans trois tailles de coffret compactes!

Le panneau 100 % numérique peut être programmé en fonction de tout scénario d'éclairage et est équipé d'une variété d'appareils accessoires :

- Conformité aisée aux codes de l'énergie
- Relais 277 V, 30 A listés par UL et cUL pour un courant de court-circuit (SCCR) de 18 000 A
- Prix compétitifs par rapport aux contacteurs d'éclairages et aux horloges astronomiques ou multicanaux
- Les commutateurs numériques peuvent activer ou désactiver les relais ou avoir priorité sur les horaires programmés à des fins de conformité réglementaire
- Notre réseau simple et intuitif connecte de multiples panneaux et commutateurs par câbles Cat. 5 à connecteurs RJ45
- Les panneaux peuvent partager les mêmes horaires programmés et la même cellule photoélectrique
- Des relais supplémentaires peuvent être achetés pour les panneaux partiellement remplis
- · Porte verrouillable à charnières

GRI404LT

- Fourni avec 2 ou 4 relais
- Configuration en panneau principal ou distant
- (hxlxp) 8,4 po x 8,4 po x 3 po (213 mm x 213 mm x 76 mm)



GRI408LT

- Fourni avec 4 ou 8 relais
- Configuration en panneau principal ou distant
- (hxlxp) 13,4 po x 8,4 po x 3 po (340 mm x 213 mm x 76 mm)



GRI416LT

- Fourni avec 8 ou 16 relais
- Configuration en panneau principal ou distant
- (hxlxp) 17,1 po x 10,6 po x 3 po (434 mm x 269 mm x 76 mm)



2 CONFIGURATIONS DE PANNEAU

PANNEAU DE RELAIS PRINCIPAL

Chaque système nécessite un panneau principal équipé de : DTC/programmateur, horaires de programmation, commutateurs et cellules photoélectriques pour panneaux multiples.

- Horloge 365 jours/7 jours/astronomique 32 canaux
- Invites de commande en anglais simple
- Mémoire non volatile pour toute la programmation, pile de secours de 10 ans pour l'heure

Entrée cellule photoélectrique : une cellule photoélectrique peut commander tout relais de tout panneau.

Modem et carte d'entrée numérique en option (voir « Accessoires » p. 10-11).

Permet de commander jusqu'à 16 appareils.



Panneau de relais principal

Modem pour la programmation à distance Commutateur Hand/Auto en option

DTC/programmateur

- Horloge astronomique 365 jours/7 jours à 32 canaux
- Accès de programmation pour horaires programmés, commutateurs, cellule photoélectrique, etc.
- Écran grand format


PANNEAU DE RELAIS DISTANT

Le panneau distant est un panneau entièrement programmable qui se connecte en réseau à l'horloge DTC, au modem et à la cellule photoélectrique depuis le panneau principal.

Un panneau distant ne comporte pas d'horloge DTC, d'entrée de cellule photoélectrique ni de modem car il utilise ceux du panneau principal.

En option : carte d'entrée numérique permettant à des commutateurs de fermeture à contact sec de commander tout relais de tout panneau – interrupteurs muraux, interrupteurs à rappel, capteurs de présence ou tout autre commutateur à contact sec.

(Voir « Accessoires » p. 10-11.)



Panneau de relais distant


Relais d'éclairage :

- Ballast 30 A sous 277 V
- Tungstène 20 A sous 120 V
- Ballast 20 A sous 347 V
- Courant de court-circuit de 18 000 A

Alimentation électrique :

• 120 V / 277 V

Entrées RJ45 pour bus numérique



ACCESSOIRES LES PLUS UTILISÉS

Voici les accessoires LC&D les plus fréquemment utilisés. Voir la liste complète des accessoires dans le catalogue LC&D.

Produit :	Description :
Q.	Cellule photoélectrique extérieure numérique : se raccorde au panneau principal. Recommandée dans les régions orageuses (où il peut faire sombre tôt) en complément à l'horloge astronomique. Code produit : PCELL 2WO
	Commutateur Chelsea <i>Digital</i> Switch: à 1, 2, 3, 4 et 6 boutons et gravure usine gratuite. Idéal pour la commande prioritaire de commandes automatiques et pour la commande manuelle de l'éclairage. Raccordement par câble Cat. 5 à connecteurs RJ45. Code produit: CH6 BWH PWH*
	Modem : permet de modifier le Blue Box ^{MC} LT à distance par accès commuté. Permet aussi à notre service de support technique d'effectuer lui-même ces modifications (sans frais) pendant toute la durée de service du système. Code produit : GR1400 LT MOD
Digital Input Card	Carte d'entrée numérique : se branche sur les panneaux principaux et distants. Pour les installations nécessitant des commutateurs non numériques, notamment : interrupteurs muraux standard, commutateurs à rappel à ouverture au centre, capteurs de présence ou toute fermeture à contact sec. Les 6 entrées de la carte peuvent être activées/désactivées par l'intermédiaire du bus. Code produit : GR1400 DIGILINK D14
Salaring Sal	Relais à verrouillage SnapLink ^{MC} : verrouillage normalement fermé (NCL), reconnu par UL pour l'éclairage 30 A (ballast, HID) sous 277 V, 20 A sous 347 V et tungstène 20 A sous 120 V, courant de court-circuit 18 000 A sous 277 V, capacité de 250 000 cycles marche/arrêt, garantie 3 ans. Code produit: LCDACC SL30NCL*

^{*}Options supplémentaires proposées. Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique du produit. Visiter www.lightingcontrols.com

Les accessoires ci-dessous peuvent ne pas être en stock mais ils peuvent être commandés.

Produit :	Description :
	Interrupteur SwitchBolt : un ou deux boutons anti-vandalisme par plaque. Les interrupteurs peuvent être posés à l'extérieur ou quasiment partout. Code produit : SBOLT 2DGS PSS*
	Liaison PC/Ethernet : pour connecter de multiples ordinateurs au système GR 2400 depuis tout port RS232 ou USB ou connexion de réseau Ethernet. Code produit : GR2400 L2 PCETH DV SM NE1*
	Capteurs de présence : une gamme complète de capteurs. Un même capteur peut commander tous relais sur tous panneaux. Les capteurs de présence nécessitent une carte d'entrée numérique. Code produit : (s'adresser à l'usine LC&D)
	Interrupteur Rocker <i>Digital</i> Switch : ressemble à un interrupteur de style Decora standard; fonctionne comme un commutateur numérique à deux boutons. Code produit : RS DGS BWH*
	Carte T-Link pour thermostats numériques : une même carte T-Link peut contrôler jusqu'à 32 thermostats numériques (pompe à chaleur ou à étages). Code produit : GR2400 L2 TSTAT DV SM NET (s'adresser à l'usine pour commander les thermostats)

^{*}Options supplémentaires proposées. Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique du produit. Visiter www.lightingcontrols.com


APPLICATIONS

Le Blue Box^{MC} LT est très facile à configurer et à poser au sein de diverses installations. Nous appuyons chacun de nos produits par une garantie de 3 ans.

PETIT PARC DE STATIONNEMENT (PANNEAU DE COMMANDE SIMPLE)

Sélectionner un panneau principal avec le nombre correct de relais. L'horloge astronomique DTC fait le reste. Commander une cellule photoélectrique extérieure (PCO) pour les jours de tempête (non requis pour la conformité réglementaire).






MAGASINS DE DÉTAIL (AVEC 6 ZONES DE PRIORITÉ)

Séparer les circuits d'éclairage par zone conformément aux codes locaux et utiliser l'horloge DTC pour programmer les extinctions générales. Un commutateur numérique multiboutons, conforme aux codes de l'énergie, assure les commandes prioritaires et manuelles.





Le Blue Box^{MC} LT a été comparé à un système comparable constitué de (4) contacteurs d'éclairages bipolaires, d'une horloge multicanaux et minuteries à bouton tournant : Le Blue Box^{MC} LT s'est avéré 60 % moins coûteux que les contacteurs d'éclairages!

APPLICATIONS (suite)

Comment la gamme Blue Box^{MC} LT se compare aux autres systèmes? Lors d'une enquête nationale aux États-Unis auprès d'électriciens professionnels, le coût d'achat et d'installation de panneaux de contacteurs d'éclairage été comparé au coût du Blue Box^{MC} LT.

ENTREPÔT (MULTIPLES PANNEAUX DE COMMANDE)

Placer les différents panneaux Blue Box^{MC} LT et commutateurs numériques aux emplacements requis puis les raccorder au moyen de câbles Cat. 5.

Un panneau Blue Box^{MC} LT principal (à horloge numérique DTC) peut commander des relais de multiples panneaux distants et des commutateurs numériques (jusqu'à 16 appareils numériques).


Les commutateurs numériques sont utilisés pour la commande manuelle et pour la commande prioritaire après la fermeture.

Une cellule photoélectrique peut être utilisée en supplément pour l'éclairage extérieur ou en tant que système simple de collecte de lumière naturelle pour les lumières de toiture.

Consulter la réglementation en vigueur concernant les dimensions de la zone pouvant être couverte par chaque commutateur prioritaire.

En cas de doute, visiter www.lightingcontrols.com pour consulter gratuitement des extraits de codes de différentes juridictions.





Le système Blue Box^{MC} LT ci-dessus a été comparé à un ensemble de panneaux de contacteurs d'éclairage (chacun équipé d'une horloge multicanaux), de commutateurs manuels, minuteries à bouton tournant et de cellules photoélectriques.

Le Blue Box^{MC} LT s'est avéré 64 % moins coûteux!

SUPPORT TECHNIQUE BLUE BOX

SERVICE APRÈS-VENTE

La gamme Blue Box^{MC} LT est appuyée par l'excellent service après-vente de LC&D et, si le système est raccordé à une ligne téléphonique, il bénéficie de la programmation par ligne commutée gratuite à vie.

Modifiez le Blue Box^{MC} LT à distance par accès commuté (suppose l'achat d'un modem). Ou appelez notre service de support technique pour nous laisser effectuer ces modifications (sans frais) pendant toute la durée de service du système.

FINIES LES MÉTHODES DU PASSÉES

Les panneaux de contacteurs d'éclairage classiques nécessitent une installation électromécanique spécifique au projet considéré, ce qui signifie conception, pièces/composants et temps d'assemblage. Toutes les modifications ultérieures supposent recâblage et réassemblage.

LIGHTING CONTROL & DESIGN

905 Allen Ave • Glendale, CA 91201 • Support 800-345-4448 • www.lightingcontrols.com

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

- a) Réaliser un câble Cat. 5 à connecteurs RJ45
- b) Ajouter un appareil
- c) Guide de remplacement des pièces
- d) Dépannage du matériel



THE BLUE BOX LT

RÉALISER UN CÂBLE CAT. 5 À CONNECTEURS RJ45



TABLE DES MATIÈRES

Introduction	29
Réseau Ethernet	29
Le bus GR 2400 et le protocole de communication RS485	30
Qualité des câbles et sertissures	31
L'importance d'une sertissure correcte	31
Types de fils	31
Le scénario idéal : des câbles industriels de fabrication professionnelle	32
Pourquoi est-il difficile de faire de bonnes sertissures sur les câbles RJ45?	33
Les fils massifs sont ductiles	33
La bonne pince à sertir	33
Le bon connecteur modulaire	34
Comment réaliser une bonne sertissure	35
Séquence d'actions	35
Divers	37
Vrillages de câble	37
Prises RJ45 sales	37
Récapitulatif	38
Notions essentielles concernant le sertissage Cat. 5	

INTRODUCTION


Tous les systèmes Lighting Control & Design utilisent un câble Cat. 5 et des connecteurs RJ45 pour mettre les dispositifs en réseau. Alors que notre système et les réseaux Ethernet utilisent tous deux un câblage Cat. 5, d'énormes différences existent entre les deux (remarque: on substitue souvent le câblage Cat. 6 au câblage Cat. 5. Notre système accepte ces deux types de câble).

RÉSEAU ETHERNET

En règle générale, dans les réseaux Ethernet, plusieurs périphériques sont connectés à un point central, ce schéma de configuration s'appelant une topologie en étoile (la Figure I.I illustre une topologie en étoile multi-niveaux). Dans cet exemple, les quatre postes de travail sont directement connectés à un commutateur/ concentrateur, qui est connecté à une autre étoile pour accéder au serveur de fichiers, à l'imprimante ou au routeur.

Le concentrateur/commutateur reçoit les données envoyées par les guatre postes de travail. Une fois ces données recues, le concentrateur/commutateur vérifie qu'elles ne contiennent pas d'erreurs et les retransmet à un autre commutateur pour accéder aux autres périphériques du réseau. Les données ne se déplacent puis transmises à un autre point. Ainsi tout manque d'uniformité de la qualité du câble Cat. 5 ou de la sertissure n'a pas d'effet grave sur la stabilité du réseau. Un tel manque d'uniformité peut ralentir la transmission des données sur une branche du réseau, mais pas de manière à affecter les autres nœuds du réseau.

Dans un réseau Ethernet, un câble est connecté au commutateur, poste de travail, imprimante, etc. et branché sur une prise murale (Figure 1.2a et 1.2b). Cette prise possède des connexions autodénudantes qui ne nécessitent aucune sertissure. Le câble de la prise murale au périphérique est, en règle générale, un câble fabriqué en usine. Ces câbles utilisent des fils multibrins et sertissures flexibles fabriqués sur des machines à sertir pneumatiques qui exercent plusieurs centaines de livres de pression afin d'assurer une excellente sertissure.



INTRODUCTION (suite)

LE BUS GR 2400 ET LE PROTOCOLE DE **COMMUNICATION RS485**

Les dispositifs LC&D communiquent à l'aide d'une méthode connue sous le nom de semi-duplex RS485. Cette méthode de communication des données utilise une paire torsadée du câble Cat. 5 multibrins pour transmettre les données, et les trois autres paires pour transporter le courant jusqu'aux commutateurs.

Tous les dispositifs sont connectés sur une seule ligne (ou bus). Ce réseau RS485 permet de connecter en parallèle plusieurs éléments sur un bus, également appelé câblage en guirlande.

Chaque élément de notre système possède deux prises RJ45 qui permettent au câblage de rentrer d'un côté et de sortir de l'autre.

Pour illustrer la méthode « guirlande », la Figure 1.3 montre le schéma d'un système de commande d'éclairage.


On peut y voir comment une connexion erronée, par exemple au niveau du commutateur numérique, peut empêcher toute communication provenant du panneau principal/DTC d'atteindre le reste du bus.

De petites imperfections des sertissures de câble Cat. 5 semblent être les « connexions erronées » les plus courantes.

Bien qu'une petite imperfection risque de ne ralentir la communication que légèrement, cet effet est multiplié sur toute la longueur de la chaîne.

Les connecteurs RI45 simplifient le câblage et les connexions de notre système, mais il est primordial d'avoir de bonnes sertissures.

Figure 1.3



QUALITÉ DES CÂBLES ET SERTISSURES

L'IMPORTANCE D'UNE SERTISSURE CORRECTE

Les imperfections dans une sertissure ajoutent des charges résistives et capacitives à ce point du réseau. Par exemple, si la tension baisse à 75 % de sa valeur précédente à chaque sertissure, la tension du signal tombera de 5 V à 3,75 V dès la première sertissure et à 2.8 V à la deuxième.

Plusieurs mauvaises sertissures peuvent donc provoquer une perte du signal dans le seuil de bruit après plusieurs chutes de tension. Cette perte de signal sur la longueur du câble s'appelle « affaiblissement ». L'impédance est la mesure de la résistance du câble à un signal. Elle se mesure en ohms.

Si le branchement des connecteurs RJ45 n'est pas réalisé correctement, la résistance et la capacité supplémentaires au niveau du connecteur modifient les caractéristiques du fil et provoquent ce qu'on appelle une « désadaptation d'impédance ».

La désadaptation d'impédance provoque l'affaiblissement du signal parce qu'une partie du signal transmis est réfléchi par un phénomène d'écho et n'atteint pas le récepteur. Les sertissures incorrectes s'ajoutent à ces effets et provoquent une réflexion du signal encore plus importante.

Lorsque ces signaux réfléchis entrent en collision avec la première discontinuité, une partie du signal revient dans la direction opposée


et crée plusieurs effets d'écho. Il en résulte un « bus instable » parce que ces réflexions, ou échos, rendent difficile la réception des données pour les dispositifs.

La Figure 1.4 illustre un réseau en guirlande. Si de mauvaises sertissures sont présentes comme décrit ci-dessus, le signal transmis à partir du panneau de relais peut perdre de son intensité après chaque dispositif.

TYPES DE FILS

Trois types de fils utilisent les connecteurs RJ45 à sertissure. Le premier est un câble téléphonique plat, se composant de fils de calibre 26. Il ne s'agit pas d'un câble Cat. 5 car les fils sont placés parallèlement les uns aux autres et ne sont pas torsadés, ils ne sont donc pas immunisés au bruit. Ce type de câble s'utilise pour les signaux à faible fréquence et les distances courtes, par exemple pour alimenter une horloge.

Les deux autres câbles ont une section circulaire. Ils existent en variété torsadée ou massive. Les fils torsadés s'utilisent comme cordons de raccordement d'un ordinateur à la prise murale.



QUALITÉ DES CÂBLES ET SERTISSURES (suite)

Les fils torsadés ne se fatiguent et ne s'usent pas facilement. Les fils massifs s'utilisent d'habitude comme « fils de construction ». Ces fils-là étaient utilisés à ces fins car ils étaient moins chers et n'étaient d'habitude plus manipulés une fois installés. LC&D recommande d'utiliser uniquement les fils torsadés Cat. 5.

Ces trois types de fils possèdent trois types de sertissures (les Figures 1.5a et 1.5b illustrent un connecteur RJ45 et trois types de sertissure de câble) :

Contacts pour fils torsadés

Contacts pour fils torsadés ou massifs

Contacts pour fils massifs



Figure 1.5a




Figure 1.5b

(Remarque : il est très important d'utiliser les sertissures et contacts qui conviennent à chaque type de fil! Les contacts qui s'accouplent avec les fils ont différentes formes adaptées aux différents type de fils.)

LE SCÉNARIO IDÉAL : DES CÂBLES INDUSTRIELS DE FABRICATION PROFESSIONNELLE

Les caractéristiques courantes des câbles industriels sont :

- a) Ils utilisent toujours des câbles torsadés
- b) Les connecteurs à sertissure pneumatique ont des contacts parfaitement plats
- c) Les serre-câble sont d'habitude moulés par injection

La Figure 1.6 illustre un exemple de câble industriel. Remarquez le serre-câble moulé par injection. Ceci empêche tout mouvement

du connecteur par rapport au câble et permetdes'assurerque la sertissure du câble reste bien en place.



Figure 1.6

POURQUOI EST-IL DIFFICILE DE FAIRE DE BONNES SERTISSURES SUR LES CÂBLES RJ45?

Pour sertir un câble Cat. 5, deux composants sont nécessaires : une pince à sertir et un connecteur modulaire RJ45. La pince à sertir est l'outil utilisé pour faire la sertissure et sceller le câble sur le connecteur. Les connecteurs RJ45 créent l'interface de la connexion, ils sont disponibles en quatre tailles : à 4, 6, 8 et 10 positions (la position est le placement du connecteur qui tient une broche de contact).


Il est important de noter que la qualité des pinces à sertir et des connecteurs peut varier. Nous avons procédé à de nombreux essais pour identifier une pince à sertir et des connecteurs à recommander pour nos systèmes; ces produits feront l'objet d'une discussion dans une section ultérieure.

Remarquez que quel que soit la marque du connecteur ou de la pince à sertir, rien que l'action de sertissage d'un connecteur sur un câble peut provoquer sa déformation et écarter les connexions.

Figure 1.7a



Figure 1.7b



La Figure 1.7a illustre la façon dont la tête de la pince à sertir pousse les contacts vers le bas de la même distance, mais déforme la fiche en plastique sous la pression. Comme on peut le voir à la Figure 1.7b, le contact provoque un mauvais support et placement du centre de la sertissure. La Figure 1.8 montre une sertissure après relâchement; remarquer l'aspect courbé de la fiche.

Figure 1.8



Une sertissure courbée annonce un désastre. Les deux broches centrales n'ont pas suffisamment de contact avec le fil. Et, pour les systèmes d'éclairage LC&D, les deux broches centrales transportent les données! La SEULE façon d'aligner entièrement




Figure 1.9a: Les contacts sont bien en place.




Figure 1.9b: Les contacts ne sont pas bien en place.

les broches centrales et de sertir plusieurs fois (remarque : nous suggérons 5 à 10 sertissures pour obtenir un câble Cat. 5 bien serti) (Les Figures 1.9a et 1.9b sont des exemples de contacts bien en place ou mal en place).

LES FILS MASSIFS SONT DUCTILES

Tirer un câble d'un côté à l'autre accomplit deux choses : a) cela tire les fils latéraux hors de la sertissure et/ou b) écrase le fil en cuivre, d'abord d'un côté puis de l'autre. Le cuivre prend une nouvelle forme et n'en change pas, comme s'il avait été aplati au marteau. Exemple d'un tel étirement : lorsqu'un commutateur est forcé ou poussé dans un espace réduit ou un emmurement. Ceci peut provoquer une connexion « ouverte ». C'est pourquoi nous déconseillons les câbles à fils massifs.

LA BONNE PINCE À SERTIR

Le choix d'une bonne pince à sertir est l'élément le plus essentiel de la sertissure d'un câble. Toutes les pinces à sertir accomplissent à peu près la même chose : elles forcent les contacts des connecteurs sur le câble. Mais, comme nous l'avons expliqué plus haut, il existe une grande différence entre la qualité des sertissures sur différents types de pinces à sertir. Lors d'essais, nous avons

POURQUOI EST-IL DIFFICILE DE FAIRE DE BONNES SERTISSURES SUR LES CÂBLES RJ45? (suite)

remarqué que même les pinces à sertir chères et massives ne réalisaient pas de bonnes sertissures. La pince à sertir la meilleure et que nous recommandons est fournie dans la trousse de sertissage LC&D. Cette pince à sertir ne possède pas de butée d'arrêt. L'absence de cette butée d'arrêt permet d'exagérer la sertissure pour s'assurer que les fils sont bien en place, il est ainsi possible de bien insérer également les contacts centraux.

LE BON CONNECTEUR MODULAIRE

Après d'intenses recherches, nous avons trouvé un connecteur modulaire qui est facile à mettre en place et qui permet de sertir parfaitement le câble Cat. 5 à chaque fois. La marque de ce connecteur est « EZ RJ45 » (illustré à la figure 1.11). Il permet de faire des raccords plus rapidement et il est compatible avec notre pince à sertir.

L'EZ RJ45 est doté d'orifices à l'avant du connecteur, ce qui permet au câble de calibre 24 de dépasser de l'extrémité avant le sertissage (illustré à la Figure 1.11). Ceci permet de garantir une disposition correcte des couleurs des fils et permet de s'assurer que les fils sont poussés au bout de l'extrémité du connecteur RJ45.



Figure 1.11

La « pince à sertir EZ RJ45 » (illustrée aux Figures 1.12a et 1.12b) est spécialement conçue pour ces connecteurs et coupe les fils qui dépassent de l'extrémité du connecteur RJ45 lors du sertissage.

Elle possède certaines caractéristiques professionnelles telles qu'une large tête de sertissage, mais elle ne peut pas « sur-sertir » pour s'assurer que les fils centraux sont bien en place.

Bien que cette pince à sertir soit très pratique, elle ne réalise PAS de bonnes sertissures. Utiliser uniquement la pince à sertir à cliquet fournie dans la trousse de sertissage LC&D. La pince à sertir EZ RJ45 doit UNIQUEMENT être utilisée comme pince à sertir/coupe-fil puis il convient de terminer la sertissure avec la pince à sertir à cliquet que nous recommandons.


Il est possible d'utiliser les connecteurs « EZ-RJ45 » avec n'importe quelle pince à sertir. Il suffit de couper les fils qui dépassent tout

près de l'extrémité du connecteur, ce qui peut être fait avec un coupe-fil droit. Il faut veiller à ne pas laisser dépasser les fils de l'extrémité du connecteur étant donné que cela empêche le bon placement du connecteur dans la prise.



Figure 1.12a

Il existe deux normes de câblage pour la fabrication de câbles Cat. 5 : 568A et 568B. Il est possible d'utiliser l'une ou l'autre, tant qu'elle est utilisée uniformément pour le reste du bus. Le présent manuel utilise la norme 568B dans les exemples et les images.




Cette pince à sertir est fournie dans la trousse de sertissage LC&D. Elle est également vendue sous de nombreuses autres marques.

Figure 1.12b


COMMENT RÉALISER UNE BONNE SERTISSURE?

SÉQUENCE D'ACTIONS


- a) Toujours utiliser des câbles TORSADÉS!
- b) N'utiliser que des connecteurs de la marque « EZ-RJ45 »!
- c) Une bonne préparation des fils est très importante. Notre trousse contient une pince à dénuder/coupe-fil distincte de la pince à sertir (la Figure 1.13 montre une pince à dénuder/coupe-fil standard).



 d) Utiliser la pince à dénuder avec grand soin et douceur. Vérifier que les fils ne présentent aucune incision, car il est facile d'inciser les fils dans leur gaine. C'est particulièrement vrai pour les câbles torsadés.



e) Démêler les quatre paires et dénouer/lisser les nœuds (comme illustré à la Figure 1.15).



Mettre maintenant les fils dans l'ordre. Il est vraiment facile de se rappeler l'ordre requis grâce à la référence suivante.

- i. Chaque fil blanc/couleur est suivi d'un fil de couleur unie.
- ii. Commencer par le blanc/orange.
- Les deux paires centrales (vert et bleu) se chevauchent avec le bleu au milieu.
- iv. L'ordre est le suivant :

Blanc/orange

Orange

Blanc/vert

Bleu

Blanc/bleu

Vert

Blanc/brun

Brun

Une fois tous les fils alignés, les tenir fermement à environ ½ pouce de l'isolation et les couper transversalement pour obtenir des extrémités alignées. Comme il est difficile de redresser les torsades des fils à leur extrémité, la coupe permet d'éviter leur chevauchement des fils une fois dans le connecteur.

Après avoir coupé les fils, ne pas relâcher l'isolation avant d'avoir poussé les fils dans le connecteur EZ-RJ45. Veiller à ce que les

COMMENT RÉALISER UNE BONNE SERTISSURE? (suite)

broches de verrouillage soient orientées vers le bas. Veiller à ce que l'isolation se trouve bien en dessous du serre-câble et que les fils soient dans le bon ordre.




Figure 1.16

La Figure 1.16 est un exemple d'ordre correct des fils (de droite à gauche) :

- f) Il est possible, au choix, de couper les extrémités des fils à ce point ou après les avoir sertis. L'intérêt de couper les extrémités immédiatement est que les fils peuvent être coupés à ras puis tirés tout juste à l'intérieur du connecteur avant le sertissage. Cela peut être plus facile que de couper les fils après leur sertissage. Le fait d'avoir les fils qui dépassent avant de les couper permet de vérifier une dernière fois que les couleurs sont correctes.
- g) Sertir le connecteur plusieurs fois, nous conseillons au moins 5 à 10 fois (Remarque : les sertissages fermes et rapides produisent de meilleurs contact que les sertissages lents).
- h) Contrôler visuellement la sertissure! Les sertissures ne doivent PAS être courbées ni arquées. Si elles le sont, les refaire en utilisant la pince à sertir à cliquet de façon répétée.
- i) Si les fils n'ont pas été coupés courts comme sur la Figure 1.16, l'excédent de fil doit être coupé au ras du connecteur. Il est important de s'assurer qu'il ne dépasse aucun bout de fil susceptible d'empêcher la fiche de s'enclencher dans une prise (voir Figure 1.17).
 - La Figure 1.18 est la vue de face d'un câble Cat. 5 correctement réalisé. Vérifier qu'aucun des brins n'est en situation de créer un court-circuit avec un autre brin ou de causer des problèmes.

j) Assembler l'autre extrémité de la même manière pour réaliser un câble droit. Contrôler la continuité de chaque câble à l'aide d'un testeur LAN. Durant l'essai, secouer et tirer pour vérifier que la sertissure est solide.




Figure 1.17



Figure 1.18


DIVERS

Les câbles réalisés ici sont des câbles « droits ». Les connecteurs à chaque extrémité sont identiques. On notera que la paire verte encadre les fils bleus alors que les paires orange et brunes sont sur les bords.



Ne jamais avoir de paire combinée sur les broches (4) et (5), comme par exemple bleu sur (4) et blanc/vert sur (5). Cela causerait d'importantes pertes de données. C'est un problème difficile à identifier car le testeur de câble indiquerait que le câble est correct.


À noter également concernant les testeurs de câble : ils indiquent uniquement s'il y a continuité d'un bout à l'autre du câble et si les fils sont dans le même ordre de chaque côté. Ils n'indiquent pas si les



sertissures sont bonnes ou si le câble fonctionnera correctement. Les câbles font partie du système GR 2400. C'est la partie du système qui est fabriquée sur le chantier et sur laquelle LC&D a donc le moins de contrôle. Nous avons eu des câbles testés avec du matériel haute fréquence de pointe et jugés satisfaisants individuellement mais qui, une fois branchés sur le système, ne fonctionnaient pas. Le contrôle visuel de chaque sertissure, toutefois, a mis en évidence des sertissures courbées. Après correction, le système a fonctionné sans problème.

VRILLAGES DE CÂBLE

Les vrillages de câble provoquent des pertes de données! Les spécifications Cat. 5 prévoient qu'un câble doit avoir un rayon d'au moins I po (25 mm) dans un angle. Les fils qui ont été pincés puis redressés causent des pertes de données sur le bus. Si un électricien produit un vrillage, le câble doit être coupé et les fils tirés une nouvelle fois.



PRISES RJ45 SALES

Un panneau peut être installé et rester inutilisé dans un local électrique poussiéreux pendant des jours ou des mois avant la fin des travaux. Cela peut avoir pour effet de salir les prises. La présence


de poussière à l'intérieur de la prise peut empêcher les bons branchements électriques. Il peut y avoir un certain contact mais, à terme, ce branchement peut poser des problèmes.



Veiller à en être conscient et à bien remettre en place les

capuchons de prise fournis si un câble est débranché.

En outre, si un connecteur RJ45 est enfoncé dans la prise à l'envers, cela déforme les contacts à ressort dorés de la prise. La seule solution est alors de changer toute la carte.



DIVERS (suite)

LC&D livre tous les panneaux de relais avec des capuchons pour les connecteurs RJ45 afin d'écarter le risque de contamination.

RÉCAPITULATIF

La réalisation de bons câbles Cat. 5 à connecteurs RJ45 suppose de bonnes compétences. L'objet de ce guide est de couvrir les principes de base du sertissage des câbles Cat. 5, ce qui est d'une importance essentielle pour l'installation, le fonctionnement et l'entretien du système LC&D. Veiller à bien respecter les instructions de ce guide; pour toute question ou tout besoin d'assistance, appeler le Support technique au I-800-345-4448.

NOTIONS ESSENTIELLES CONCERNANT LE SERTISSAGE CAT. 5

- Les normes de câblage Ethernet sont différentes de notre câblage Cat. 5 GR 2400. Les câbles Ethernet ont une longueur maximale de 100 m (330 pi). Les câbles RS485 peuvent atteindre 1200 m (4000 pi).
- Un essai de câble LAN peut être satisfaisant mais le câble peut malgré tout causer une instabilité du bus, quelle que soit la qualité du testeur de câble.
- 3. Des sertissures irrégulières provoquent des problèmes dans un réseau. L'expression « le maillon faible » est particulièrement vraie dans un système en GUIRLANDE. En présence d'une mauvaise connexion dans la guirlande, aucun élément en aval de cette connexion ne peut communiquer avec le reste du système.
- 4. Des sertissures irrégulières peuvent offrir un fonctionnement satisfaisant sur un réseau Ethernet mais malgré tout causer des problèmes sur un bus « multipoint » ou en « guirlande ».
- 5. Les câbles de fabrication professionnelle utilisent des fils RJ45 torsadés. Veiller à toujours utiliser du fil torsadé. Il est légèrement plus cher que le fil massif mais peut faire gagner de nombreuses heures de recherche et de correction de mauvaises sertissures.
- LC&D recommande exclusivement les connecteurs modulaires de marque EZ-RJ45.
- 7. La pince à sertir de marque EZ-RJ45 qui permet également de couper les fils n'est PAS conseillée car elle produit des sertissures courbées, indépendamment du nombre de serrages répétés de la sertissure. La pince à sertir recommandée est celle fournie dans la trousse de sertissage LC&D. Elle est également facile à trouver auprès d'autres fournisseurs qui la commercialisent sous une autre marque. Toutes ces pinces sont semblables.

- 8. Lors du sertissage d'un connecteur RJ45, toujours serrer à multiples reprises pour s'assurer que les contacts sont correctement alignés et engagés dans le connecteur.
- 9. Ne jamais courber un câble Cat. 5 suivant un rayon de moins de 1 po (25 mm). Sectionner et mettre au rebut les longueurs de câble qui ont été pincées puis redressées. Elles peuvent provoquer des pertes de données.
- 10. Toujours contrôler VISUELLEMENT les sertissures. Cela peut éviter beaucoup de travail par la suite. Toujours poursuivre par un essai au testeur de câble une fois que les deux côtés du câble ont été sertis.



PINCE À SERTIR RECOMMANDÉE - Breveté à Taïwan



TROUSSE DE SERTISSAGE LC&D - Comprend 50 connecteurs EZ RJ45 et est fournie par LC&D à prix coûtant.

LIGHTING CONTROL & DESIGN

905 Allen Ave • Glendale, CA 91201 • Support 800-345-4448 • www.lightingcontrols.com



THE BLUE BOX" LT

AJOUTER UN APPAREIL

INSTRUCTIONS:

ÉTAPE 1 :

Installer les nouveaux appareils et noter leur numéro de série sur la liste des appareils du système dans le panneau principal (voir les guides d'installation).

ÉTAPE 2:

Déposer les terminaisons des deux extrémités du bus.

ETAPE 3:

Tirer un câble Cat. 5 en guirlande jusqu'aux nouveaux appareils. Le cas échéant, des appareils peuvent être ajoutés au milieu du bus existant (ne jamais épisser un câble Cat. 5!). Monter des connecteurs RJ45 de marque EZ en respectant le code de couleursp. 41

ÉTAPE 4:

Contrôler les câbles neufs avec un testeur LAN et, si l'essai est satisfaisant, les brancher comme il se doit. Ne pas mettre les **ETAPE 9**: appareils sous tension avant l'étape 7p. 41-42

ÉTAPE 5:

Contrôler les connexions et les câblages du bus entier au moyen des Essais d'activation du matériel.....p. 42

ETAPE 6:

Réaliser le câblage et les connexions basse tension des dispositifs de fermeture de contact et des cellules photoélectriques (voir les guides d'installation)

ETAPE 7:

Mettre sous tension et auto-adresser les nouveaux appareilsp. 43

ETAPE 8:


Vérifier que le système fonctionne sans erreur p. 45-46

Débuter la programmation... (voir le Manuel d'utilisation et d'entretien)

Réseau numérique :

Placer les différents Blue Box LT et postes de commande aux emplacements requis puis les raccorder au moyen de câbles Cat. 5. Compter un panneau principal (avec horloge numérique) pour 16 appareils numériques. Les postes de commande combinent la commande manuelle et la commande prioritaire après la fermeture.

Remarque : La cellule photoélectrique n'est pas sur le bus numérique et ne doit pas être raccordée avant l'étape 5.



CÂBLAGE BASSE TENSION


Les appareils numériques comportent deux connecteurs RJ45 est sont connectés en guirlande à l'aide de câbles Cat. 5 (voir la couverture). Les appareils non numériques (photodétecteurs, interrupteurs à bascule, etc.) sont câblés conformément à leur guide d'installation (pas en guirlande).

Veiller à respecter les normes 568A ou 568B concernant les câbles Cat. 5. Toujours utiliser une paire dédiée pour les broches centrales.

Voir les détails de câblage de tension secteur et de raccordement basse tension dans les guides d'installation des appareils individuels. Ne pas faire « revenir » les commutateurs numériques à un panneau de relais. Les épissures et connecteurs rapides de dérivation ne sont pas permis. Ne pas dépasser 16 appareils sur un quelconque système à panneau principal Blue Box LT.


ÉLIMINER LE BROUILLAGE : ISOLER LES CÂBLES CAT. 5

...du câble de tension secteur : le câble Cat. 5 doit être à au moins 12 pi (3,65 m) des conducteurs de tension secteur, sauf pour les croiser ou effectuer des terminaisons.




Le câblage basse tension ne doit pas être tiré parallèlement au câble de tension secteur et ne doit pas partager le même conduit, qu'il s'agisse d'un câble numérique (Cat. 5) ou basse tension $(3 \times n^{\circ} 18 \text{ d'un photodétecteur})$.

...des appareils de tension secteur : Les câbles basse tension doivent éviter le brouillage EMF ou RF des ballasts, postes de soudage et autres appareils « bruyants ». Le brouillage EMF ou RF peut provoquer l'instabilité du bus.




NE PAS PROVOQUER DE CHUTE DE TENSION!

Le nombre de commutateurs et de cartes de cellule photoélectrique pouvant être placés en série sur de grandes longueurs de câble Cat. 5 est limité.




Plus le câble Cat. 5 utilisé est long et moins il est possible d'ajouter de dispositifs alimentés par le bus avant le dispositif actif suivant.

Exemples : D'après le graphique ci-dessus, il est possible d'alimenter jusqu'à 3 dispositifs passifs par le bus sur une longueur de câble Cat. 5 de 1 000 pieds (300 m).



Le dispositif actif peut être placé n'importe où dans la zone de 1000 pieds (300 m).

La présence de plusieurs dispositifs actifs au même endroit n'allonge pas la distance admissible.




Dans le cas ci-dessus, la solution correcte consiste à raccorder les dispositifs actifs (panneaux de relais) au centre du réseau et d'avoir deux longueurs de câble. Consulter notre Support technique si les longueurs de câble dépassent 1000 pi (300 m) sans dispositif actif.

RÉALISER DES CONNECTEURS RJ45

La réalisation de connecteurs RJ45 est une opération facile. Suivre simplement les instructions ci-dessous. Voir également la courte leçon sur la réalisation des connecteurs RJ45 dans le Manuel d'utilisation et d'entretien Blue Box LT.

Pour bien réussir, veiller à utiliser uniquement la pince à sertir à cliquet recommandée par LC&D et un testeur de câble pour réseau local (LAN) permettant des essais à distance (les extrémités du câble seront éloignées l'une de l'autre).

- Utiliser uniquement du câble Cat. 5 torsadé.
- Utiliser uniquement les connecteurs RJ45 de marque EZ fournis par Lighting Control & Design (LC&D).
- I. À l'aide de la pince à dénuder/coupe-fil fournie dans notre trousse, dénuder 2 pouces (5 cm) de gaine du câble Cat. 5. Contrôler avec soin l'absence d'entaille sur les conducteurs.
- 2. Démêler les quatre paires et redresser/lisser chaque conducteur.
- Mettre les conducteurs dans l'ordre montré sur l'illustration ci-dessous. Réunir tous les conducteurs pour qu'ils se touchent.



- 4. Placer un connecteur EZ sur l'extrémité du câble avec la broche de verrouillage vers le bas.
- Enfoncer complètement les conducteurs et, à l'aide d'un coupe-fil droit ou d'un couteau utilitaire, couper tout câble qui dépasse. Les conducteurs doivent affleurer au bout du connecteur – ils ne doivent pas dépasser ni être trop courts.
- Toujours suivre des procédures de sécurité acceptables lors de l'utilisation d'outils coupants. Les outils doivent être bien aiguisés; les outils émoussés présentent plus de dangers que les outils aiguisés.
- 6. À l'aide de la pince à sertir à cliquet recommandée, sertir au moins cinq fois pour obtenir la meilleure connexion possible.



Les fils ne sont pas correctement coupés et empêcheront le bon engagement dans la prise.

- Contrôler visuellement chaque connecteur. Les contacts doivent être enfoncés dans la gaine de chaque conducteur.
- Répéter l'opération à l'autre bout pour réaliser un câble direct.



Contacts pas correctement engagés (sertissure courbée).

9. Contrôler la continuité de chaque câble à l'aide d'un testeur de câble LAN. Durant l'essai, secouer et tirer chaque connecteur pour vérifier que la sertissure est solide.

Ne jamais faire de sertissage RJ45 « à chaud » (sertir le côté libre d'un câble branché dans un appareil sous tension). Cela peut endommager le matériel.



Contacts correctement engagés (sertissure plate).

ESSAIS D'ACTIVATION DU MATÉRIEL

Avant de commencer, noter la longueur approximative totale du câble de bus :

Une fois que chaque câble a été contrôlé à l'aide du testeur de câble LAN puis branché, il est toujours possible que ce réseau de câbles entier connaissent des problèmes. Par exemple, de la saleté peut s'être accumulée à l'intérieur des prises RJ45, la contrainte sur le câble Cat. 5 lorsque les commutateurs sont enfoncés dans le mur peut avoir affaibli les connexions ou sectionné les conducteurs ou la longueur du bus peut dépasser 4000 pi (1200 m).

Chaque essai doit être satisfaisant avant qu'on puisse passer au suivant. Si des mesures sont hors limites, se reporter à la section « Dépannage des problèmes d'activation » de ce document ou appeler le Support technique au I-800-345-4448.

ESSAI DE CONTINUITÉ

Cet essai a pour objet de vérifier la longueur du bus et sa continuité et de détecter les croisements de paires.

- Mettre chaque élément du bus hors tension et vérifier que la mesure de tension aux deux extrémités indique 0 Vcc. Détacher toutes les terminaisons.
- 2. Brancher le câble de raccordement « données/alimentation » à l'une des extrémités du bus.
- 3. À l'autre extrémité du bus, brancher la carte de contrôle de bus puis mesurer la résistance entre les bornes suivantes :

GND/A	ohms	B/+12	ohms
-------	------	-------	------

4. Pour être considérées acceptables, toutes les valeurs mesurées doivent être dans une limite de 10 % des valeurs du tableau ci-dessous.

Résultats de l'essai de continuité (Gnd / A et B / +12)

Longueur	Résistance	Longueur	Résistance
100 pi (30 m)	3 Ω à 6 Ω	2000 pi (600 m)	68 Ω à 80 Ω
500 pi (150 m)	12 Ω à 20 Ω	3000 pi (900 m)	102 Ω à 120 Ω
1000 pi (300 m)	34 Ω à 40 Ω	4000 pi (1200 m)	130 Ω à 160 Ω

ESSAI DE COURT-CIRCUIT

Cet essai a pour objet de détecter tous les courts-circuits éventuels le long du bus. Veiller à régler le multimètre sur la gamme de résistance la plus basse (200 Ω). NE PAS utiliser d'essai à « bip ».

5. Débrancher le câble de raccordement « données/alimentation ». Sur la carte de contrôle de bus, mesurer la résistance entre les bornes suivantes : 6. Toutes les valeurs mesurées doivent être supérieures à l Ω .

GND / A	ohms	A/B	ohms
GND / B	ohms	A/+12	ohms
GND / +12	ohms	B/+12	ohms

ESSAI DE MISE À LA MASSE

Cet essai a pour objet de détecter toute connexion des fils à la masse.

7. Mesurer la résistance entre les bornes indiquées ci-dessous et la masse (coffret ou conduit métallique).

GND	A
+12	В

8. Toutes les mesures entre une borne et la masse doivent être infinies ou « ouvertes ».


ESSAI DE TERMINAISON

Ces essai a pour objet de vérifier qu'il existe seulement 2 terminaisons dans le circuit, une à chaque extrémité du bus. Des mesures hors limites sont l'indication d'une terminaison manquante, mal placée ou en trop.

9. Placer une terminaison sur le premier et le dernier dispositif du bus. Sur la carte de contrôle de bus, mesurer

A/B	ohms
-----	------


- 10. La valeur mesurée doit être entre 62 Ω et 92 Ω .
- II. Débrancher la carte de contrôle de bus et communiquer les résultats au Support technique au : I-800-345-4448 x391.




AUTO-ADRESSAGE D'UN NOUVEAU DISPOSITIF

Tout dispositif numérique nouvellement ajouté (commutateur, panneau de relais, carte d'entrée numérique, etc.) à un système comportant un panneau principal Blue Box LT doit être auto-adressé de la manière suivante :

- I. Après avoir terminé toutes les installations de produit, mettre d'abord tous les panneaux distants et tous les dispositifs actifs (tout dispositif à alimentation 120 ou 277 V intégrée) sous tension, puis mettre le panneau principal sous tension. Vérifier que tous les témoins d'alimentation de tous les appareils numériques sont allumés.
- 2. L'écran principal s'affiche pendant quelques secondes, après quoi le message ci-dessous s'affiche. Avec TAB, sélectionner YES et appuyer sur ENTER pour auto-adresser le ou les nouveaux dispositifs. Si le nombre de dispositifs détectés ne correspond pas au nombre de dispositifs présents sur le bus, se reporter à la section de dépannage.



 Pour visualiser l'adresse assignée, sélectionner YES et appuyer sur ENTER pour accéder à l'écran des numéros de série.




YES / NO

L'écran SCAN by serial# affiche le numéro de série, l'adresse et le type de tout dispositif nouvellement ajouté.

 Si plus d'un dispositif a été ajouté, appuyer sur TAB pour sélectionner le champ « Serial# » puis sur SCROLL UP ou SCROLL DOWN pour afficher successivement chaque dispositif.

SCAN by serial#
Serial# CE30
Adr: 6
Item Type: Switch
Mapd: 6 Btn. Switch
Address: OK
SAVE ADDRESS CHANGES

5. Ajouter le ou les nouveaux dispositifs à la liste des appareils du système au dos de la nomenclature du panneau (« Panel Schedule ») situé à l'intérieur du panneau principal Blue Box LT, à des fins de programmation ultérieure.



En cas de doute sur ce à quoi correspond chaque numéro de série, voir l'étiquette de numéro de série unique sur chaque appareil ou « lire » le numéro de série depuis la DTC de la manière suivante :

- a. Naviguer jusqu'à l'écran Read Address : USER MENU > SETUP MENU > RESTRICTED > ADDRESSINGBUS SCAN > READ ADDRESS. Le mot de passe pour accéder à la zone réglementée (RESTRICTED) est 900001.
- Appuyer sur le premier bouton d'un commutateur ou sur le bouton Address/Assign. L'écran affiche alors l'adresse et le numéro de série. Consigner ces données sur la liste des appareils du système.

CONTRÔLE DES ERREURS


Le système est maintenant prêt pour le contrôle des erreurs. Appuyer plusieurs fois sur EXIT pour revenir au menu principal.

- 6. Naviguer jusqu'à l'écran Error Statistics comme suit : USER MENU > SETUP MENU > RESTRICTED > ADDRESSING-BUS SCAN > ERROR STATISTICS.
- Sélectionner le champ CLEAR et appuyer sur ENTER pour supprimer les erreurs. Si aucune erreur n'est apparue sur cet écran au bout de trois minutes, c'est que le système est stable.
- Si des erreurs continuent de s'accumuler, se reporter à la section « Dépannage des erreurs » dans le Manuel d'utilisation et d'entretien Blue Box LT ou au Guide de démarrage et de câblage du système, ou appeler le Support technique au 1-800-345-4448.

PRINCIPES DE NAVIGATION DE L'HORLOGE NUMÉRIQUE (DTC)

PRINCIPES DE NAVIGATION DE LA DTC


Tous les dispositifs peuvent être programmés depuis l'horloge numérique (DTC) située dans le panneau de commande d'éclairage (LCP) principal.




LÉGENDE:

- 1. SCROLL fait défiler les choix dans un champ*
- 2. TAB déplace le curseur
- 3. DELETE efface une information ou un élément de programmation. À utiliser avec précaution.
- 4. ENTER sélectionne un élément.
- 5. EXIT quitte l'écran affiché.

TAB déplace le curseur à travers un écran



Utiliser SCROLL pour choisir un élément dans un champ *



Ce champ contient une liste de choix possibles, mais il n'en affiche qu'un à la fois.

^{*} Un champ est une zone contenant un choix de plusieurs éléments.

DÉPANNAGE DES PROBLÈMES D'ACTIVATION

- Toujours revérifier des résultats non satisfaisants. Un multimètre mal réglé ou mal connecté peut afficher des mesures incohérentes durant un essai.
- La technique de « division du bus » est le moyen le plus rapide de localiser un câble défectueux ou un dispositif endommagé. Veiller à bien documenter le câblage.
- Les câbles Cat. 5 dont l'essai au testeur de câble LAN est satisfaisant peuvent toujours connaître un court-circuit ou une rupture sous l'effet des contraintes et tractions subies durant la pose. Si un câble suspect est recontrôlé avec le testeur LAN, secouer et tirer vivement les conducteurs (fils du câble) près du connecteur RJ45 pour vérifier que les conducteurs sont bien engagés.

DÉPANNAGE DE L'ESSAI DE CONTINUITÉ

- Des fluctuations des mesures de résistance indiquent qu'un ou plusieurs dispositifs « actifs » sont toujours sous tension. Mettre tous les dispositifs hors tension et répéter les mesures.
- Des mesures de résistance élevées sont indicatrices de connexions ouvertes ou résistives. Utiliser la technique de « division du bus » pour identifier :
 - Les connecteurs RJ45 qui ne sont pas correctement enfoncés dans les prises (vérifier que les fils ne dépassent pas du bout du connecteur RJ45)
 - Les contraintes sur le câble peuvent provoquer la rupture de conducteurs ou les tirer hors des contacts du connecteur RJ45 (contrôler visuellement le câble et le connecteur)
 - Prises RJ45 déboîtées (environnement de pose difficile)
 - Dispositif endommagé (rare)
 - Saleté ou peinture sur les prises RJ45 (rare)
 - Câble de données/alimentation défectueux (rare)

DÉPANNAGE DE L'ESSAI DE COURT-CIRCUIT

- I. Une mesure de faible résistance indique une paire croisée ou en court-circuit ou (plus rare) un dispositif endommagé. La contrainte sur le câble lorsque les commutateurs sont enfoncés dans un mur peut provoquer un court-circuit des conducteurs entaillés. Utiliser la technique de division du bus pour identifier le câble, la sertissure ou l'appareil défectueux.
- 2. Des mesures de résistance inférieures à 300 Ω sur A/B seulement indiquent la présence d'une terminaison supplémentaire. Utiliser la technique de division du bus pour identifier le court-circuit ou la terminaison supplémentaire.
- Après avoir résolu le problème, effectuer une nouvelle fois l'essai de continuité.

DÉPANNAGE D'UNE INSTABILITÉ DU BUS

I. Vérifier la présence de terminaisons aux deux extrémités du bus.

DÉPANNAGE D'UNE MISE À LA MASSE

Les câbles contrôlés au testeur LAN peuvent toujours présenter une connexion à la masse.

- Un câble râpé ou plissé à l'intérieur du conduit peut provoquer un court-circuit avec la masse.
- Le contact d'autres fils de basse ou haute tension avec un quelconque appareil sur le bus produirait une continuité avec la masse.

Utiliser la technique de division du bus pour identifier l'emplacement du problème.

DÉPANNAGE DES TERMINAISONS

- Vérifier que le câble de données/alimentation a été enlevé.
- 2. Vérifier visuellement que les deux terminaisons sont présentes et bien en place sur chaque dispositif en bout de bus.

DÉPANNAGE DES ERREURS:

Si les essais d'activation du matériel viennent d'être effectués et que le bus est instable, envisager les causes suivantes :

- Le non-respect du code de couleur 568A ou 568B (ou, au minimum, la non-utilisation d'une paire dédiée pour les broches centrales) produit des erreurs lors du contrôle des erreurs. Contrôler visuellement les connecteurs RI45.
- 2. Il arrive occasionnellement que le câble plat entre l'horloge et le panneau principal soit endommagé. Contrôler visuellement le câble Cat. 5. S'il est endommagé, le remplacer par un câble neuf.
- 3. Une source externe de brouillage EMF (fréquence électromagnétique) ou RF (radiofréquence) peut perturber le bus (ou les appareils numériques). Se reporter aux questions de pose des câbles basse tension au travers ou le long de câbles de tension secteur ou d'exposition des câbles basse tension à des sources de brouillage EMF ou RF (postes de soudage, ballasts, dispositifs sans fil mal raccordés à la masse, etc.); toutes ces situations peuvent perturber le fonctionnement et la stabilité du bus.

Contrôler visuellement toute source de bruit externe potentielle — noter qu'un appareil numérique peut également s'endommager et créer du bruit sur les signaux.

Utiliser éventuellement un oscilloscope pour identifier la source de défaillance du bus. Les procédures d'essai à l'oscilloscope figurent dans le Manuel d'utilisation et d'entretien Blue Box LT. En cas de manque d'expérience d'utilisation d'un oscilloscope ou si aucun oscilloscope n'est disponible, contacter le Support technique au : 1-800-345-4448.


DÉPANNAGE DES PROBLÈMES D'ACTIVATION (suite)


TECHNIQUE DE DIVISION DU BUS

Remarque:pour faciliter le dépannage lorsque les mesures sont inférieures à 200 Ω lors de l'essai de continuité ou l'essai de court-circuit, se reporter au tableau de longueur de bus plus haut dans ce document avant de diviser le bus; cela peut fournir une distance approximative jusqu'à une paire en court-circuit ou une terminaison supplémentaire depuis le point de mesure.

- Sur le dispositif placé au milieu du bus, débrancher un câble Cat. 5 pour créer deux « demi-bus » plus courts.
- Contrôler chaque demi-bus pour déterminer de quel côté se trouvent les valeurs hors limites.
- 3. Répéter les étapes I et 2 sur le demi-bus hors limites de manière à le diviser en demi-bus successifs jusqu'à isoler le câble, la sertissure ou l'appareil responsable des mesures hors limites.

Le principe consiste à diviser un bus en deux de façon répétée jusqu'à ce que la zone défectueuse soit identifiée. Il est également possible de contrôler visuellement chaque câble, sertissure ou appareil pour détecter le problème.







LIGHTING CONTROL & DESIGN

905 Allen Ave • Glendale, CA 91201 • Support 800-345-4448 • www.lightingcontrols.com



THE BLUE BOX LT


GUIDE DE REMPLACEMENT ET DE POSE DES PIÈCES



An **SAculty**Brands Company


LC&D conseille de contrôler l'état de tout circuit suspect avant de remettre sous tension.

REMPLACEMENT ET POSE DES RELAIS



Pour déposer un relais défectueux :

- Couper tous les disjoncteurs alimentant les relais et le transformateur dans le Blue Box LT.
- Sur le panneau principal : dévisser et ouvrir la porte de tableau d'affichage à chamières pour exposer la partie haute tension.
- Déposer les vis et rondelles-freins de fixation de la barrière haute/basse tension sur le dessus des relais.
- 4. Extraire le fil basse tension qui raccord le relais à la carte de contrôle (LT 4 et 8) ou à la bande de connexion (LT 16).
- 5. Desserrer les cosses LINE et LOAD sur le relais et détacher les conducteurs. [Remarque : pour des raisons de sécurité, utiliser un capuchon de connexion pour raccorder les deux fils.]



 Extraire la carte de contrôle du rail plastique à l'aide d'un tournevis plat placé dans la fente au bord du relais du côté des cosses LINE et LOAD.

Pour changer un relais défectueux

- Enfoncer le relais de rechange dans le rail jusqu'à l'encliqueter fermement en place – utiliser un tournevis plat pour enclencher un côté ou les deux.
- 8. Reconnecter le fil de raccordement basse tension entre le relais et les broches d'excitateur de relais sur la carte de contrôle (LT4 et LT8) ou la bande de connexion (LT16).
- Remonter la barrière haute/basse tension avec les vis et rondelles-freins de fixation. Le cas échéant, casser la languette défonçable sur la barrière de tension pour chaque nouveau relais de rechange.
- 10. Rebrancher les conducteurs sur les cosses LINE et LOAD.
- 11. Sur le panneau principal : Fermer et revisser la porte de tableau d'affichage à charnières.
- 12. Après avoir terminé la pose de la pièce de rechange, renvoyer la pièce défectueuse à LC&D en utilisant l'enveloppe UPS préaffranchie et l'étiquette de renvoi.

[Remarque : Si la pièce défectueuse n'est pas renvoyée dans les 30 jours, la pièce de rechange sera automatiquement facturée.]

Pour contrôler le fonctionnement des relais de rechange :

- 13. Remettre les disjoncteurs alimentant tous les relais et le transformateur en position de marche (ON).
- 14. Sur le programmateur DTC, aller à USER MENU > MANUAL OVERRIDE et utiliser TAB et SCROLL pour afficher le panneau de commande d'éclairage (LCP) et le relais (LOAD) corrects puis appuyer sur ENTER pour activer et désactiver le relais 3 ou 4 fois de suite. Si possible, essayer d'entendre le cliquetis d'ouverture et de fermeture des contacts du relais.





Pour plus de détails, se reporter à la section Guide d'installation de la carte d'entrée numérique du Manuel d'utilisation et d'entretien Blue Box LT.

REMPLACEMENT ET POSE DE LA CARTE D'ENTRÉE NUMÉRIQUE

Pour déposer une carte d'entrée numérique défectueuse :

- Noter l'adresse de la carte d'entrée numérique existante. Se reporter à la liste des appareils du système dans le panneau principal ou procéder par élimination (depuis l'écran READ ADDRESS).
- 2. Mettre le Blue Box LT hors tension en coupant le disjoncteur de l'alimentation électrique (les relais dans ce panneau se ferment).
- 3. Débrancher le câble de données/alimentation de la carte d'entrée numérique (le laisser branché sur la carte
- 4. Débrancher tous les conducteurs basse tension des dispositifs de fermeture de contact des bornes d'entrée/sortie.
- Extraire la carte d'entrée numérique du rail plastique à l'aide d'un tournevis plat placé dans la fente au bord de la carte.





Pour changer une carte d'entrée numérique défectueuse

- Encliqueter la carte d'entrée numérique neuve dans le rail plastique.
- Rebrancher le câble de données/alimentation à la carte d'entrée numériaue.
- Rebrancher tous les conducteurs basse tension des dispositifs de fermeture de contact sur les bornes d'entrée/sortie.
- 9. Remettre le Blue Box LT sous tension.
- 10. S'il s'agit d'un panneau principal, l'écran principal s'affiche pendant quelques secondes, suivi de l'écran « Device detection ». NE PAS ASSIGNER DE NOUVELLE ADRESSE À CE DISPOSITIF! Appuyer sur TAB pour sélectionner NO puis sur ENTER.
- 11. À l'invite « Are you sure? », appuyer sur TAB pour sélectionner YES puis sur ENTER.
- 12. Après avoir terminé la pose de la pièce de rechange, renvoyer la pièce défectueuse à LC&D en utilisant l'enveloppe UPS préaffranchie et l'étiquette de renvoi.

[Remarque : Si la pièce défectueuse n'est pas renvoyée dans les 30 jours, la pièce de rechange sera automatiquement facturée.]

Pour assigner une adresse à la carte d'entrée numérique de rechange

13. Naviguer jusqu'à l'écran AUTO-ADDRESSING : USER MENU> SETUP MENU> RESTRICTED (PASSCODE: 900001) > ADDRESSING-BUS SCAN > AUTO ADDRÉSSING.



- 14. Appuyer sur SCROLL UP jusqu'à afficher l'adresse de la carte d'entrée numérique précédente.
- 15. Appuyer sur le bouton Address de la carte.
- 16. Si la carte « prend » l'adresse, l'écran avance d'une unité (de 3 à 4, par ex.).

Pour vérifier que le bus reconnaît la carte d'entrée numérique de rechange :

17. Naviguer jusqu'à l'écran SCAN BY SERIAL # : USER MENU > SETUP MENU > RESTRICTED (PASSCODE 900001) > ADDRESSING – BUS SCAN> BUS DIAGNOSTICS > MORE DIAGNOSTICS > DEVICE MANAGEMENT > SCAN BY SERIAL#

SERIAL# SCAN

BACK FWD |SAVE|
SERIAL# ce80

ADR: 1

LCP

No address collision found on this card

- 18. Appuyer sur ENTER pour démarrer une analyse du système.
- 19. Si l'écran indique qu'il n'y a pas de collision, l'installation de la carte d'entrée numérique de rechange est terminée.
- 20. Si des collisions sont signalées, appeler le Support technique.
- 21. Rebrancher tous les conducteurs basse tension des dispositifs de fermeture de contact sur les bornes d'entrée/sortie basse tension.
- 22. Programmer la nouvelle carte d'entrée numérique.

REMPLACEMENT ET POSE D'UNE CARTE DE CONTRÔLE (PANNEAU PRINCIPAL)

Pour déposer une carte de contrôle défectueuse


I. Mettre le Blue Box LT hors tension en coupant le disjoncteur de l'alimentation électrique (les relais dans ce panneau se ferment).


- 2. Une fois le panneau hors tension, débrancher tous les câbles raccordés à la carte de contrôle.
- 3. Extraire la carte de contrôle du rail plastique à l'aide d'un tournevis plat placé dans la fente au bord de la carte.

Pour changer une carte de contrôle défectueuse

- Encliqueter la carte de contrôle neuve dans le rail plastique.
- Rebrancher tous les câbles et conducteurs sur la carte de contrôle.
- 6. Remettre le Blue Box LT sous tension.
- 7. Après avoir terminé la pose de la pièce de rechange, renvoyer la pièce défectueuse à LC&D en utilisant l'enveloppe UPS préaffranchie et l'étiquette de renvoi.

[Remarque : Si la pièce défectueuse n'est pas renvoyée dans les 30 jours, la pièce de rechange sera automatiquement facturée.]





Pour assigner une adresse et vérifier que le bus reconnaît la carte de contrôle de rechange

La carte de contrôle principale Blue Box contient l'horloge du système. Pour faire gagner du temps, les réglages d'heure, de date et de lieu peuvent être préchargés à l'usine sur demande. Les horaires programmés et tous les groupes ayant des charges (relais) dans LCP I (panneau principal) doivent être reprogrammés. Si le système est équipé d'un modem, appeler le Support technique pour faire effectuer toute la programmation (détaillée ci-dessous).

- 8. Naviguer jusqu'à l'écran SCAN BY SERIAL # : USER MENU > SETUP MENU > RESTRICTED (PASSCODE 900001) > ADDRESSING - BUS SCAN> BUS DIAGNOSTICS > MORE DIAGNOSTICS > DEVICE MANAGEMENT > SCAN BY SERIAL#.
- 9. Appuyer sur ENTER pour démarrer une analyse du système.

SCAN BY SERIAL# Scanning complete. Found 3 items. Not addressed: 0 Hit ENTER when ready

10. Si l'écran indique qu'il n'y a pas de collision, appuyer sur SCROLL pour faire défiler chaque dispositif et noter l'adresse (ID) et le type d'appareil (commutateur à 3 boutons, etc.).

- 11. Si des collisions sont signalées, appeler le Support technique.
- 12. En l'absence de collision ou si les collisions ont été résolues, le mappage du bus doit être effectué pour pouvoir programmer les dispositifs. Naviguer jusqu'à l'écran BUS MAP : USER MENU > SETUP MENU > RESTRICTED (PASSCODE 900001) > ADDRESSING - BUS SCAN> BUS MAP.

ADDRE	SSING	PAGE	1-19
ID1 :	UNUSED		
ID2 :	UNUSED		
ID3 :	UNUSED		
ID4 :	UNUSED		
ID5 :	UNUSED		
ID6 :	UNUSED		
ID7 :	UNUSED		

13. Pour définir le Master Blue Box, appuyer sur TAB jusqu'à ID1 puis sur SCROLL pour sélectionner « Panel LCP I » (panneaux de 4 ou 8 relais). Sur un panneau de 16 relais, appuyer sur TAB jusqu'à ID2 puis sur SCROLL pour sélectionner « Panel LCP I » également. 8 relais occupent une adresse, ainsi un panneau de 16 de relais occupera 2 adresses.

ADDR	SSING PAGE 2-19
ID1	Panel LCP1
ID2	Panel LCP1
ID3	UNUSED
ID4	UNUSED
ID5	UNUSED
ID6	UNUSED
ID7	UNUSED

14. Effectuer le mappage des dispositifs restants depuis l'écran BUS MAP à partir des données de l'écran SCAN BY SERIAL #.

Élément	Nom de mappage bus
Blue Box LT-4	Panel LCP X (1-32)
Blue Box LT-8	Panel LCPY (1-32)
Blue Box LT-16	Panel LCP Z (1-32)
(le Blue Box LT 16 occupe deux adresses)	Panel LCP Z (1-32)
Commutateur numérique à l bouton	I Btn. Switch, etc
Carte DI-14	14 Btn. Switch
Carte DI-6	14 Btn. Switch
Tout commutateur numérique activé ou désactivé	14 Btn. Switch

Reprogrammer les horaires et les groupes

- 15. Comme la carte de contrôle panneau principal est également l'horloge du système, tous les programmes doivent être reprogrammés dans l'horloge.
- 16. Tous les groupes ayant des relais dans LCP I doivent être modifiés pour y remettre les relais de LCP I. Les relais des autres LCP s'affichent automatiquement dans les écrans de groupes.

REMPLACEMENT ET POSE D'UNE CARTE DE CONTRÔLE (PANNEAU DISTANT)


Pour déposer une carte de contrôle défectueuse


- I. Noter l'adresse du LCP (panneau de commande d'éclairage). Se reporter à la liste des appareils du système dans le panneau principal ou utiliser l'écran READ ADDRESS.
- 2. Mettre le Blue Box LT hors tension en coupant le disjoncteur de l'alimentation électrique (les relais dans ce panneau se ferment).
- 3. Une fois le panneau hors tension, débrancher tous les câbles raccordés à la carte de contrôle.
- 4. Extraire la carte de contrôle du rail plastique à l'aide d'un tournevis plat placé dans la fente au bord de la carte. [Remarque:s'il s'agit d'un remplacement sous garantie, ne pas oublier de renvoyer le relais défectueux à LC&D.]

Pour changer une carte de contrôle défectueuse

- 5. Encliqueter la carte de contrôle neuve dans le rail plastique.
- Rebrancher tous les câbles et conducteurs sur la carte de contrôle.
- 7. Remettre le Blue Box LT sous tension.
- 8. Après avoir terminé la pose de la pièce de rechange, renvoyer la pièce défectueuse à LC&D en utilisant l'enveloppe UPS préaffranchie et l'étiquette de renvoi.

[Remarque : Si la pièce défectueuse n'est pas renvoyée dans les 30 jours, la pièce de rechange sera automatiquement facturée.]





Pour assigner une adresse et vérifier que le bus reconnaît la carte de contrôle de rechange

- 9. Naviguerjusqu'à l'écran AUTO ADDRESS : USER MENU> SETUP MENU> RESTRICTED (PASSCODE: 900001) > ADDRESSING BUS SCAN > AUTO ADDRESSING.
- Appuyer sur SCROLL UP jusqu'à afficher l'adresse de la LCP.
- Appuyer sur le bouton Address de la carte de contrôle.
- 12. Si l'adresse « prend », l'adresse affichée augmente d'une unité pour un LT4 ou un LT-8 ou de 2 pour un LT-16 (de 3 à 4, par ex.).

13. Naviguer jusqu'à l'écran SCAN BY SERIAL # : USER MENU > SETUP MENU > RESTRICTED (PASSCODE 900001) > ADDRESSING - BUS SCAN>BUS DIAGNOSTICS > MORE DIAGNOSTICS > DEVICE MANAGEMENT > SCAN BY SERIAL#

SERIAL# SCAN BACK FWD ISAVEI SERIAL# ce80 ADR: 1 LCP1 No address collision found on this card

- 14. Appuyer sur ENTER pour démarrer une analyse du système.
- 15. Si des collisions sont signalées, appeler le Support technique.
- 16. En l'absence de collision ou si les collisions ont été résolues, le mappage du bus doit être effectué pour pouvoir programmer les dispositifs. Naviguer jusqu'à l'écran BUS MAP : USER MENU > SETUP MENU > RESTRICTED (PASSCODE 900001) > ADDRESSING -BUS SCAN> BUS MAP.

Reprogrammer les groupes

17. Tous les groupes ayant des relais dans LCP I doivent être modifiés pour y remettre les relais de cette LCP. Les relais des autres LCP restent inchangés.

CHANGER UN MODEM (PANNEAU PRINCIPAL SEULEMENT)


Pour déposer un modem défectueux :

- Débrancher le câble de données/alimentation raccordé au modem.
- Débrancher le câble RJ-12 (ligne téléphonique).
- Extraire le modem du rail plastique à l'aide d'un tournevis plat placé dans la fente au bord de la carte.

Pour changer un modem défectueux

- 4. Encliqueter le modem neuf dans le rail plastique.
- Rebrancher les câbles.
- Remettre le Blue Box LT sous tension.
- 7. Après avoir terminé la pose de la pièce de rechange, renvoyer la pièce défectueuse à LC&D en utilisant l'enveloppe UPS préaffranchie et l'étiquette de renvoi.

[Remarque : Si la pièce défectueuse n'est pas renvoyée dans les 30 jours, la pièce de rechange sera automatiquement facturée.]



Pour vérifier que le modem de rechange fonctionne:

Naviguer jusqu'à l'écran DIAL UP HOST : USER MENU > SETUP MENU > RESTRICTED (PASSCODE 900001) > REMOTE SYSTEM MENU > DIAL UP HOST

DIALING UP HOST Enter the complete phone number of the HOST and hit enter.

- 9. Voir comment effectuer un appel vers un téléphone cellulaire ou conventionnel dans la section Hôte d'accès commuté du Manuel d'utilisation et d'entretien.
- 10. Un appel réussi signifie que l'installation est terminée. En cas d'échec de l'appel, appeler le Support technique pour assistance.

REMPLACEMENT ET POSE DE L'HORLOGE DTC

- 1. Débrancher le câble de raccordement au dos de la DTC.
- 2. Dévisser les quatre vis de fixation au dos de la DTC.
- Poser la DTC neuve.
- 4. Rebrancher la DTC neuve.
- Après avoir terminé la pose de la pièce de rechange, renvoyer la pièce défectueuse à LC&D en utilisant l'enveloppe UPS préaffranchie et l'étiquette de renvoi.

[Remarque : Si la pièce défectueuse n'est pas renvoyée dans les 30 jours, la pièce de rechange sera automatiquement facturée.]

REMPLACEMENT ET POSE DE LA BANDE DE CONNEXION (BLUE BOX LT16)


Pour déposer une bande de connexion défectueuse

- Mettre le Blue Box LT hors tension en coupant le disjoncteur de l'alimentation électrique (les relais dans ce panneau se ferment).
- 2. Une fois le panneau hors tension, débrancher tous les câbles raccordés à la bande de connexion.
- Déposer les trois vis et soulever la bande de connexion hors du panneau.

Pour changer une bande de connexion défectueuse


- 4. Poser la bande de connexion neuve avec les trois vis.
- 5. Rebrancher tous les câbles plats et les câbles de raccordement de relais. En cas de doute sur le placement des câbles, consulter le schéma du panneau Blue Box LT 16.
- 6. Remettre le Blue Box LT sous tension.
- Après avoir terminé la pose de la pièce de rechange, renvoyer la pièce défectueuse à LC&D en utilisant l'enveloppe UPS préaffranchie et l'étiquette de renvoi.

[Remarque : Si la pièce défectueuse n'est pas renvoyée dans les 30 jours, la pièce de rechange sera automatiquement facturée.]



Pour vérifier les branchements :

 Pour contrôler le fonctionnement de la bande de connexion nouvellement ajoutée, naviguer jusqu'à l'écran MANUAL OVERRIDE : USER MENU > MANUAL OVERRIDE



SCROLL pour sélectionner LCP
TAB pour aller à LOAD
SCROLL pour sélectionner LOAD
ENTER pour changer l'état
du relais


- 9. Utiliser TAB et SCROLL pour afficher le LCP correct. Actionner chaque relais en l'activant et le désactivant manuellement 3 ou 4 fois. Vérifier que le relais correspond au numéro Load sur l'écran MANUAL OVERRIDE.
- 10. Corriger toute erreur de branchement.

REMPLACEMENT ET POSE DU TRANSFORMATEUR

Pour déposer un transformateur défectueux :

- Mettre le Blue Box LT hors tension en coupant le disjoncteur de l'alimentation électrique (les relais dans ce panneau se ferment). Couper tout autre disjoncteur susceptible de présenter un danger durant l'installation.
- 2. Sur le panneau principal : Dévisser et ouvrir la porte de tableau d'affichage à charnières pour exposer la partie haute tension.
- 3. Déposer les vis et rondelles-freins de fixation de la barrière haute/basse tension sur le dessus de l'alimentation électrique (transformateur) et retirer la barrière pour dégager le transformateur.

Barrière haute/basse tension



- Desserrer les cosses de raccordement de phase et de neutre du bornier du transformateur et détacher les conducteurs.
- Débrancher le ou les connecteurs basse tension (un fil sur LT 4 et 8 et trois fils sur LT 16) qui raccordent le transformateur à la carte de contrôle.

Sur LT 4 et 8 : extraire le transformateur du rail plastique à l'aide d'un tournevis plat placé dans la fente au bord de la carte du côté des cosses de phase et de neutre. Sur LT 16 : Déposer les quatre vis à la base du transformateur.

Pour changer un transformateur défectueux


- Sur LT 4 et 8 : enfoncer le transformateur de rechange dans le rail jusqu'à l'encliqueter fermement en place. Le cas échéant, utiliser un tournevis plat pour enclencher un côté ou les deux. Sur LT 16 : Monter le transformateur neuf avec les quatre vis.
- Rebrancher les connecteurs basse tension.
- Rebrancher les conducteurs de phase et de neutre.
- 10. Remonter la barrière haute/basse tension avec les vis et rondelles-freins de fixation.
- 11. Sur le panneau principal : fermer et revisser la porte de tableau d'affichage à charnières.
- 12. Remettre tous les disjoncteurs sous tension.
- 13. Après avoir terminé la pose de la pièce de rechange, renvoyer la pièce défectueuse à LC&D en utilisant l'enveloppe UPS préaffranchie et l'étiquette de renvoi.

[Remarque : Si la pièce défectueuse n'est pas renvoyée dans les 30 jours, la pièce de rechange sera automatiquement facturée.]


Pour contrôler le fonctionnement du transformateur de rechange

- 14. Vérifier visuellement que le voyant ON LINE de la carte de contrôle clignote et que l'horloge est sous tension et son affichage correct.
- 15. Sur la DTC, aller à USER MENU > MANUAL OVERRIDE et utiliser TAB et SCROLL pour afficher le LCP et le relais (LOAD) corrects. Actionner chaque relais en l'activant et le désactivant manuellement 3 ou 4 fois. Si possible, essayer d'entendre le cliquetis d'ouverture et de fermeture des contacts du relais.

BLUE BOX LT 1404/1408




- 3 fils 18 AWG. Fournissent l'alimentation et le neutre du transformateur à la carte de contrôle des relais.
- 2. I câble ruban à 14 conducteurs : transporte les signaux de commande entre DTC et carte de contrôle des relais (panneau principal seulement).
- **3.** 4 (1404LT)/ 8 (1408) câbles rubans à 2 conducteurs : transportent les signaux de commande de la bande de connexion aux relais un par relais.
- **4.** Broches terminaison / terminaison (à l'intérieur du panneau principal) pour terminer la ligne de bus.




- **I.** Trous de fixation du Blue Box (4).
- 2. Vis de fixation de la plaque arrière.
- 3. Prises RJ45 pour le bus GR 2400.
- **4.** Entrée de cellule photoélectrique (panneau principal seulement). La cellule photoélectrique peut commander tout relais de tout panneau.
- **5.** Modem en option. La ligne téléphonique analogique se branche dans la prise RJ-12.
- 6. Relais (cosses LINE et LOAD).
- 7. Cosse de masse.
- **8.** (En option) Carte d'entrée numérique. 14 entrées (ou 6 activation/désactivation).
- 9. Transformateur.
- **10.** Plaque arrière de l'horloge et dos de la DTC (panneau principal seulement).
- II. Alimentation électrique bitension (120 V ou 277 V).
- **12.** Broches de terminaison. Effectuer la terminaison du bus uniquement après avoir suivi les instructions du « Guide de démarrage et de câblage du système ».

BLUE BOX LT 1416



- 1. 3 fils 18 AWG. Fournissent l'alimentation et le neutre du transformateur à la carte de contrôle des relais.
- **2.** Câble ruban à 14 conducteurs : transporte les signaux de commande entre DTC et carte de contrôle des relais (panneau principal seulement).
- **3.** Câble ruban à 2 conducteurs : transporte les signaux de commande de la bande de connexion aux relais un par relais.
- **4.** Câble ruban à 10 conducteurs : transporte les signaux de la carte de contrôle des relais à la bande de connexion.
- **5.** Câble ruban à 5 conducteurs : transporte les signaux numériques de la carte de contrôle des relais à la carte d'entrée numérique (en option).
- **6.** 4 fils 22 AWG.Transportent les signaux RS-232 du modem (en option) à la carte de contrôle des relais (panneau principal seulement). Alimentation électrique bitension (120 V ou 277 V).
- 7. Broches terminaison / terminaison (à l'intérieur du panneau principal) pour terminer la ligne de bus.



- 1. Trous de fixation du Blue Box (4).
- 2. Vis de fixation de la plaque arrière (broche de guidage à la base, soulever et tirer vers soi pour déposer).
- 3. Prises RJ45 pour le bus GR 2400.
- **4.** Entrée de cellule photoélectrique (panneau principal seulement). La cellule photoélectrique peut commander tout relais de tout panneau.
- **5.** Modem en option. La ligne téléphonique analogique se branche dans la prise RJ-12.
- **6.** Relais (cosses LINE et LOAD).
- **7.** Alimentation électrique bitension (120 V ou 277 V).
- **8.** (En option) Carte d'entrée numérique. 14 entrées (ou 6 activation/désactivation).
- **9.** Broches de terminaison. Effectuer la terminaison du bus uniquement après avoir suivi les instructions du « Guide de démarrage et de câblage du système ».
- **10.** Plaque arrière de l'horloge et dos de la DTC (panneau principal seulement).



THE BLUE BOX LT

DÉPANNAGE DU MATÉRIEL

DÉPANNAGE DU MATÉRIEL

DÉPANNAGE DES RELAIS

Cette section présente les problèmes de relais les plus courants, leurs causes et leurs solutions. Les problèmes particuliers suivants sont traités en détail :

- Relais bloqués à l'état ouvert / fermé
- La lumière s'éteint d'elle-même au bout d'un certain temps
- La lumière s'allume d'elle-même au bout d'un certain temps
- Broutement de relais

PROBLÈME: Un relais ne fonctionne pas:

Le relais peut être bloqué dans son état précédent et doit être actionné.

- Accéder à l'écran MANUAL OVERRIDE
- Essayer d'activer/désactiver le relais
- Si cela fonctionne, l'état physique du relais et l'indicateur d'état à l'écran changent et le cliquetis du relais est audible

QUESTION:

Le relais est-il bloqué à l'état ouvert?

Bloqué ouvert – L'éclairage est éteint en permanence, pas de continuité entre les bornes LINE et LOAD du relais et pas de mise sous tension du côté LOAD du relais.

- a) Contrôle le disjoncteur :
- Vérifier que le disjoncteur est en position de marche (ON)
- Le cas échéant, mesurer la tension sur le côté LINE du relais
- b) Ensuite, déterminer le type de relais :
- Relais « normalement ouvert »
- Relais « normalement fermé »
- c) Si le relais bloqué à l'état ouvert est de type normalement fermé (à l'état fermé lorsqu'il est au repos) :
- Débrancher le câble de raccordement de relais pour couper l'alimentation du relais et le laisser revenir à son état de repos
- Le relais « normalement fermé » doit se fermer au repos
- Le voyant rouge sur le relais doit être éteint
- Il doit y avoir continuité entre les bornes du relais. Le côté LOAD doit être sous tension

Le relais est-il bloqué à l'état fermé?

Bloqué fermé – L'éclairage est allumé en permanence, il y a continuité entre les bornes LINE et LOAD du relais et le côté LOAD du relais est sous tension (120/277 V).

- a) Si le relais bloqué à l'état fermé est de type normalement ouvert :
- Débrancher le câble de raccordement pour couper l'alimentation du relais; s'il s'agit d'un relais « normalement ouvert », il doit revenir à son état de repos, qui est l'état ouvert
- Le voyant rouge sur le relais doit être éteint. Si ce n'est pas le cas :

Comment contrôler:

...Si le relais est défectueux :

- Remplacer le relais par un relais en bon état connu ou un relais de rechange
- Activer/désactiver le relais
- Si le relais de rechange fonctionne, le relais d'origine peut être défectueux; en commander un neuf auprès du Support technique LC&D.
- Sinon, il peut y avoir un faux contact de câble ruban
 - i. Débrancher puis rebrancher le câble ruban
 - ii. Activer/désactiver le relais

...Si le câble de relais est défectueux :

- Remplacer le câble de raccordement de relais par un câble en bon état connu
- · Activer/désactiver le relais
- Si cela fonctionne, le câble de relais est défectueux; en commander un neuf auprès du Support technique LC&D.

...Si le câble ruban est défectueux :

- Remplacer le câble ruban par un câble d'un autre panneau, le cas échéant
- Activer/désactiver le relais
- Si cela fonctionne, le câble ruban est défectueux; en commander un neuf auprès du Support technique LC&D.

...Si la bande de connexion est défectueuse :

- Remplacer la bande de connexion par une bande de connexion en bon état connue
- Activer/désactiver le relais

DÉPANNAGE DU MATÉRIEL (suite)

 Si cela fonctionne, la bande de connexion est défectueuse; en commander une neuve auprès du Support technique I C&D

...Si le relais est en mode minuterie (Timer) :

- Accéder à l'écran MANUAL OVERRIDE.
- L'indicateur d'état à l'écran comporte une « patte » supplémentaire si le relais est en mode minuterie.
- S'il n'indique pas de mode minuterie du relais, le relais peut être dans un groupe Maintien + minuterie ou Maintien + clignotement.
- Déterminer quel groupe, le cas échéant, commande ce relais.
- Aller au menu WHAT AND WHEN ou se reporter au fichier Bus du système.
- Si le relais n'est pas supposé être dans un groupe Maintien + minuterie ou Maintien + clignotement, le sortir du groupe.

...Si le ou les relais broutent, cela peut être causé par une tension d'excitation des relais insuffisante :

- Déterminer s'il y a des mauvais contacts au niveau des câbles de raccordement de relais ou du câble ruban.
- Débrancher puis rebrancher le câble de raccordement de relais.

DÉPANNAGE DE LA BANDE DE CONNEXION

Si le relais ne s'active et désactive pas et que la procédure de dépannage des relais ne permet pas de résoudre le problème :

- I. Contrôler la tension entre les broches d'excitateur de relais ($24\,\mathrm{V}$ et Gnd) de la bande de connexion pour le relais en question :
 - Pour les relais normalement fermés
 - S'il y a 24 V et que le voyant sur le bouton du relais est éteint Pour les relais normalement ouverts
 - S'il y a 24 V et que le voyant sur le bouton du relais est allumé
- 2. Si la tension correcte est présente, raccorder un relais différent aux broches d'excitateur et actionner le relais écouter s'il un cliquetis est audible.
- 3. S'il n'y a pas 24 Vca sur les broches, contrôler la tension sur d'autres broches. Si aucun excitateur de relais ne présente une tension de 24 Vca, débrancher le câble d'alimentation au bas de la bande de connexion puis le rebrancher. Mesurer la tension sur les broches de chaque excitateur. S'il n'y a aucune tension, se reporter à la procédure de dépannage du transformateur.

- 4. Si une tension est présente sur toutes les broches à l'exception de celle qui commande le relais en question, l'excitateur du relais est défaillant et la bande de connexion doit être remplacée.
- 5. Si une tension est présente sur toutes les broches, que le transformateur fournit une tension correcte du côté secondaire et que la bande de connexion a été réinitialisée, débrancher le câble d'alimentation de la carte de contrôle, puis débrancher le câble d'alimentation de la bande de connexion et le câble de raccordement du relais. Rebrancher le câble d'alimentation de la bande de contrôle d'abord, puis le câble d'alimentation de la bande de connexion et, enfin, le câble de raccordement du relais. Actionner le relais et écouter si un cliquetis est audible. Répéter l'étape 2. Si le relais ne répond pas, changer la bande de connexion.
- Si le remplacement de la bande de connexion ne résout pas le problème, c'est que celui-ci se situe au niveau de la carte; en commander une neuve auprès du Support technique LC&D.

DÉPANNAGE DE LA CARTE DE CONTRÔLE

Voir si le voyant ON LINE est allumé.

Si le voyant ON LINE est allumé (clignotant ou continu) :

- 1. Naviguer jusqu'à l'écran READ ADDRESS. Lire l'adresse.
- 2. L'écran doit afficher soit une adresse, soit « 0 ».
- 3. Si l'écran affiche une adresse :

Dans l'écran SCAN BY SERIAL #, voir si une adresse présente une collision avec un autre dispositif sur le bus.

En cas de collision, réadresser la carte pour lui attribuer une adresse non assignée et la définir dans le mappage du bus.

S'il n'y a aucune collision, mais que la carte était précédemment assignée à une adresse différente (où elle présentait une collision avec un autre dispositif) dans le mappage du bus, éliminer le dispositif du mappage du bus et définir le dispositif correct à cette adresse.

4. Si l'écran affiche « 0 »

Adresser la carte depuis l'écran AUTO-ADDRESSING et la définir dans l'écran BUS MAP.

Si l'adresse ne peut pas être lue :

- Retirer la carte de contrôle du bus (débrancher tous les câbles Cat. 5),
 - La raccorder directement à la carte de contrôle principale à l'aide d'un câble contrôlé au testeur LAN
 - Lire l'adresse de la carte dans l'écran READ ADDRESS

DÉPANNAGE DU MATÉRIEL (suite)

- 2. Si une adresse est affichée, c'est qu'il y a un problème quelque part sur le bus.
 - Dépanner le bus par la technique de « division du bus » pour un bus sous tension – se reporter à la section « Outils de diagnostic du système » du manuel
 - Si « 0 » est affiché, adresser la carte depuis l'écran AUTO-ADDRESSING et la définir dans l'écran BUS MAP
- 3. Si l'adresse ne peut pas être lue, mettre brièvement la carte hors tension et lire une nouvelle fois l'adresse.
 - Si une adresse est affichée, c'est qu'il y a un problème quelque part sur le bus
 - Si « 0 » est affiché, adresser la carte depuis l'écran AUTO-ADDRESSING et la définir dans l'écran BUS MAP
 - Si l'adresse n'est toujours pas affichée, la carte de contrôle doit être changée; en commander une neuve auprès du Support technique LC&D.

DÉPANNAGE DE LA DTC

Si rien n'est affiché sur la DTC:

Contrôler l'alimentation de la DTC.

- 4. Placer le contraste sur son réglage le plus sombre.
 - Ouvrir la porte du panneau basse tension. Au dos de l'horloge, le bouton « contrast » permet de changer le contraste d'affichage
 - Utiliser un petit tournevis Phillips pour tourner le bouton de contraste :
 - Dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le contraste
 - Dans le sens inverse pour réduire le contraste
- 5. Éteindre la DTC puis la remettre sous tension.
 - Au dos de l'affichage d'horloge, débrancher le câble de raccordement à la carte de contrôle
 - Rebrancher le câble et attendre quelques secondes que l'écran de l'horloge s'allume
- 6. Déconnecter le panneau principal du bus :
 - Débrancher les deux câbles Cat. 5 du panneau principal et attendre quelques secondes
 - Si l'écran s'allume, le problème de bus se situe au niveau du câblage Cat. 5

- 7. Changer le câble de l'horloge
 - Débrancher le câble d'horloge
 - Le remplacer par un câble neuf et attendre quelques secondes que l'écran s'allume
- 8. Si le remplacement du câble d'horloge ne règle pas le problème, la DTC doit être changé; en commander une neuve auprès du Support technique LC&D.

Si la DTC affiche le message UPLOAD IN PROGRESS, c'est que l'horloge est en cours de mise à jour logicielle ou qu'elle a été interrompue et s'est bloquée. La solution à ce problème consiste à recharger le logiciel de la DTC. Si cela ne corrige pas le problème, la DTC doit être changée. En commander une neuve auprès du Support technique LC&D.

DÉPANNAGE DU TRANSFORMATEUR

Le transformateur doit présenter une tension de 120/277Vca aux bornes du primaire et, du côté secondaire, de 20V entre les bornes extérieures et de 10V entre la borne centrale et l'une ou l'autre des bornes extérieures.

- 1. Si la tension du côté primaire n'est pas de 120/277 Vca :
 - Vérifier que le disjoncteur est en position de marche (ON) et qu'il y une tension du disjoncteur au transformateur
- Si la tension du côté primaire est correcte (120/277 Vca) mais que l'un quelconque des dispositifs du panneau ne reçoit pas la tension appropriée :
 - Vérifier la tension aux bornes du secondaire
- 3. S'il y a une tension d'alimentation de 120/227 Vca du disjoncteur au transformateur, mais que la tension aux bornes du secondaire est insuffisante ou instable :
 - Le transformateur doit être changé : en commander un neuf auprès du Support technique LC&D.



THE BLUE BOX LT

DÉPANNAGE À L'AIDE D'UN OSCILLOSCOPE



CONTRÔLER UN BUS NUMÉRIQUE À L'OSCILLOSCOPE

Lors du dépannage d'un système ou d'un bus, la « Liste de vérification d'activation finale » constitue toujours la première et principale étape. Un oscilloscope est un moyen visuel permettant de faciliter le dépannage.

L'oscilloscope peut s'utiliser pour contrôler la stabilité du bus lorsque toute l'installation est sous tension. Il fournit des indications sur le bruit présent sur le bus, le degré de propreté du signal de bus, la présence de terminaisons correctes du bus, la présence d'un dispositif défectueux sur le bus et la qualité des sertissures.

Voici quelques exemples de situations où un oscilloscope est absolument nécessaire :


- Les essais d'activation du matériel du « Guide de démarrage et de câblage du système » ont produit des résultats satisfaisants mais, lorsque le système est sous tension, des dispositifs apparaissent/disparaissent de l'analyse du bus (Bus Scan).
- Les essais d'activation du matériel sont satisfaisants, mais certains dispositifs ne semblent pas fonctionner si le bus est connecté alors que les mêmes dispositifs fonctionnent parfaitement s'ils sont raccordés directement au panneau principal.
- Tout a été contrôlé (les essais d'activation du matériel sont satisfaisants et tous les dispositifs sont corrects) mais le bus est toujours instable.


CONFIGURER L'OSCILLOSCOPE POUR LES CONTRÔLES

S'assurer que l'oscilloscope n'est raccordé d'aucune façon à la masse. L'idéal est un oscilloscope sur batterie.


- I. Raccorder les fils de mesure aux bornes A et B du système; une « carte de contrôle de bus » peut être utilisée pour faciliter les mesures. Attacher la pince crocodile (qui est le fil de masse) à la borne B de la carte de contrôle de bus, puis raccorder le fil de mesure principal (qui comporte habituellement un embout à crochet rétractable) à la borne A de la carte de contrôle de bus.
- 2. Ajuster les réglages verticaux et horizontaux comme il se doit et régler le couplage d'entrée sur DC (courant continu). Le signal de bus visualisé doit être de type « onde carrée ».
- 3. Les réglages conseillés sont de 1,0 V/division et 20 à 50 μ s/ division. Cela devrait permettre d'obtenir un signal de taille satisfaisante à l'écran (câble de mesure 10-1).
- 4. Un bus totalement stable doit produire un signal carré propre et équilibré. La ligne de base est centrée sur « 0 » et ne change jamais.

 Si le bus ne comporte pas de terminaisons correctes, une certaine oscillation parasite peut être visible. Si la charge est faible, la valeur de Vpp est plus élevée. S'il n'y a aucun dispositif défectueux, la ligne de base est toujours à zéro.






Forme d'onde idéale. Les ondes carrées sans oscillation parasite ni amortissement indiquent que les terminaisons du bus sont correctes. +V = -V signifie qu'il n'y a pas de dispositif défectueux.




Problème : l'amortissement du signal carré signifie qu'il manque une terminaison, ou les deux, sur le bus. +V = -V signifie qu'il n'y a pas de dispositif défectueux..

CONTRÔLER UN BUS NUMÉRIQUE À L'OSCILLOSCOPE (suite)


- 6. Un dispositif partiellement défectueux peut être difficile à détecter car le signal affiché est très semblable à celui d'un bus en bon état. Il convient d'examiner le signal avec attention pour voir si la ligne de base est centrée sur zéro.
- 7. Un dispositif défectueux provoque un décalage et un déséquilibre de la ligne de base (elle n'est plus à zéro). Voir les trois exemples d'inégalité entre +V et -V ci-dessous.
- Utiliser la technique de division du bus pour identifier le problème.




Problème : l''oscillation parasite au sommet du signal carré signifie qu'il manque une terminaison, ou les deux, sur le bus. +V = -V signifie qu'il n'y a pas de dispositif défectueux.



Problème : Les créneaux propres indiquent que les terminaisons du bus sont correctes. Mais +V ≠ -V indique la présence de dispositifs endommagés. Généralement causé par une surtension : statique, foudre ou tension de ligne.



Problème : l''oscillation parasite et l'amortissement du signal carré signifient qu'il manque une terminaison, ou les deux, sur le bus. +V ≠ -V indique la présence de dispositifs endommagés. Généralement causé par une surtension : statique, foudre ou tension de ligne.





Problème: l''oscillation parasite et l'extrême amortissement du signal carré signifient qu'il manque une terminaison, ou les deux, sur le bus. +V ≠ -V indique la présence de dispositifs endommagés. Généralement causé par une surtension: statique, foudre ou tension de ligne.


TECHNIQUE DE DIVISION DU BUS

- Remarque : pour faciliter le dépannage lorsque les mesures sont inférieures à 200 Ω lors de l'essai de continuité ou de l'essai de court-circuit, se reporter au tableau de longueur de bus à la page 4 avant de diviser le bus; cela peut fournir une distance approximative jusqu'à une paire en court-circuit ou une terminaison excédentaire depuis le point de mesure.
- 1. Sur le dispositif placé au milieu du bus, débrancher un câble Cat. 5 pour créer deux « demi-bus » plus courts.
- Contrôler chaque demi-bus pour déterminer de quel côté se trouvent les valeurs hors limites.
- Répéter les étapes I et 2 sur le demi-bus hors limites de manière à le diviser en demi-bus successifs jusqu'à isoler le câble, la sertissure ou l'appareil responsable des mesures hors limites.

Le principe consiste à diviser un bus en deux de façon répétée jusqu'à ce que la zone défectueuse soit identifiée. Il est également possible de contrôler visuellement chaque câble, sertissure ou appareil pour détecter le problème.









THE BLUE BOX LT PROGRAMMATION


TABLE DES MATIÈRES

Programmation	69
Principes de navigation de la DTC	69
Commande manuelle des relais	70
Programmer les commutateurs et les entrées numériques	71
Horaires programmés	73
Programmer une cellule photoélectrique Blue Box LT	
Ajouter une liste de jours fériés à un horaire	
Plus de données sur les événements programmés	
Types de groupe	80
Programmer les groupes	81
Paramètres de groupe supplémentaires	
FAQ sur les groupes	83
Autres programmations du système	86
Heure d'été	86
Code de verrouillage du clavier	87
Exemples de programmation d'horaires	
Exercice I - Dispositif de fermeture de contact commandant 4 relais	88
Exercice 2 - Dispositif de fermeture de contact commandant 10 relais	88
Exercice 3 - Horaires avec commutateurs prioritaires	88
Exercice 4 - Magasin de détail.	

PROGRAMMATION

PRINCIPES DE NAVIGATION DE L'HORLOGE DTC


La majorité des dispositifs peuvent être programmés depuis l'horloge numérique (DTC) située dans le panneau de commande d'éclairage (LCP) principal.




LÉGENDE:

- 1. SCROLL fait défiler les choix dans un champ*
- 2. TAB déplace le curseur
- 3. DELETE efface une information ou un élément de programmation. À utiliser avec précaution.
- 4. ENTER sélectionne un élément.
- 5. EXIT quitte l'écran affiché.

TAB déplace le curseur à travers un écran



Utiliser SCROLL pour choisir un élément dans un champ *



Ce champ contient une liste de choix possibles, mais il n'en affiche qu'un à la fois.

^{*} Un « champ » contient une liste de choix possibles, mais il n'en affiche qu'un à la fois.

COMMANDE MANUELLE DES RELAIS

Ce mode permet de commander manuellement et de contrôler visuellement l'état (activé/désactivé) de tout relais sur tout panneau.


Pour démarrer

- I. Appuyer une ou deux fois sur TAB pour démarrer. L'écran USER MENU s'affiche.
- Appuyer sur TAB pour sélectionner MANUAL OVERRIDE.



 Appuyer sur ENTER pour sélectionner l'écran MANUAL CONTROL


Pour naviguer jusqu'à un relais (LOAD)



- 4. Utiliser TAB jusqu'à afficher LCP-I (panneau de commande d'éclairage I).
- 5. Utiliser SCROLL pour sélectionner le LCP correct (systèmes à multiples LCP).
- 6. Appuyer sur TAB jusqu'à LOAD-1.
- 7. Utiliser SCROLL UP ou SCROLL DOWN pour sélectionner le relais (LOAD) à commander.

Pour commander un relais :

8. Appuyer sur ENTER pour alterner entre l'état « activé » et « désactivé » du relais.



- indique que le relais est activé
- indique que le relais est désactivé

Il existe d'autres états des relais. Voir une description plus complète des différents états de relais dans la « FAQ sur les groupes ».



 Appuyer de façon répétée sur EXIT pour revenir à l'écran principal.

PROGRAMMER LES COMMUTATEURS ET LES ENTRÉES NUMÉRIQUES

Pour naviguer jusqu'au commutateur numérique ou à la carte d'entrée numérique


- 1. Appuyer sur TAB pour démarrer.
- Appuyer sur TAB jusqu'à PROGRAM SWITCH puis sur ENTER pour valider.




 Le cas échéant, utiliser SCROLL pour accéder à la page souhaitée.



- 4. Appuyer sur TAB jusqu'au commutateur (Switch) souhaité.
- 5. Appuyer sur ENTER pour le sélectionner (Switch 11).



- 6. Appuyer sur TAB jusqu'au bouton (Button) ou l'entrée (Input) souhaité(e).
- 7. Appuyer sur ENTER pour valider.



Pour sélectionner le type de commande

Avant d'ajouter ou de supprimer des relais, il est important de déterminer le type de commande (voir la section Types de commande de ce manuel).

Conseil pratique : les types de commande les plus courants pour les commutateurs sont TOGGLE (bascule), ON (marche) et OFF (arrêt).


 Utiliser SCROLL pour sélectionner le type de commande.



Remarque : les commutateurs peuvent commander un nombre quelconque de relais. Si plus de 8 relais (Load) sont sélectionnés, le système crée un groupe lorsqu'on quitte l'écran. À l'invite de création d'un nouveau groupe, sélectionner « YES » (pour plus de renseignements, se reporter à la section Groupes).

Pour ajouter ou supprimer des relais pour tous les types de commande (à l'exception de Mixed Mode)


- I. Appuyer sur TAB jusqu'à LCP-I.
- 2. Utiliser SCROLL pour sélectionner le LCP (1, 2, 3, etc.).
- 3. Appuyer sur TAB jusqu'à LOAD-1.



- 4. Utiliser SCROLL pour afficher le relais (LOAD) à ajouter ou supprimer.
- 5. Appuyer une fois sur ENTER pour sélectionner le relais il est ajouté à la liste des relais.
- 6. Appuyer une nouvelle fois sur ENTER pour supprimer le relais de la liste.
- 7. Répéter pour ajouter ou supprimer d'autres relais.
- 8. Appuyer sur EXIT pour revenir au menu principal.

Pour ajouter ou supprimer des relais pour le type de commande Mixed Mode (mode mixte) :


- 1. Utiliser SCROLL pour sélectionner le LCP (1, 2, 3, etc.).
- 2. Appuyer sur TAB jusqu'à LOAD-1.
- Utiliser SCROLL pour afficher le relais (LOAD) à ajouter ou supprimer.
- 4. Appuyer une fois sur ENTER pour l'ajouter à la liste ON.



- 5. Appuyer deux fois sur ENTER pour l'ajouter à la liste OFF.
- Appuyer trois fois sur ENTER pour supprimer le relais de la liste.
- 7. Répéter pour ajouter ou supprimer d'autres relais.
- 8. Appuyer sur EXIT pour revenir au menu principal.

Pour supprimer un relais :

- Utiliser TAB et SCROLL pour sélectionner le relais (LOAD).
- Appuyer sur ENTER jusqu'à ce que le relais soit supprimé de la liste.



Suppression de LCP2:4 de la liste des relais

1.TAB jusqu'à LCP-1.

2. SCROLL jusqu'à LCP 2

3.TAB jusqu'à LOAD 1

4. SCROLL jusqu'à LOAD 4

5. ENTER pour supprimer de la liste

SWI ID13-1 MIXED MODE EDIT: LCP-2 LOAD-3

ON LCP1: 1-3 OFF LCP2: 1-3 Suppression de LCP1:3 de la liste « ON »

1.TAB jusqu'à LOAD 1

2. SCROLL jusqu'à LOAD 3

5. ENTER jusqu'à la suppression des listes de relais (ON et OFF)

Programmer un capteur de présence

Une fois que le capteur de présence a été raccordé aux entrées de contact sec basse tension de la carte d'entrée numérique, les entrées peuvent être programmées.

Les contacts du capteur de présence envoient une fermeture de type « maintien » aux entrées de la carte d'entrée numérique, qui sont donc affectées du type de commande Maintain (ou groupe Maintain s'il y a plus de 8 relais).

Pour programmer une entrée de la carte d'entrée numérique :

- Naviguer jusqu'aux entrées de la carte d'entrée numérique: USER MENU > PROGRAM SWITCH > SWITCH # > BLITTON #
- 2. Utiliser SCROLL pour sélectionner le type de contrôle MAINTAIN.



3. Ajouter/supprimer des relais (voir la section Ajouter ou supprimer des relais).

Si plus de 8 relais sont ajoutés, accepter la création d'un nouveau groupe en quittant l'écran.

Pour utiliser un groupe existant, appuyer sur SCROLL pour accéder au type de commande et sélectionner le groupe.

Pour plus de renseignements sur les types de commande, les groupes et les types de groupe, se reporter aux sections correspondantes du manuel.

HORAIRES PROGRAMMÉS

Introduction aux horaires programmés

Quelques points importants à noter avant de programmer un horaire :

Les horaires programmés NE commandent PAS les relais – ils commandent des groupes et comportent des événements programmés (à quels moments des éléments sont activés ou non). Les groupes contiennent des relais (Load) et décrivent des « comportements » en rapport avec l'horaire. Pour plus de renseignements sur les groupes, se reporter à la section Groupes.

Lors de la création ou de la modification d'un horaire.

- 1. Programmer les événements.
- Ajouter un groupe contenant des relais et leurs comportements.

Exemple:


Nom	Ce qu'il commande	Son comportement	
Horaire I	Groupe I	Activation 9 AM Désactivation 5 PM Lundi à vendredi	
Groupe I LCF	LCP1: relais 1-5 LCP2:	Si le groupe est désactivé (OFF), les relais ne peuvent être activés que pendant 2 heures (minuterie de relais)	
	relais 3 et 9	Avant de couper les lumières, les relais produisent un clignotement d'avertissement.	

Pour accéder à un horaire quelconque (jusqu'à 32).

- 1. Appuyer sur TAB pour démarrer.
- 2. Appuyer sur TAB jusqu'à REVIEW SCHEDULE puis sur ENTER pour valider..



3. La liste des 6 premiers horaires (sur 32) s'affiche. Le cas échéant, utiliser SCROLL pour accéder à la page souhaitée.



- 4. Appuyer sur TAB jusqu'à un horaire (SCH) nouveau ou existant et appuyer sur ENTER pour valider.
- 5. Appuyer sur TAB jusqu'à EVERY DAY (valeur par défaut) et utiliser SCROLL pour sélectionner l'un des trois types d'horaire :
 - I. Every Day (quotidien)
 - 2. M-F S S (lundi-vendredi, samedi, dimanche)
 - 3. By Day (par jour)

Pour plus de renseignements sur les trois types d'horaire, se reporter à la section Types d'horaire.




Pour les horaires EVERY DAY et M-F, S, S:

- I. Appuyer sur TAB jusqu'à ON TIME (heure d'activation) puis OFFTIME (heure de désactivation).
- Utiliser SCROLL pour ajuster l'événement programmé (pour plus de renseignements, se reporter à la section « Événements programmés »).




Horaire EVERY DAY (quotidien) - mêmes heures d'activation/désactivation 7 jours/7.



Pour l'horaire BY DAY:

Avec différents événements programmés pour chaque jour de la semaine, l'horaire BY DAY est le type d'horaire offrant la configuration la plus complète.




- 1. Appuyer sur TAB jusqu'à tout jour de la semaine, puis sur ENTER pour modifier ce jour.
- 2. Appuyer sur TAB jusqu'à ON TIME (heure d'activation) ou OFFTIME (heure de désactivation) puis sur SCROLL pour régler l'heure.



Pour ajouter les événements programmés d'un jour à de multiples jours (horaires BY DAY seulement)


- 3. Appuyer sur TAB jusqu'à « every day » (au bas de l'écran).
- Utiliser SCROLL et appuyer sur ENTER pour sélectionner le jour ou groupe de jours. Répéter jusqu'à avoir sélectionné tous les jours souhaités. La liste des jours sélectionnés s'affiche (voir ci-dessous).
- 5. Appuyer sur EXIT. Les jours sélectionnés sont mis à jour.




6. Répéter les étapes I à 5 pour modifier les horaires des autres jours.

Pour sélectionner une date de début et une date de fin I. Appuyer sur TAB jusqu'à JAN puis sur SCROLL pour ajuster

- 2. Appuyer sur TAB jusqu'à 1 puis sur SCROLL pour ajuster.
- 3. Répéter les étapes ci-dessus pour changer la date de fin.
- 4. Appuyer sur EXIT pour quitter.




Exemples d'horaires :



Pour ajouter des relais à un horaire


Une fois qu'un horaire a été programmé, l'étape suivante consiste à ajouter les relais à commander.

- Pour enregistrer un horaire, appuyer sur EXIT. Appuyer sur TAB jusqu'à YES puis sur ENTER pour enregistrer l'horaire. L'horloge prend une seconde pour enregistrer les modifications et revenir au menu SCHEDULE LIST.
- 2. Appuyer sur TAB jusqu'à NO LOADS puis sur ENTER pour ajouter les relais à l'horaire..




3. Appuyer sur TAB jusqu'à MAINTAIN puis sur SCROLL pour choisir le type de groupe.

Conseil pratique : Choisir MAINTAIN pour l'éclairage extérieur et MNTN + BLINK (maintien + clignotement) pour l'éclairage intérieur. Voir également la description plus complète des types de groupe dans la section Groups plus loin dans ce manuel.



- 4. Appuyer sur TAB jusqu'à LOAD-1.
- 5. Appuyer sur SCROLL jusqu'au relais (LOAD) souhaité puis sur ENTER pour l'ajouter à la liste des relais.
- Répéter la séquence TAB et SCROLL et ajouter tous les relais nécessaires.



Étapes supplémentaires pour les groupes MAINTAIN + TIMER et MAINTAIN + BLINK


Ces étapes sont considérées la meilleure pratique pour l'éclairage intérieur et comprennent des minuteries de relais hors heures de travail.

Avec les groupes de type MAINTAIN, appuyer sur EXIT pour quitter à ce point.

- 7. Mettre MNTN + __ en surbrillance puis appuyer sur ENTER pour configurer les options avancées.
- 8. Appuyer sur TAB jusqu'à AUTOMATIC ON. Utiliser SCROLL pour le changer en NO AUTOMATIC ON le cas échant. NO AUTOMATIC ON signifie que l'éclairage n'est pas allumé automatiquement par l'horloge le matin mais doit être commandé manuellement par une personne présente. Cela permet d'économiser l'énergie. En mode AUTOMATIC ON, l'éclairage est allumé par l'horloge, qu'il y ait des personnes présentes ou non.



- 9. Appuyer sur TAB jusqu'à SET TIMER puis sur ENTER pour programmer les minuteries de relais hors heures de travail. Cette fonction permet à des personnes d'allumer l'éclairage en dehors des horaires programmés, mais seulement pendant une durée minutée. C'est une mesure d'économie d'énergie généralement exigée par la réglementation.
- 10. Appuyer sur TAB jusqu'à l'affichage des heures/minutes/ secondes puis utiliser TAB/SCROLL pour régler les heures, minutes et secondes de la minuterie hors heures de travail. 2:00:00 est la durée habituellement conseillée.



- 11. Appuyer sur TAB jusqu'à 05:00 puis utiliser TAB et SCROLL pour régler la minuterie de clignotement. Ensuite, appuyer deux fois sur EXIT pour revenir à l'écran du groupe (liste des relais).
- 12. Appuyer sur EXIT pour quitter.

PROGRAMMER UNE CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE BLUE BOX LT

Lorsqu'une cellule photoélectrique est raccordée directement au panneau principal The Blue Box LT, elle se programme dans le cadre d'un horaire programmé (horaires I à 8 seulement)...

- 1. Naviguer jusqu'à : USER MENU>REVIEW SCHEDULE.
- Utiliser SCROLL et TAB pour naviguer jusqu'à l'horaire souhaité. Appuyer sur ENTER pour le sélectionner.
- Utiliser SCROLL pour sélectionner le type d'horaire (EVERYDAY, BY DAY, M-F S S).

SCH 1 EXCEPT NONE

EVERY DAY

ON TIME:09:00am

OFF TIME:05:00pm

SCROLL pour sélectionner le type d'horaire

4. Appuyer sur TAB jusqu'à ONTIME ou OFFTIME pour chaque jour ou groupe de jours et utiliser SCROLL pour sélectionner PCEL (cellule photoélectrique).

SCH 1 EXCEPT NONE
EVERY DAY
ON PCEL: 09:00am
OFF PCEL: 05:00pm

SCROLL pour sélectionner PCEL

5. Appuyer sur TAB jusqu'aux réglages d'heure après ON PCEL et utiliser SCROLL pour choisir une heure de « marche ». Il s'agit de l'heure à laquelle la cellule photoélectrique est « activée ». Lorsque la cellule est activée, le groupe est allumé uniquement si la lumière ambiante passe en dessous du seuil de déclenchement, sinon il reste éteint. SCH 1 EXCEPT NONE
EVERY DAY
ON PCEL: 03:00pm
OFF PCEL: 05:00pm

TAB jusqu'aux heures et minutes puis SCROLL pour régler l'heure d'activation

6. Appuyer sur TAB jusqu'aux réglages d'heure après OFF PCEL et utiliser SCROLL pour choisir une heure d'« arrêt ». Il s'agit de l'heure à laquelle la cellule photoélectrique est « désactivée » (pas autorisée à fonctionner). Lorsque la cellule photoélectrique est désactivée, le groupe est également désactivé.

SCH 1 EXCEPT NONE
EVERY DAY
ON PCEL: 03:00pm
OFF PCEL: 10:00pm

TAB jusqu'aux heures et minutes puis SCROLL pour régler l'heure de désactivation

Pour l'éclairage extérieur, nous conseillons une heure d'activation (ON) de 03:00 PM environ et une désactivation (OFF) qui coïncide avec l'heure d'extinction programmée.

Pour les applications de collecte de lumière naturelle, utiliser le PCC3 qui présente les paramètres les mieux adaptés à la collecte de lumière naturelle (voir le catalogue du système GR2400).

Régler les paramètres de déclenchement de la cellule photoélectrique

 Le curseur étant sur PCEL, appuyer sur ENTER pour modifier les paramètres de déclenchement.

SCH 1 EXCEPT NONE
EVERY DAY
ON PCEL: 03:00pm
OFF PGST 10:00pm

TAB jusqu'à l'un ou l'autre PCEL et ENTER pour accéder aux paramètres de déclenchement

8. Utiliser SCROLL pour ajuster le délai d'extinction (« Delay to off », la durée conseillée est généralement de 10 minutes).

On Board Photocell
Reading: 0
Delay to off: 10 mins
Off when when light level
rises above: 30
Delay to On:5mins
On when light level
falls below: 20

Les paramètres de déclenchement permettent de régler les délais et les seuils d'allumage (On) et d'extinction (Off) Le réglage par défaut du seuil d'extinction (« Off when...
rises above ») est 30. Le réglage par défaut du seuil
d'allumage (« On when...falls below ») est 20. Utiliser
TAB pour accéder à chaque seuil et SCROLL pour
l'ajuster.

On Board Photocell
Reading: 0
Delay to off: 10Mins
Off when when light level
rises above: 40
Delay to On:5Mins
On when light level
falls below: 41

TAB DOWN jusqu'au seuil d'extinction (« rises above ») et SCROLL pour ajuster.

Les seuils d'allumage et d'extinction doivent différer d'au moins 10 points.

 Appuyer sur TAB jusqu'au seuil d'allumage (« On when...falls below ») et utiliser SCROLL pour l'ajuster.

On Board Photocell
Reading: 0
Delay to off: 10Mins
Off when when light level
rises above: 40
Delay to On:5Mins
On when light level
falls below: 41

Conseil pratique: Un bon moyen de déterminer les meilleurs paramètres de déclenchement est d'effectuer les réglages ci-dessus à une heure où la lumière ambiante est à peu près au niveau où on souhaite que l'éclairage s'allume ou s'éteigne. Par exemple, régler le seuil d'extinction (Off... rises above) le matin au moment où le jour se lève. Voir la mesure du niveau d'éclairage sur l'horloge lorsqu'il fait suffisamment clair pour éteindre les lumières et utiliser cette valeur pour le seuil d'extinction. De même, régler le seuil d'allumage (On... falls below) le soir lorsqu'il commence à faire juste assez sombre pour devoir allumer les lumières. Voir la mesure du niveau d'éclairage à ce moment et l'utiliser pour le seuil d'allumage.

- 11. Appuyer sur EXIT pour quitter et enregistrer.
- 12. Pour ajouter des relais à cet horaire, se reporter à la section « Ajouter des relais à un horaire ». L'horaire PCELL est toujours programmé en mode MAINTAIN.

GROUP 1 TAINTAIN
EDIT: LCP-1 LOAD-5

LCP1:1.2.5

Utiliser un groupe MAINTAIN pour les réglages de photodétecteur.


AJOUTER UNE LISTE DE JOURS FÉRIÉS À UN HORAIRE

Le système offre jusqu'à 2 listes de jours fériés modifiables distinctes. Cette partie du menu permet de choisir parmi des listes de jours fériés préétablies. Voir comment créer ou modifier une liste de jours fériés dans la section Modifier/créer une liste de jours fériés.

Horaire EVERY DAY et M-F S S

Seuls ces deux horaires permettent d'exempter les jours fériés de l'horaire programmé.

- 1. Aller à : USER MENU > REVIEW SCHEDULE.
- 2. Utiliser SCROLL pour accéder à la page souhaitée puis appuyer sur TAB jusqu'à l'horaire (SCH) auquel une liste de jours fériés doit être ajoutée.
- Dans l'horaire, appuyer sur TAB jusqu'à EXCEPT NONE.




- 4. Utiliser SCROLL pour sélectionner l'exception de jours fériés souhaitée.
- Poursuivre la programmation de cet horaire ou appuyer sur EXIT pour quitter et enregistrer.

Liste de jours fériés dans un horaire BY DAY

Cet horaire permet d'exempter l'une ou les deux listes de jours fériés voire de créer un nouvel horaire uniquement pour les jours figurant dans une liste de jours fériés.

- 1. Aller à : USER MENU > REVIEW SCHEDULE.
- Utiliser SCROLL pour accéder à la page souhaitée puis appuyer surTAB jusqu'à l'horaire (SCH) auquel une liste de jours fériés doit être ajoutée.



ENTER sur chaque liste de jours fériés pour modifier les options de jours fériés

- 3. Appuyer sur TAB jusqu'à H1 ou H2 les deux listes de jours fériés. Les deux listes peuvent être sélectionnées, mais individuellement seulement.
- 4. Appuyer sur ENTER pour accéder au menu des options de jours fériés.
- 5. Utiliser SCROLL pour sélectionner l'option de jours fériés souhaitée. Il y a trois choix :
 - Do Not Omit (ne pas omettre, réglage par défaut) les jours de cette liste de jours fériés sont inclus dans l'horaire.
 - Omit (omettre) les jours de cette liste de jours fériés ne sont pas inclus dans l'horaire.
 - ON-OFF schedule (horaire Marche-Arrêt) les jours de cette liste de jours fériés ont des horaires uniques.
- Programmer un horaire unique pour cette liste de jours fériés.
- 7. Poursuivre la programmation de cet horaire ou appuyer sur EXIT pour quitter et enregistrer.

Pour modifier une liste de jours fériés

Les listes de jours fériés ne contiennent aucun jour férié avant d'avoir été éditées. Deux listes de jours fériés distinctes peuvent être créées et modifiées.

 Aller à : USER MENU > SETUP MENU > SYSTEM SETUP MENU > EDIT HOLIDAYS.





- Utiliser SCROLL pour sélectionner la page.
- 3. Appuyer sur TAB jusqu'au jour férié.

Holiday list-page 1
Date: Jan1
New Years : Yes
ML King :no
Presidents : no
Easter : no
Memorial : no
Independece : no

- 4. Utiliser SCROLL pour sélectionner YES.
- Pour ajouter de nouveaux jours fériés à une liste, utiliser SCROLL pour accéder à la page 3 et appuyer sur TAB jusqu'à la première date inutilisée.

HOLI	DAY	LIST 1	- PAGE 3	
Jan	1	2008	no	
Jan	1	2008:	NO	
Jan	1	2008:	NO	
Jan	1	2008:	NO	
Jan	1	2008:	NO	
Jan	1	2008:	NO	

- 6. Appuyer sur TAB jusqu'au mois, au jour et à l'année et utiliser SCROLL pour ajuster.
- 7. Appuyer sur EXIT pour quitter.

PLUS DE DONNÉES SUR LES ÉVÉNEMENTS PROGRAMMÉS

Il y a quatre types d'événements programmés qui, combinés, offrent un ensemble quasi-illimité d'options et de capacités.

Événements programmés à heures d'activation et de désactivation

Ces événements sont également appelés TOD (Time Of Day [heure de la journée]).

Pour changer une heure d'activation ou de désactivation :

 Appuyer sur TAB jusqu'aux réglages des heures, des minutes, (secondes pour les horaires BY DAY seulement) et d'AM/PM après ON TIME (activation) ou OFF TIME (désactivation) et utiliser SCROLL pour ajuster.

```
ON TIME: 09:00 AM
OFF TIME: 05:00 PM
```


Événements programmés astronomiques

La DTC offre une authentique programmation astronomique. Lors du réglage de l'horloge, le lieu est entrée (ville ou lat./ long.), à partir de quoi toutes les heures de tombée et de lever du jour sont calculées.

Le système tient même compte du passage à l'heure d'été (le cas échéant).

 \ll DAWN (ou DUSK) - ou + \gg correspond au nombre de minutes avant ou après la tombée (ou le lever) du jour.

- 1. Appuyer sur TAB jusqu'à « + 0 mins ».
- 2. Utiliser SCROLL pour sélectionner la durée.



Événement programmé NONE

Dans certains cas, il peut être souhaité que rien ne se passe du tout (pas d'heure d'extinction, par ex.). Dans notre horaire, cet événement programmé est appelé NONE (« néant »).

NONE s'utilise habituellement pour désactiver un jour ou un ensemble de jours particulier (les dimanches, par ex.).

1. Utiliser SCROLL pour sélectionner NONE.

```
ON NONE
OFF NONE
```

Événements programmés à cellule photoélectrique

Une cellule photoélectrique raccordée directement à l'entrée de cellule photoélectrique du panneau Master Blue Box LT permet de commander les relais des 8 premiers horaires programmés seulement. Chaque horaire peut avoir son propre niveau de déclenchement et peut être appliqué à tous relais de tous panneaux, ce qui en fait une cellule photoélectrique globale.

Voir les détails de la programmation sous « Programmer une cellule photoélectrique Blue Box LT ».

Combiner des événements programmés - Horaires personnalisés

SCH	1	EXC	CEPT NONE
MONI	AY -	FRIDA	ΑΥ
	ON	TIME:	DUSK -30mins
	OFF	TIME:	10:00 PM
SAT	ON	TIME:	DUSK -30mins
	OFF	TIME:	08:00 PM
SUN	ON	TIME:	NONE
	OFF	TIME:	NONE

Combiner des événements d'activation et désactivation pour créer un horaire réellement unique.

Tous les différents événements programmés (à l'exception de PCELL) peuvent être combinés pour créer une variété d'horaires. Pour tout besoin d'assistance concernant un besoin de programmation particulier qui n'est pas trouvé ici, appeler le Support technique.

Types de commande

Les « types de commande » décrivent la manière dont les relais sont commandés par les horaires, les commutateurs, les cellules photoélectriques ou les cartes d'entrée numérique (par l'intermédiaire de commutateurs à fermeture de contact). Pour commander plus de 8 relais ou si un quelconque horaire programmé est utilisé, des « groupes » doivent être utilisés et le type Toggle (bascule) n'est pas disponible.

TOGGLE	Un contact momentané fait basculer jusqu'à 8 relais d'un état à l'autre.
ON MODE	Un contact momentané fait passer jusqu'à 8 relais à l'état « activé »
OFF MODE	Un contact momentané fait passer jusqu'à 8 relais à l'état « désactivé ».
MIXED MODE	Un contact momentané fait passer simultanément un ensemble de relais à l'état « activé » et un autre à l'état « désactivé ».

MAINTAIN	Les relais sont activés pendant la durée de fermeture et désactivés lorsque le contact est ouvert. C'est semblable à la manière dont un interrupteur mural ferme et ouvre un circuit pour allumer et éteindre une lampe.
	Les déclencheurs de carte de photodétecteur sont habituellement programmés en mode MAINTAIN, tout comme les dispositifs de fermeture à contact stable tels que les interrupteurs muraux ou les contacts de relais d'un système de sécurité.
GROUPs (1-32)	Pour commander plus de 8 relais ou lors de la programmation d'un horaire, toujours utiliser des groupes.

Priorité sur la dernière entrée

Les commandes d'éclairage numériques utilisent une logique de type « Last input override » (priorité sur la dernière entrée), à savoir que d'autres entrées peuvent également avoir un effet sur les relais. Exemple : un relais est activé depuis un endroit puis désactivé par un horaire programmé. S'il est actionné une nouvelle fois, l'interrupteur à bascule réactive le relais - il a la priorité sur la dernière entrée.

TYPES DE GROUPE

Un groupe définit deux choses : quels relais sont commandés ensemble et comment ils sont commandés. Les groupes DOIVENT ÊTRE UTILISÉS pour commander plus de 8 relais et avec tous les horaires programmés.

Il est possible d'utiliser jusqu'à 32 groupes. Tout relais de tout panneau peut être inclus dans un groupe.

Il y a deux types de groupes :

Groupes de type Maintien

Tout comme la commande de maintien, le démarrage d'un contact de maintien (ou d'un horaire programmé) active un groupe de type Maintien et, lorsque le contact est ouvert ou l'horaire désactivé, le groupe est désactivé.

Lors de la première activation d'un groupe de type Maintien, les relais inclus dans ce groupe sont également activés, à une exception près (voir l'option NO AUTOMATIC ON sous Programmer les groupes).

Pendant qu'un groupe est activé, les relais de ce groupe répondent normalement s'ils sont activés et désactivés par un commutateur mural numérique.

Les relais sont désactivés lorsque le groupe est désactivé, à une exception près (voir MAINTAIN + BLINK ci-dessous).

Lorsque les groupes Maintain+Timer ou Maintain+Off Sweep sont désactivés, les relais sont en mode Minuterie (Timer) : si les relais sont activés alors que le groupe est désactivé, ils restent activés pendant une durée minutée (programmable). Les groupes de type Maintien sont utilisés dans les circonstances suivantes :

- I. Les horaires programmés pour l'extérieur utilisent habituellement ce type de groupe.
- Les horaires programmés pour l'intérieur utilisent habituellement un groupe de type Maintien+Minuterie (Maintain+Timer) ou Maintien+Clignotement (Maintain+Blink), qui permettent aux relais d'être en mode Minuterie lorsque le groupe est désactivé.
- 3. Lorsqu'une cellule photoélectrique est raccordée à la carte de cellule photoélectrique (pas directement au panneau BLUE BOX) et commande l'activation/ désactivation de plus de 8 relais.

MAINTAIN (groupe de base)	Utilisé par les horaires programmés ou pour tout appareil à maintien (déclencheurs de carte de photodétecteur, par ex.) commandant plus de 8 relais. Lorsque le groupe est activé, les relais sont activés et,
	lorsque le groupe est désactivé, les relais sont activés.
MAINTAIN + TIMER	Habituellement utilisé seulement avec les horaires programmés. Lorsque le groupe est activé, les relais sont activés. Lorsque le groupe est désactivé et que les relais du groupe sont en mode Minuterie, la durée de la minuterie est programmable. Lorsque le groupe est activé, les relais ne peuvent pas être en mode Minuterie. Lorsque le groupe est désactivé, les relais peuvent être placés en mode Minuterie.
MAINTAIN + BLINK	Fonctionne comme MAINTAIN + TIMER sauf qu'un clignotement d'avertissement est produit avant la désactivation des relais.

Groupes de type Momentané

Toute impulsion momentanée ou toute simple pression sur un bouton déclenche une fois un groupe momentané.

Les groupes de type Momentané s'utilisent dans les deux situations suivantes pour activer/désactiver des relais :

- Lorsqu'un commutateur numérique, une fermeture de contact ou un déclencheur à cellule photoélectrique commande l'activation ou la désactivation seulement de plus de 8 relais, ou
- 2. Lorsqu'un horaire programmé commande soit l'activation, soit la désactivation de relais, mais pas les deux (voir le tableau ci-dessous).

MOMENTARY	Commande de type « ON MODE » -	
ON	tout nombre de relais	
MOMENTARY	Commande de type « OFF MODE » -	
OFF	tout nombre de relais	
MOMENTARY	Commande de type « MIXED MODE » -	
MIXED	tout nombre de relais	

Pour plus de renseignements sur les groupes, se reporter à la FAQ sur les groupes.

PROGRAMMER LES GROUPES

Pour accéder à un groupe


Dans la DTC, il y a deux chemins possibles pour accéder à un groupe à des fins de programmation :

Depuis l'écran USER MENU :

 Naviguer jusqu'à : USER MENU > GROUP LOADS puis appuyer sur ENTER.




 Utiliser SCROLL pour accéder à la page souhaitée (1 à 6) et appuyer sur TAB jusqu'au groupe souhaité. Appuyer sur ENTER pour modifier ou créer le groupe sélectionné.



Appuyer sur TAB jusqu'à un groupe et utiliser SCROLL pour changer l'état. Appuyer sur ENTER pour modifier le groupe


Depuis l'écran SCHEDULES :



Après avoir créé, quitté et enregistré un horaire, appuyer une fois sur TAB jusqu'à NO LOADS ou jusqu'à GROUP X (X représente un nombre de l à 32). Appuyer sur ENTER pour modifier ou créer le groupe.

Pour modifier un groupe

 Utiliser SCROLL pour sélectionner le type de groupe souhaité.



- 3. Ajouter ou supprimer des relais.
- 4. Appuyer sur EXIT pour quitter.

PARAMÈTRES DE GROUPE SUPPLÉMENTAIRES

Pour ajuster des paramètres de groupe tels que Automatic On (activation automatique), Group Timer (minuterie de groupe) et Blink Warning (clignotement avertisseur), naviguer jusqu'à l'écran des paramètres de groupe :

- I. USER MENU > GROUP LOADS.
- 2. Utiliser SCROLL pour accéder à la page souhaitée et TAB pour sélectionner le groupe à modifier.
- Appuyer sur TAB jusqu'à MNTN + TIMER ou MNTN + BLINK puis sur ENTER pour accéder à l'écran GROUP PARAMETERS.

Ou

Appuyer sur TAB jusqu'à MAINTAIN et sur SCROLL pour sélectionner MNTN + TIMER ou MNTN + BLINK puis sur ENTER pour accéder à l'écran GROUP PARAMETERS.

Options Automatic On/No Automatic On

AUTOMATIC ON (le réglage par défaut) signifie que le groupe active ses relais lorsque le groupe est activé. Exemple : L'horaire I active le groupe I à 9h00 AM. Si AUTOMATIC ON est sélectionné, les relais du groupe I sont tous activés. L'option AUTOMATIC ON est conseillée pour les grands espaces ouverts, tels que les espaces de vente ou les locaux de bureaux ouverts.


L'option NO AUTOMATIC ON signifie que le groupe n'active pas automatiquement les relais lorsqu'il est activé. Exemple : L'horaire I active le groupe I à 9h00 AM. Si NO AUTOMATIC ON est sélectionné, les relais du groupe I ne sont pas automatiquement activés. Au contraire, ils sont activés par un poste de commande numérique local. L'option NO AUTOMATIC ON est conseillée pour les petits bureaux équipés de postes de commande numériques locaux

- I. Appuyer sur TAB pour sélectionner AUTOMATIC ON.
- 2. Utiliser SCROLL pour sélectionner NO AUTOMATIC ON.

Minuteries de relais/groupe

Tous les relais d'un groupe Maintien + minuterie ou Maintien + clignotement comportent une valeur de minuterie « hors heures de travail », lorsque le groupe est désactivé (habituellement par un horaire programmé). La durée de la minuterie est ajustable.

 Appuyer sur TAB jusqu'à MNTN + TIMER puis sur ENTER.



- 4. Appuyer sur TAB jusqu'à SETTIMER puis sur ENTER pour programmer les minuteries de relais hors heures de travail. Cette fonction permet au personnel d'allumer l'éclairage si le groupe est désactivé, mais seulement pendant la durée de la minuterie. C'est une mesure d'économie d'énergie généralement exigée par la réglementation.
- 5. Appuyer sur TAB jusqu'à l'affichage des heures/minutes/ secondes puis utiliser TAB/SCROLL pour régler les heures, minutes et secondes de la minuterie hors heures de travail. 2:00:00 est la durée habituellement conseillée. Cela détermine la durée pendant laquelle les relais peuvent être activés par une commande prioritaire avant l'expiration de la minuterie.

TIMER SETTING

REGULAR TIMER MODE


30:59:59 H/M/S

BLINK ONE: 05:00 M/S

BLINK TWO DISABLED

La minuterie BLINK (clignotement) s'affiche uniquement dans le cas d'un groupe Maintien + clignotement. Le réglage par défaut de 5 minutes donne aux personnes présentes un délai de 5 minutes après le clignotement d'avertissement pour actionner un commutateur prioritaire (momentané ou à bascule) avant l'extinction de l'éclairage.

Si, durant cette période de 5 minutes, un bouton de « marche » est enfoncé, l'activation de tous les relais commandés par ce bouton est prolongée de la durée de la minuterie (02:00:00 par exemple) et le clignotement se produit à nouveau avant l'expiration de cette nouvelle période. Ce processus se répète chaque fois que le commutateur prioritaire est actionné, jusqu'à la période d'activation programmée suivante (horaire).



- Appuyer sur TAB jusqu'à 05:00 puis utiliser TAB et SCROLL pour modifier la durée de la minuterie BLINK ONE. Si un deuxième clignotement est souhaité, régler la seconde minuterie (BLINKTWO).
 - Conseil de programmation : Les minuteries de clignotement fonctionnent à rebours depuis l'instant de désactivation. Ainsi, si le premier clignotement est réglé sur 05:00 et le second sur 04:55, le premier clignotement se produit 5 minutes avant l'arrêt et le second clignotement se produit 5 secondes plus tard.
- 7. Appuyer ensuite deux fois sur EXIT pour revenir à l'écran du groupe (liste des relais).

TIMER SETTING
REGULAR TIMER MODE
02:00:00 H/M/S
BLINK ONE: 05:00 M/S
BLINK TWO: 04:55 M/S

FAQ SUR LES GROUPES

- Q: Comment activer-t-on manuellement un groupe depuis le tableau de commande de l'horloge?
- R: Accéder à l'écran GROUP LOADS, sélectionner le groupe :
 - I. Pour un groupe MOMENTARY ON, appuyer sur SCROLL UP pour activer les relais de ce groupe
 - 2. Pour un groupe MOMENTARY OFF, appuyer sur SCROLL UP pour désactiver les relais de ce groupe
 - Pour un groupe MOMENTARY MIXED, appuyer sur SCROLL UP pour commander les relais suivant la programmation d'activation/désactivation du groupe,
 - Pour tout groupe MAINTAIN, utiliser SCROLL UP pour activer le groupe et SCROLL DOWN pour le désactiver.
- Q: Comment savoir si un relais comporte une minuterie et quelle est la valeur de la minuterie?
- R: L'écran des propriétés de ce relais affiche REGULAR TIMER MODE : suivi d'un nombre, par ex. TIMER 00:20:00 H/M/S.

- Q: Comment savoir si une minuterie de relais est active?
- R: Si le relais est activé, l'écran MANUAL OVERRIDE affiche le symbole carré d'activation normale avec une petite « patte » supplémentaire dans le coin inférieur gauche :

Relais activé sans minuterie :

Relais activé en mode minuterie :

- Q: Qu'est-ce qu'un groupe MAINTAIN + BLINK?
- R: C'est un groupe identique à MAINTAIN + TIMER, si ce n'est en plus que, dans le cas d'un groupe MAINTAIN + BLINK, les lumières produisent un clignotement un certain temps avant la désactivation du relais. Cette durée est le délai avant extinction. Elle se règle dans l'écran du groupe MAINTAIN + BLINK sous SETTIMER.
- Q: Comment fait-on sortir un relais du mode minuterie?
- R: Trouver dans quel groupe MAINTAIN + TIMER ou MAINTAIN + BLINK se trouve ce relais et activer ce groupe.
- Q : Comment savoir si un relais a une minuterie de clignotement?
- R: L'écran des propriétés de ce relais affiche BLINK ONE ou BLINKTWO suivi d'un nombre, par ex. BLINK ONE: 20:00 M/S.
- Q : Comment savoir si un relais est en cours de délai de clignotement avant extinction?
- R: Sur l'écran MANUEL OVERRIDE, le symbole carré du relais comporte DEUX petites pattes dans les coins inférieurs:

Relais activé sans clignotement ni minuterie :



Relais durant le délai de clignotement final :

Q : Quel est l'objet du délai de clignotement avant

R: Il avertit les personnes présentes que les lumières sont sur le point de s'éteindre. Pour étendre la durée d'éclairage, il suffit d'appuyer sur tout bouton dont le voyant clignote rapidement. C'est l'indication que l'éclairage est entré dans le délai avant extinction.

- Q : Quels sont les deux écrans de la DTC où une minuterie de relais peut être affichée ou programmée?
- R: USER MENU > GROUP LOADS > TAB jusqu'à GROUP > ENTER pour sélectionner > TAB jusqu'à MAINTAIN+TIMER ou MAINTAIN+BLINK >ENTER pour sélectionner:
 - USER MENU > SETUP MENU > SYSTEM RESTRICTED (PASSCODE 900001) > RELAY PROPERTIES > sélectionner BOARD.
- Q: Un nouveau groupe de type MAINTAIN est créé ou un nouveau relais est ajouté à un groupe MAINTAIN existant. Le groupe est enregistré avec EXIT. Lorsqu'on accède une nouvelle fois à ce groupe, on constate qu'il est maintenant de type MAINTAIN+TIMER. Pourquoi?
- R: Un ou plusieurs relais du groupe appartiennent également à un groupe MAINTAIN+TIMER ou MAINTAIN+BLINK, qui leur a attribué une valeur de minuterie. Comme la valeur de minuterie est inscrite dans les propriétés du relais, elle est importée dans le nouveau groupe MAINTAIN.
- Q : Que signifie la notion de maintien pour un commutateur?
- R: Cela signifie qu'il s'agit d'un commutateur de fermeture de contact tel qu'un interrupteur mural ordinaire. Lorsqu'on bascule l'interrupteur vers le haut, le contact se ferme et reste fermé et les lumières s'allument (elles sont maintenues de cette manière). Lorsqu'on bascule l'interrupteur vers le bas, le contact s'ouvre et les lumières s'éteignent. Noter qu'aussi bien la fermeture que l'ouverture du circuit (entre l'interrupteur et l'entrée de contact) produisent une réaction du ou des relais associés.
- Q : Que signifie la notion de momentané pour un commutateur?
- R: Cela signifie qu'il produit une impulsion, à la manière d'un bouton poussoir. La commande est exécutée lors de la fermeture du contact. L'ouverture du contact ne produit aucun effet.

- Q: Comment peut-on déterminer dans quel(s) groupe(s) se trouve un relais?
- R: Consulter le menu WHAT AND WHEN: SETUP MENU > SYSTEM SETUP MENU > WHAT AND WHEN? > WHAT CONTROLS RELAYS. Sélectionner le relais et appuyer sur ENTER. Tous les groupes contenant ce relais sont affichés.
- Q : Comment peut-on déterminer ce qui active ou désactive un groupe?
- R: Consulter le menu WHAT AND WHEN: SETUP MENU > SYSTEM SETUP MENU > WHAT AND WHEN? > WHAT CONTROLS GROUPS. Sélectionner le groupe et appuyer sur ENTER. Tous les horaires, cellules photoélectriques ou commutateurs qui commandent ce groupe sont affichés.
- Q : Comment fait-on pour synchroniser les relais d'un groupe, lorsque certains sont activés et d'autres désactivés?
- R: Aller à l'écran GROUP LOADS et réactiver le groupe à l'aide de la touche SCROLL UP. Si le groupe est déjà activé (ON), la touche SCROLL UP a pour effet de réitérer la commande d'activation.
- Q: Comment supprime-t-on un groupe qu'on ne souhaite plus utiliser?
- R: Aller à l'écran GROUP LOADS, sélectionner le groupe et appuyer sur la touche DELETE.
- Q : Quelle est la raison probable pour laquelle des relais ont toujours une minuterie après la suppression d'un groupe?
- R: Ces relais sont aussi dans un autre groupe MAINTAIN+TIMER ou MAINTAIN+BLINK, qui leur impose une minuterie.
- Q: Que doit-on absolument éviter avec des groupes MAINTAIN + TIMER ou MAINTAIN + BLINK?
- R: Veiller à ne jamais avoir le même relais dans plus d'un groupe MAINTAIN + TIMER ou MAINTAIN + BLINK.
- Q: À quoi sert l'option NO AUTOMATIC ON dans un groupe MAINTAIN+TIMER ou MAINTAIN+BLINK?
- R: Dans ce mode, lorsque le groupe est activé, les relais ne s'activent pas seul l'état du groupe change (ON) et les minuteries de relais sont désactivées.

- Q : Pour quelle raison utiliserait-on NO AUTOMATIC ON?
- R: Cette option permet de désactiver les minuteries de relais sans activer le relais. Par exemple, si le client veut pouvoir allumer les lumières depuis un commutateur tôt le matin sans qu'elles s'éteignent au bout d'une heure (mode minuterie), il lui faut activer le groupe MAINTAIN + TIMER au moyen d'un horaire programmé. Toutefois, s'il ne veut pas que les lumières s'allument avant qu'un commutateur soit utilisé, le groupe doit être réglé sur NO AUTOMATIC ON. Cela sort les relais du mode minuterie mais sans les activer avec l'horaire. Cette méthode permet d'économiser l'énergie jusqu'à ce qu'une personne entre dans la pièce et allume la lumière.
- Q: Quand un commutateur à bouton doit-il être programmé pour commander un groupe plutôt que directement les relais?
- R: Si le commutateur doit commander plus de 8 relais, the système nécessite de les réunir au sein d'un groupe.
- Q : Comment activer et désactiver en alternance un groupe à l'aide d'un simple commutateur à bouton ?
- R: Il n'est pas possible de faire basculer l'état d'un groupe. Pour commander l'activation et la désactivation de plus de 8 relais depuis un commutateur, deux boutons et deux groupes sont nécessaires : l'un MOMENTARY ON et l'autre MOMENTARY OFF.
- Q : Quel type de groupe n'est normalement PAS associé à un commutateur momentané?
- R: Normalement, on n'assigne PAS de groupe de type maintien (MAINTAIN, MAINTAIN+TIMER, MAINTAIN+BLINK) à un commutateur. La raison en est que les boutons du commutateur maintiennent les groupes activés lorsque le bouton est tenu enfoncé et désactivés lorsque le bouton est relâché.

Devoir tenir le bouton enfoncé pour garder les lumières allumées n'est généralement pas très utile!

- Q : Si une cellule photoélectrique doit commander plus de 8 relais, quel type de groupe doit-on assigner à la cellule photoélectrique?
- R: Pour cela, on utilise normalement un groupe de type maintien. Garder à l'esprit que seuls les groupes de type maintien peuvent être activés ET désactivés. Si on souhaite que la cellule photoélectrique allume les lumières lorsqu'il fait sombre et les éteigne lorsqu'il fait clair, le moyen le plus facile est d'utiliser un groupe de type maintien.
- Q : Dans quelle situation utiliserait-on un groupe de type momentané avec une cellule photoélectrique?
- R : Si on souhaite que la cellule photoélectrique désactive les relais seulement, ou qu'elle les active seulement.

Même si un horaire est utilisé pour éteindre les lumières (à 11:00 PM, par ex.), la cellule photoélectrique est habituellement programmée en mode MAINTAIN. Cela assure que les lumières s'éteignent au lever du jour dans l'éventualité où une commande d'activation prioritaire a allumé les lumières durant la nuit.

AUTRES PROGRAMMATIONS DU SYSTÈME

Date, heure et lieu


La DTC du panneau de relais est une horloge astronomique qui doit connaître la date, l'heure et le lieu.



- Dans la DTC, aller à USER MENU > SETUP MENU > SYSTEM SETUP MENU > SETTIME AND DATE.
- Appuyer sur TAB jusqu'à l'heure et utiliser SCROLL pour l'ajuster. Répéter pour régler les minutes, les secondes, le jour, le mois et l'année.
- Appuyer surTAB jusqu'à HIT ENTER puis sur ENTER pour valider.

Pour configurer le lieu

- Dans la DTC, aller à USER MENU > SETUP MENU > SYSTEM SETUP MENU > SYSTEM OPTIONS > SELECT LOCATION > LIST OF CITIES.
- 2. Utiliser SCROLL pour sélectionner la ville la plus proche.
- 3. Appuyer sur TAB jusqu'à HIT ENTER puis sur ENTER pour valider:



En option : Si la liste ne contient aucune ville à moins de quelques centaines de kilomètres du lieu d'installation, appuyer sur EXIT et aller à LATITUDE/LONGITUDE. Utiliser une source fiable (sur l'Internet, par ex.) pour déterminer la latitude et la longitude exactes.

Le paramètre Time Zone (fuseau horaire) indique le nombre d'heures à ajouter ou à soustraire de l'heure GMT (temps moyen de Greenwich). Exemple : en Amérique du Nord, l'heure normale de l'Est est GMT - 5, l'heure du Centre GMT - 6, l'heure des Rocheuse GMT - 7, l'heure du Pacifique GMT - 8 et l'heure d'Hawaï GMT - 11.

HEURE D'ÉTÉ

Le panneau de commande des relais avance et retarde automatiquement son réglage d'horloge d'une heure pour tenir compte de l'heure d'été.

Pour désactiver le passage à l'heure d'été

- Naviguer jusqu'à l'écran DISPLAY OPTIONS: SETUP MENU > SYSTEM SETUP MENU > SYSTEM OPTIONS > DISPLAY OPTIONS.
- 2. Appuyer sur TAB jusqu'à Daylight Savings et utiliser SCROLL pour sélectionner NO.
- 3. Appuyer surTAB jusqu'à HIT ENTER puis sur ENTER pour valider.
- 4. Appuyer sur EXIT pour quitter.

Military Time: NO
Seconds Visible: YES
Daylight Savings: YES
Temperature F/C: F
RS-232 K-BAUD: 57.6
Modem mode: 0
Photocell mode: NEW
To save: HIT ENTER

La fonction d'heure d'été est à présent désactivée.

Pour régler les dates de l'heure d'été :

 Naviguer jusqu'à l'écran DISPLAY OPTIONS : SETUP MENU > SYSTEM SETUP MENU > SYSTEM OPTIONS > DAYLIGHT SETUP.

Daylight parameters

Daylight starts on:
2nd Sun of Mar.

Daylight ends on:
1st Sun of Nov

- Appuyer sur TAB jusqu'à chaque paramètre et utiliser SCROLL pour sélectionner la valeur correcte. Noter qu'il ne s'agit pas d'un strict système date-heure. La DTC avance l'horloge d'une heure à la date de début (« ...starts on ») et la retarde d'une heure à la date de fin (« ...ends on »).
- 3. Appuyer sur EXIT pour quitter. Toutes les modifications sont automatiquement enregistrées.

CODE DE VERROUILLAGE DU CLAVIER

La personne chargée de la programmation et de l'entretien du système de commande de l'éclairage peut souhaiter empêcher d'autres personnes de modifier les réglages de l'horloge. Pour cela, il est possible d'établir un code de verrouillage du clavier, qui sera demandé à l'utilisateur avant de permettre des modifications aux horaires, aux groupes, à la programmation des commutateurs, etc.

Pour établir le code de verrouillage du clavier, aller à :

KEYBOARD LOCK CODE
IS: 0000
Set Code '0000' to
disable or any other
code to enable Key Lock
permanently
Hit exit if not sure
and see Users manual.

SETUP MENU > SYSTEM SETUP MENU > SYSTEM OPTIONS > KEYBOARD LOCK CODE.

À l'invite de création du code de verrouillage à 4 chiffres, utiliser SCROLL UP / SCROLL DOWN pour modifier les valeurs et TAB UP / TAB DOWN pour passer d'un chiffre à l'autre. Une fois que le code est entré, appuyer sur EXIT pour l'enregistrer et revenir au menu précédent.

Pour accéder à l'interface de programmation afin de visualiser ou de modifier des paramètres, un utilisateur doit à présent saisir le code défini plus haut.

Pour supprimer le code de verrouillage du clavier, naviguer jusqu'à l'écran de configuration du code.


SETUP MENU > SYSTEM SETUP MENU > SYSTEM OPTIONS > KEYBOARD LOCK CODE (régler le code à 4 chiffres sur 0000 puis appuyer sur EXIT).

EXEMPLES DE PROGRAMMATION D'HORAIRES

EXERCICE 1 - DISPOSITIF DE FERMETURE DE CONTACT COMMANDANT 4 RELAIS

Le client souhaite qu'un système de sécurité active LCPI: I-4 pendant la durée d'un événement en mode Alarme. Le système de sécurité produit une fermeture maintenue pendant la durée de l'événement sur l'entrée I d'une interface de fermeture de contact.

SOLUTION:



- I. Naviguer jusqu'à l'adresse de la carte d'entrée numérique (commutateur) et à l'entrée (bouton) qu'on souhaite programmer (voir Naviguer jusqu'à un commutateur).
- 2. Appuyer sur TAB jusqu'à MAINTAIN puis sur SCROLL pour sélectionner le type de commande. Le type Maintain est probablement le meilleur choix pour un système de sécurité (voir Types de commande).
- 3. Appuyer sur TAB jusqu'à LOAD. Utiliser SCROLL et appuyer sur ENTER pour sélectionner les relais (voir Ajouter un relais).

EXERCICE 2 - DISPOSITIF DE FERMETURE DE CONTACT COMMANDANT 10 RELAIS

L'objectif est le même que dans l'Exercice I mais le client souhaite que le système de sécurité commande 10 relais (LCP1:1-10) au lieu de quatre.

- 4. Suivre les étapes ci-dessus pour ajouter les relais supplémentaires.
- 5. Appuyer sur EXIT pour quitter.



Le système crée automatiquement un groupe de plus de 8 relais.

- Appuyer sur TAB jusqu'à YES puis sur ENTER pour enregistrer le groupe.
- Pour définir le nom du nouveau groupe, appuyer sur TAB jusqu'au bouton puis sur ENTER.



EXERCICE 3 - HORAIRES AVEC COMMUTATEURS PRIORITAIRES

Le client souhaite programmer un horaire qui allume l'éclairage intérieur à 7h00 et l'éteint à 17h30.


En dehors des heures de travail, les commutateurs numériques peuvent allumer les lumières, mais seulement pendant deux heures. En outre, le client souhaite alerter les personnes présentes cinq minutes avant l'extinction des lumières.

SOLUTION:

 Définir un horaire : ON TIME : 07:00 AM et OFF TIME : 05:30 PM.


```
SCH 4 EXCEPT NONE
EVERY DAY
ON TIME: 07:00 AM
OFF TIME: 05:30 PM
```

 L'horaire commande un groupe MAINTAIN+BLINK (maintien + clignotement) avec minuterie de 2 heures et clignotement d'avertissement de 5 minutes. Sélectionner les relais de ce groupe comme il se doit.






Conseil pratique : Si on souhaite éviter que tout l'éclairage s'allume à 7h00, sélectionner NO AUTOMATIC ON. Les lumières sont alors allumées au moyen des commutateurs numériques locaux et éteintes par l'horaire programmé (voir Paramètres de groupe supplémentaires). C'est une configuration optimale pour économiser l'énergie.



 Assigner le type de commande Toggle ou On Mode à chaque commutateur devant avoir la priorité sur l'éclairage en dehors des heures de travail (voir Types de commande) et ajouter les relais nécessaires.



Conseil pratique: Garder à l'esprit que les économies d'énergie sont d'autant plus importantes que la zone commandée par un bouton est petite.

EXERCICE 4 - MAGASIN DE DÉTAIL

Informations et cahier des charges du client

Heures d'ouverture : de 9h00 à 22h00 chaque jour.
 Les lumières doivent être allumées toutes ensemble
 15 minutes avant l'ouverture et éteintes 20 minutes après la fermeture.

- 2. En dehors des heures d'ouverture, toutes les lumières (relais) doivent être sur une minuterie d'une heure avec un clignotement d'avertissement de 5 minutes.
- Le personnel arrive au magasin dès 5h00 du matin et doit pouvoir allumer suffisamment de lumières pour faire le ménage et réapprovisionner les rayonnages (le « niveau de base ») sans devoir manipuler une minuterie.

Les lumières du niveau de base sont commandées par LCP1:1-7. Toutes les autres lumières sont commandées par LCP1:8-24.

Programmation

Voir les instructions détaillées de programmation de ces horaires dans les sections sur l'ajout d'un relais, les types de commande, les groupes et les horaires programmés.

I. Définir un horaire: ON TIME: 05:00 AM et OFF TIME: 10:20 PM. Le personnel arrivant à toute heure après 05h00 peut allumer l'éclairage manuellement. Les relais ne sont pas en mode de minuterie parce que le groupe est activé à 05h00 avec l'option NO AUTOMATIC ON.

Nom	Commande	Comportement
Horaire 4	Groupe 2 Éclairage de base	Activation 5 AM Désactivation 10:20 PM Chaque jour
Groupe 2	LCP1: Relais 1-7	Maintien + clignot. PAS d'activation auto Minuterie heure Clign. avertisseur 5 min


2. Définir un second horaire : ON TIME : 8:45 AM et OFF TIME : 10:20 PM pour activer l'ensemble des relais restants 15 minutes avant les heures d'ouverture et les désactiver 20 minutes après.

Nom	Commande	Comportement
Horaire 5	Groupe 3	Activation 9:20 AM Désactivation 10:20 PM Chaque jour
Groupe 3	LCP1: Relais 8-24	Maintien + clignot. Activation automatique Minuterie heure Clign. avertisseur 5 min

Définir un troisième horaire pour allumer l'éclairage de base en même temps que le reste des lumières au cas où il n'a pas déjà été allumé manuellement depuis un commutateur de commande. On notera que cet horaire simule un bouton poussoir momentané et sert uniquement à allumer les lumières.

Nom	Commande	Comportement	
Horaire 6	Groupe 4	Activation 8:45 AM Désactivation 8:46 AM Chaque jour	
Groupe 3	LCP1: relais 1-7	Activation momentanée	

- Prévoir un bouton sur un pupitre de commande pour allumer l'éclairage « de base » le matin (type ON MODE).
- 4. Programmer un autre bouton sur le même pupitre de commande pour permettre à la dernière personne quittant les lieux d'éteindre toutes les lumières.



Un second pupitre de commande dans les bureaux de la direction peut étendre d'autres zones d'éclairage pour les activités hors heures d'ouverture, telles que les séances photo ou les ouvertures tardives.

Conseil pratique : voir également nos thermostats programmables. Ils peuvent être programmés localement ou à distance par l'intermédiaire du Blue Box et constituer un excellent investissement.



THE BLUE BOX LT

OUTILS DE DIAGNOSTIC DU SYSTÈME



OUTILS DE DIAGNOSTIC DU SYSTÈME

La DTC contient des outils de diagnostic qui détectent et aident à identifier tous problèmes de stabilité du bus.

DIAL UP HOST

Afin de contrôler le fonctionnement d'un modem, l'écran DIAL UP HOST peut être utilisé pour composer le numéro d'un téléphone fixe ou cellulaire. Pour accéder à l'écran DIAL UP HOST :

USER MENU > SETUP MENU > RESTRICTED (PASSCODE 900001) > REMOTE SYSTEM MENU > DIAL UP HOST

Enter the complete phone number of the HOST and hit ENTER.

Utiliser SCROLL UP pour entrer le premier chiffre puis TAB DOWN pour passer au chiffre suivant. Entrer l'indicatif régional et le numéro de téléphone puis appuyer sur ENTER pour lancer la numérotation.

ERROR STATISTICS

Cet écran affiche tous types d'erreurs susceptibles de s'accumuler sur le bus. Le champ d'erreurs « Overall » (total) est le seul présentant un intérêt pour un dépannage général.

Observer cet écran pendant 3 minutes environ. Si aucune erreur ne s'accumule, le bus est stable.

L'accumulation d'erreurs dans ce champ peut indiquer une instabilité du bus. Utiliser éventuellement la « Technique de division d'un bus sous tension » à la fin de ce document pour résoudre le problème.

Le moyen le plus rapide de détecter un dispositif défectueux ou une terminaison manquante ou mal placée est d'utiliser la procédure d'essai à l'oscilloscope dans le Manuel d'utilisation et d'entretien.

En l'absence d'oscilloscope, effectuer toutes les étapes du Guide de démarrage et de câblage du système et se reporter aux sections Contrôle des erreurs et Dépannage à la fin de ce document.

Si tous les essais sont satisfaisants et que les erreurs continuent de s'accumuler, contacter le Support technique. Pour naviguer jusqu'à cet écran :

ERROR STATS. CLEAR
Overall: 0
Addr1: 0
Cmd0: 0
EEPROM FLAG ERR: 0
EEPROM WRITE ERR: 0
DROP-OFF: 0
FATAL-ERR: 0

USER MENU > SETUP MENU > RESTRICTED (PASSCODE 900001) > ADDRESSING-BUS SCAN > ERROR STATISTICS

BUS SCAN DISPLAY

Cet écran affiche tous les dispositifs reconnus sur un bus. Un panneau de relais est représenté par le chiffre « 3 » pour chaque ensemble de 8 relais ou moins qu'il contient, tout commutateur ou cellule photoélectrique par un « 1 » et tout dispositif de liaison (carte Link-to-PC, par ex.) par un « 2 ». Le Blue Box LT 16 occupe 2 adresses.

Si des dispositifs semblent apparaître et disparaître par intermittence sur le l'analyse du bus, il est possible que le bus soit instable. Ainsi, si un commutateur est affecté à l'adresse 7 et que l'écran affiche un « I », puis un « 0 » et un « I », il peut y avoir un dispositif ou un câble Cat. 5 défectueux dans cette zone du bus. Pour naviguer jusqu'à cet écran :

USER MENU > SETUP MENU > RESTRICTED (PASSCODE 900001) > ADDRESSING-BUS SCAN > BUS SCAN DISPLAY

- I. Pour déterminer quels dispositifs apparaissent ou disparaissent, compter jusqu'aux adresses correspondantes et noter ces emplacements.
- 2. Consulter la liste des appareils du système dans la porte du panneau principal pour déterminer le type et l'emplacement du dispositif.

L'étape suivante consiste à utiliser la Technique de division d'un bus sous tension.

OUTILS DE DIAGNOSTIC DU SYSTÈME (suite)

BUS MAP

Chaque dispositif doit être défini dans l'écran BUS MAP de la DTC pour être en mesure de communiquer avec le reste du bus. Cet écran permet d'assigner un « type » à un dispositif.

Si un dispositif occupe plus d'une adresse, la première adresse doit être utilisée pour définir le type de dispositif et l'horloge assigne automatiquement toutes les adresses (consécutives) au dispositif.

L'assignation d'adresse sur l'écran BUS MAP doit toujours correspondre aux données de l'écran BUS SCAN DISPLAY. Dans le cas contraire, des erreurs s'accumulent et certains dispositifs peuvent ne pas fonctionner correctement.

Si la même adresse est assignée à plus d'un dispositif, des collisions d'adresse sont possible, causant une instabilité du bus.

BUS MAP PAGE 1-19
ID1 : Panel LCP1
ID2 : Panel LCP1
ID3 : UNUSED
ID4 : UNUSED
ID5 : UNUSED
ID6 : UNUSED
ID7 : UNUSED

Pour identifier des collisions éventuelles, se reporter à SCAN BY SERIAL NUMBER. Pour accéder à cet écran :

USER MENU > SETUP MENU > RESTRICTED (PASSCODE 900001) > BUS MAP

SCAN BY SERIAL NUMBER

L'une des étapes de la mise en service du système consiste à remplir la liste des appareils du système à l'aide de cet écran. Cet écran affiche l'adresse, le type et le numéro de série de chaque dispositif sur le bus.

En outre, cet écran détecte et affiche tous « chevauchements » et « collisions » d'adresses pour les dispositifs sur le bus. Si une même adresse est assignée à plus d'un dispositif, une collision est indiquée sur cet écran.

Pour afficher le numéro de série, le type et l'adresse de chaque dispositif sur le bus, appuyer sur ENTER.

Si des collisions sont détectées, l'écran affiche le numéro de série de tout dispositif qui est en collision avec le dispositif en cours d'affichage. Pour éliminer la collision, l'un de ces dispositifs doit être affecté d'une adresse différente. Pour naviguer jusqu'à cet écran :

SCAN BY SERIAL#

Scanning complete.
Found 3 items.
Not addressed: 0
Hit ENTER when ready.

USER MENU > SETUP MENU > RESTRICTED (PASSCODE 900001) > ADDRESSING-BUS SCAN > MORE DIAGNOSTICS > DEVICE MANAGEMENT > SCAN BY SERIAL #

TECHNIQUE DE DIVISION D'UN BUS

SOUS TENSION

Cette méthode diffère légèrement de celle du Guide de démarrage et de câblage du système, dans la mesure où nous disposons des outils de diagnostic du système décrits ci-dessus pour faciliter l'identification de la zone posant problème.

Après chacune des étapes suivantes, consulter les écrans de contrôle des erreurs (ERROR STATISTICS et BUS SCAN DISPLAY) pour voir, respectivement, si des erreurs s'accumulent ou si des appareils apparaissent et disparaissent du bus.

- Débrancher les deux câbles Cat. 5 du panneau principal Blue Box LT.
- Brancher le câble Cat. 5 du premier dispositif seulement sur l'un ou l'autre des côtés du panneau principal et poser une terminaison sur les deux appareils. Voir si les écrans ERROR STATISTICS et BUS SCAN DISPLAY affichent des erreurs.
- 3. En cas d'erreurs sur l'un des écrans ou sur les deux, contrôler les sertissures du câble Cat. 5 du dernier dispositif ajouté au bus et le soumettre à un essai au testeur LAN. Appuyer sur TAB jusqu'à CLEAR (remise à zéro) puis observer les deux écrans pendant quelques minutes pour voir s'il se produit des erreurs. Si des erreurs continuent de s'accumuler, changer le câble, remettre le compte d'erreur à zéro et observer les deux écrans. Si les contrôles et changements de câble ne résolvent pas le problème d'erreurs, contourner le dispositif et ajouter le dispositif suivant au panneau principal.
- 4. Continuer d'ajouter les dispositifs un par un tout en observant les deux écrans jusqu'à ce qu'une sertissure, un câble ou un dispositif défectueux soit détecté. Changer ou recontrôler les câbles ou contourner les dispositifs comme il se doit.

CLEAR
Overall: 0
Addrl: 0
CCmd0: 0
EEFROM FLAG ERR: 0
EEPROM WRITE ERR: 0
DROP-OFF: 0
FATAL-ERR: 0





ERROR STATS. CLEAR
Overall: 0
Addrl: 0
Cmd0: 0
EEPROM FLAG ERR: 0
EEPROM WRITE ERR: 0
DROP-OFF: 0
FATAL-ERR: 0



ERROR STATS. CLEAR
Overal1: 30
Addr1: 0
Cmd0: 0
EEPROM FLAG ERR: 0
EEPPOM WRITE ERR: 0
DROP-OFF: 4
FATAL-ERR: 1







THE BLUE BOX" LT

GUIDE DE DÉMARRAGE ET DE CÂBLAGE DU SYSTÈME

INSTRUCTIONS:

ÉTAPE 1 :

Installer tout le matériel et noter les numéros de série sur la liste des appareils du système dans le panneau principal Blue Box LT. (voir les guides d'installation)

ETAPE 2:

Tirer un câble Cat. 5 en guirlande entre tous les dispositifs numériques. Monter et sertir des connecteurs RI45 de marque EZ en respectant le code de couleurs. Remarque : Ne pas raccorder les commutateurs à contact ou les cellules photoélectriques avant l'étape 5. p. 96-97

ÉTAPE 3:

Contrôler tous les câbles avec un testeur LAN et, si l'essai est satisfaisant, les brancher comme il se doit. Ne pas mettre les

ÉTAPE 4:

Contrôler les connexions et les câblages au moyen des Essais d'activation du matériel.....p. 98

ÉTAPE 5:

Réaliser le câblage et les connexions basse tension des dispositifs de fermeture de contact et des cellules photoélectriques. (voir les guides d'installation)

ÉTAPE 6:


Démarrer et auto-adresser le bus numérique.....p. 99

Une fois ces 6 étapes effectuées, procéder à la programmation des horaires, commutateurs et cellules photoélectriques. Besoin d'assistance? Appeler le Support technique : 1-800-345-4448.

Réseau numérique :

Placer les différents Blue Box LT et postes de commande aux emplacements requis puis les raccorder au moyen de câbles Cat. 5. Compter un panneau principal (avec horloge numérique) pour 16 appareils numériques. Les postes de commande combinent la commande manuelle et la commande prioritaire après la fermeture.

Remarque : La cellule photoélectrique n'est pas sur le bus numérique et ne doit pas être raccordée avant l'étape 5.



CÂBLAGE BASSE TENSION


Les appareils numériques comportent deux connecteurs RJ45 est sont connectés en guirlande à l'aide de câbles Cat. 5 (voir la couverture). Les appareils non numériques (photodétecteurs, interrupteurs à bascule, etc.) sont câblés conformément à leur guide d'installation (pas en guirlande).

Veiller à respecter les normes 568A ou 568B concernant les câbles Cat. 5. Toujours utiliser une paire dédiée pour les broches centrales.

Voir les détails de câblage de tension secteur et de raccordement basse tension dans les guides d'installation des appareils individuels. Ne pas faire « revenir » les commutateurs numériques à un panneau de relais. Les épissures et connecteurs rapides de dérivation ne sont pas permis. Ne pas dépasser 16 appareils sur un quelconque système à panneau principal Blue Box LT.


ÉLIMINER LE BROUILLAGE : ISOLER LES CÂBLES CAT. 5

...du câble de tension secteur : le câble Cat. 5 doit être à au moins 12 po (30 cm) des conducteurs de tension secteur, sauf pour les croiser ou effectuer des terminaisons.




Le câblage basse tension ne doit pas être tiré parallèlement au câble de tension secteur et ne doit pas partager le même conduit, qu'il s'agisse d'un câble numérique (Cat. 5) ou basse tension $(3 \times n^{\circ} 18 \text{ d'un photodétecteur})$.

...des appareils de tension secteur : Les câbles basse tension doivent éviter le brouillage EMF ou RF des ballasts, postes de soudage et autres appareils « bruyants ». Le brouillage EMF ou RF peut provoquer l'instabilité du bus.



NE PAS PROVOQUER DE CHUTE DE TENSION!


Le nombre de commutateurs et de cartes de cellule photoélectrique pouvant être placés en série sur de grandes longueurs de câble Cat. 5 est limité.



Dispositif alimenté par le bus -Tout dispositif utilisant la tension de 12V fournie par le bus pour son alimentation. Exemple : commutateurs numériques, cartes de photodétecteur.


Plus le câble Cat. 5 utilisé est long et moins il est possible d'ajouter de dispositifs alimentés par le bus avant le dispositif actif suivant.

Exemples : D'après le graphique ci-dessus, il est possible d'alimenter jusqu'à 3 dispositifs passifs par le bus sur une longueur de câble Cat. 5 de 1 000 pieds (300 m).



Le dispositif actif peut être placé n'importe où dans la zone de 1000 pieds (300 m).

La présence de plusieurs dispositifs actifs au même endroit n'allonge pas la distance admissible.




Dans le cas ci-dessus, la solution correcte consiste à raccorder les dispositifs actifs (panneaux de relais) au centre du réseau et d'avoir deux longueurs de câble. Consulter notre Support technique si les longueurs de câble dépassent 1000 pi (300 m) sans dispositif actif.

RÉALISER DES CONNECTEURS RJ45

La réalisation de connecteurs RJ45 est une opération facile. Suivre simplement les instructions ci-dessous. Voir également la courte leçon sur la réalisation des connecteurs RJ45 dans le Manuel d'utilisation et d'entretien Blue Box LT.

Pour bien réussir, veiller à utiliser uniquement la pince à sertir à cliquet recommandée par LC&D et un testeur de câble pour réseau local (LAN) permettant des essais à distance (les extrémités du câble seront éloignées l'une de l'autre).

- Utiliser uniquement du câble Cat. 5 torsadé.
- Utiliser uniquement les connecteurs RJ45 de marque EZ fournis par Lighting Control & Design (LC&D).
- À l'aide de la pince à dénuder/coupe-fil fournie dans notre trousse, dénuder 2 pouces (5 cm) de gaine du câble Cat. 5. Contrôler avec soin l'absence d'entaille sur les conducteurs.
- 2. Démêler les quatre paires et redresser/lisser chaque conducteur.
- Mettre les conducteurs dans l'ordre montré sur l'illustration ci-dessous. Réunir tous les conducteurs pour qu'ils se touchent.




- 4. Placer un connecteur EZ sur l'extrémité du câble avec la broche de verrouillage vers le bas.
- 5. Enfoncer complètement les conducteurs et, à l'aide d'un coupe-fil droit ou d'un couteau utilitaire, couper tout câble qui dépasse. Les conducteurs doivent affleurer au bout du connecteur ils ne doivent pas dépasser ni être trop courts.
- Toujours suivre des procédures de sécurité acceptables lors
 de l'utilisation d'outils coupants. Les outils doivent être bien aiguisés; les outils émoussés présentent plus de dangers que les outils aiguisés.
- 6. À l'aide de la pince à sertir à cliquet recommandée, sertir au moins cinq fois pour obtenir la meilleure connexion possible.



Contacts pas correctement engagés (dépassent de 1,5 mm).

- 7. Contrôler visuellement chaque connecteur. Les contacts doivent être enfoncés dans la gaine de chaque conducteur.
- 8. Répéter l'opération à l'autre bout pour réaliser un câble direct.



Contacts pas correctement engagés (sertissure courbée).

9. Contrôler la continuité de chaque câble à l'aide d'un testeur de câble LAN. Durant l'essai, secouer et tirer chaque connecteur pour vérifier que la sertissure est solide

Ne jamais faire de sertissage RJ45 « à chaud » (sertir le côté libre d'un câble branché dans un appareil sous tension). Cela peut endommager le matériel.



Contacts correctement engagés (sertissure plate).

ESSAIS D'ACTIVATION DU MATÉRIEL

Avant de commencer, noter la longueur approximative totale du câble de bus :

Une fois que chaque câble a été contrôlé à l'aide du testeur de câble LAN puis branché, il est toujours possible que ce réseau de câbles entier connaisse des problèmes. Par exemple, de la saleté peut s'être accumulée à l'intérieur des prises RJ45, la contrainte sur le câble Cat. 5 lorsque les commutateurs sont enfoncés dans le mur peut avoir affaibli les connexions ou sectionné les conducteurs ou la longueur du bus peut dépasser 4000 pi (1200 m).

Chaque essai doit être satisfaisant avant qu'on puisse passer au suivant. Si des mesures sont hors limites, se reporter à la section Dépannage des problèmes d'activation de ce document ou appeler le Support technique au 1-800-345-4448.

ESSAI DE CONTINUITÉ

Cet essai a pour objet de vérifier la longueur du bus et sa continuité et de détecter les croisements de paires.

- Mettre chaque élément du bus hors tension et vérifier que la mesure de tension aux deux extrémités indique 0 Vcc. Détacher toutes les terminaisons.
- 2. Brancher le câble de raccordement « données/alimentation » à l'une des extrémités du bus.
- 3. À l'autre extrémité du bus, brancher la carte de contrôle de bus puis mesurer la résistance entre les bornes suivantes :

GND / A	ohms	B / + 12	ohms
---------	------	----------	------

4. Pour être considérées acceptables, toutes les valeurs mesurées doivent être dans une limite de 10 % des valeurs du tableau ci-dessous.

Résultats de l'essai de continuité (Gnd / A et B / +12)

	•			
Longueur	Résistance	Longueur	Résistance	
100 pi (30 m)	3 Ω à 6 Ω	2000 pi (600 m)	68 Ω à 80 Ω	
500 pi (150 m)	12 Ω à 20 Ω	3000 pi (900 m)	102 Ω à 120 Ω	
1000 pi (300 m)	34 Ω à 40 Ω	4000 pi (1200 m)	130 Ω à 160 Ω	

ESSAI DE COURT-CIRCUIT

Cet essai a pour objet de détecter tous les courts-circuits éventuels le long du bus. Veiller à régler le multimètre sur la gamme de résistance la plus basse (200 Ω). NE PAS utiliser d'essai à « bip ».

- Débrancher le câble de raccordement « données/ alimentation » et mesurer la résistance entre les bornes cidessous de la carte de contrôle de bus.
- Toutes les valeurs mesurées doivent être supérieures à 1 k Ω .

GND / A	ohms	A / B	ohms
GND / B	ohms	A / +12	ohms
GND / +12	ohms	B/+12	ohms

ESSAI DE MISE À LA MASSE

Cet essai a pour objet de détecter toute connexion des fils à la masse.

7. Mesurer la résistance entre les bornes indiquées ci-dessous et la masse (coffret ou conduit métallique).

GND	А
+ 2	В

Toutes les mesures entre une borne et la masse doivent être infinies ou « ouvertes ».


ESSAI DE TERMINAISON

Cet essai a pour objet de vérifier qu'il existe seulement 2 terminaisons dans le circuit, une à chaque extrémité du bus. Des mesures hors limites sont l'indication d'une terminaison manquante, mal placée ou en trop (les terminaisons sont expédiées dans le panneau principal).

Placer une terminaison sur le premier et le dernier dispositif du bus. Sur la carte de contrôle de bus, mesurer :

A/B	ohms
-----	------

- 10. La valeur mesurée doit être entre 62 Ω et 92 Ω .
- 11. Débrancher la carte de contrôle de bus et communiquer les résultats au Support technique au : I-800-345-4448 x391.



ACTIVATION DU SYSTÈME

AUTO-ADRESSAGE DES DISPOSITIFS

La mise en service d'un système neuf se fait en quelques étapes simples. Suivre les instructions ci-dessous pour configurer et démarrer le système (voir la navigation de la DTC à la page 6).

- I. Après avoir effectué les essais d'activation du matériel, mettre d'abord tous les panneaux distants et tous les dispositifs actifs (tout dispositif à alimentation 120 ou 277 V intégrée) sous tension, puis mettre le panneau principal sous tension. Vérifier que tous les témoins d'alimentation de tous les appareils numériques sont allumés.
- 2. L'écran principal s'affiche pendant quelques secondes, suivi de l'écran DEVICE DETECTION. Appuyer sur TAB jusqu'à YES puis sur ENTER pour auto-adresser les dispositifs.

Found 1 device on the system that are not used. Would you like to auto-assign them?

YES / NO / ->
Never Ask Again

Si le nombre de dispositifs détectés ne correspond pas au nombre de dispositifs présents sur le bus, se reporter à la section de dépannage.

4. Pour visualiser les adresses assignées dans l'écran SCAN BY SERIAL#, appuyer sur TAB jusqu'à YES puis sur ENTER.

Assigned 1 device. Review assignments by scanning all serial numbers?



L'écran SCAN BY SERIAL# affiche le numéro de série, l'adresse et le type des dispositifs ajoutés.

REMPLIR LA LISTE DES APPAREILS DU SYSTÈME


6. Dans le champ SERIAL#, utiliser SCROLL pour faire défiler chaque dispositif (y compris les cartes d'entrée numériques). S'il y a des collisions ou si deux dispositifs partagent la même adresse, appeler le Support technique.

SCAN BY SERIAL#
SERIAL#
CE80
ADR: 1
Item Type: Switch
Mapd: 6 Btn. Switch
Address OK
SAVE ADDRESS CHANGES

Remplir la liste des appareils du système au dos de la nomenclature du panneau (« Panel Schedule »), à l'intérieur du panneau principal

S'il n'est pas possible de faire correspondre les numéros de série et les emplacements de dispositifs, consulter l'étiquette de numéro de série apposée sur chaque dispositif ou se reporter à la section Lire l'adresse du manuel Blue Box LT.

SYSTEM DEVICE SCHEDULE: (for Master Panels)



CONTRÔLE DES ERREURS

Le système est maintenant prêt pour le contrôle des erreurs. Appuyer plusieurs fois sur EXIT pour revenir au menu principal.

- 7. Naviguerjusqu'à l'écran ERROR STATISTICS comme suit:USER MENU > SETUP MENU > RESTRICTED > ADDRESSINGBUS SCAN > ERROR STATISTICS. Le mot de passe pour accéder à la zone réglementée (RESTRICTED) est 900001.
- 8. Avec TAB, sélectionner CLEAR et appuyer sur ENTER pour effacer les erreurs. Si aucune erreur n'est apparue sur cet écran au bout de trois minutes, c'est que le système est stable.
- Si des erreurs continuent de s'accumuler, se reporter à la section Dépannage des erreurs du Manuel d'utilisation et d'entretien Blue Box LT ou appeler le Support technique au I-800-345-4448.


VÉRIFIER LA DATE, L'HEURE ET LE LIEU

Pour modifier des paramètres configurés à l'usine, se reporter au Manuel d'utilisation et d'entretien Blue Box LT.

PRINCIPES DE NAVIGATION DE L'HORLOGE NUMÉRIQUE (DTC)

PRINCIPES DE NAVIGATION DE L'HORLOGE DTC


La majorité des dispositifs peuvent être programmés depuis l'horloge numérique (DTC) située dans le panneau de commande d'éclairage (LCP) principal.




LÉGENDE:

- 1. SCROLL fait défiler les choix dans un champ*.
- 2. TAB déplace le curseur.
- 3. DELETE efface une information ou un élément de programmation. À utiliser avec précaution.
- 4. ENTER sélectionne un élément.
- 5. EXIT quitte l'écran affiché.

TAB déplace le curseur à travers un écran.



Utiliser SCROLL pour choisir un élément dans un champ*.



Ce champ contient une liste de choix possibles, mais il n'en affiche qu'un à la fois.

^{*} Un « champ » contient une liste de choix possibles, mais il n'en affiche qu'un à la fois.

DÉPANNAGE DES PROBLÈMES D'ACTIVATION

- Toujours revérifier des résultats non satisfaisants. Un multimètre mal réglé ou mal connecté peut afficher des mesures incohérentes.
- La technique de « division du bus » est le moyen le plus rapide de localiser un câble défectueux ou un dispositif endommagé. Veiller à bien documenter le câblage.
- Les câbles Cat. 5 dont l'essai au testeur de câble LAN est satisfaisant peuvent toujours connaître un court-circuit ou une rupture sous l'effet des contraintes et tractions subies durant la pose.

Si un câble suspect est recontrôlé, secouer et tirer vivement les conducteurs près du connecteur RJ45 tout en gardant un œil sur le testeur LAN: les conducteurs doivent rester correctement engagés durant tout l'essai.

DÉPANNAGE DE L'ESSAI DE CONTINUITÉ

- Des fluctuations des mesures de résistance indiquent qu'un ou plusieurs dispositifs « actifs » sont toujours sous tension. Mettre tous les dispositifs hors tension et répéter les mesures.
- 2. Des mesures de résistance élevées sont indicatrices de connexions ouvertes ou résistives. Utiliser la technique de « division du bus » pour identifier :
 - Les connecteurs RJ45 qui ne sont pas correctement enfoncés dans les prises (vérifier que les fils ne dépassent pas du bout du connecteur RJ45)
 - Les contraintes sur le câble peuvent provoquer la rupture de conducteurs ou les tirer hors des contacts du connecteur RJ45 (contrôler visuellement le câble et le connecteur)
 - Prises RJ45 déboîtées (environnement de pose difficile)
 - Dispositif endommagé (rare)
 - Saleté ou peinture sur les prises RJ45 (rare)
 - Câble de données/alimentation défectueux (rare)

DÉPANNAGE DE L'ESSAI DE COURT-CIRCUIT

- I. Une mesure de faible résistance indique une paire croisée ou en court-circuit ou (plus rare) un dispositif endommagé. La contrainte sur le câble lorsque les commutateurs sont enfoncés dans un mur peut provoquer un court-circuit des conducteurs entaillés. Utiliser la technique de division du bus pour identifier le câble, la sertissure ou l'appareil défectueux.
- 2. Des mesures de résistance inférieures à 300 Ω sur A/B seulement indiquent la présence d'une terminaison excédentaire. Utiliser la technique de division du bus pour identifier le court-circuit ou la terminaison excédentaire.
- Après avoir résolu le problème, effectuer une nouvelle fois l'essai de continuité.

DÉPANNAGE D'UNE MISE À LA MASSE

Les câbles contrôlés au testeur LAN peuvent toujours présenter une connexion à la masse.

- I. Un câble râpé ou plissé à l'intérieur du conduit peut provoquer un court-circuit avec la masse.
- Le contact d'autres fils de basse ou haute tension avec un quelconque appareil sur le bus produirait une continuité avec la masse.

Utiliser la technique de division du bus pour identifier l'emplacement du problème.

DÉPANNAGE DES TERMINAISONS

- 1. Vérifier que le câble de données/alimentation a été enlevé.
- 2. Vérifier visuellement que les deux terminaisons sont présentes et bien en place sur chaque dispositif en bout de bus.

DÉPANNAGE DES ERREURS

Si les essais d'activation du matériel viennent d'être effectués et que le bus est instable, envisager les causes suivantes :

- I. Le non-respect du code de couleur 568A ou 568B (ou, au minimum, la non-utilisation d'une paire dédiée pour les broches centrales) produit des erreurs lors du contrôle des erreurs. Contrôler visuellement les connecteurs RJ45.
- 2. Il arrive occasionnellement que le câble plat entre l'horloge et le panneau principal soit endommagé. Contrôler visuellement le câble Cat. 5. S'il est endommagé, le remplacer par un câble neuf.
- 3. Une source externe de brouillage EMF (fréquence électromagnétique) ou RF (radiofréquence) peut être présente et perturber le bus (ou les appareils numériques). Se reporter aux questions de pose des câbles basse tension au travers ou le long de câbles de tension secteur ou d'exposition des câbles basse tension à des sources de brouillage EMF ou RF (postes de soudage, ballasts, dispositifs sans fil mal raccordés à la masse, etc.); toutes ces situations peuvent perturber le fonctionnement et la stabilité du bus.

Contrôler visuellement toute source de bruit externe potentielle — noter qu'un appareil numérique peut également s'endommager et créer du bruit sur les signaux.

Utiliser éventuellement un oscilloscope pour identifier la source de défaillance du bus. L'essai à l'oscilloscope est décrit dans le Manuel d'utilisation et d'entretien Blue Box LT.

En cas de manque d'expérience d'utilisation d'un oscilloscope ou si aucun oscilloscope n'est disponible, contacter le Support technique au : I-800-345-4448.


DÉPANNAGE DES PROBLÈMES D'ACTIVATION (suite)

TECHNIQUE DE DIVISION DU BUS

Remarque:pour faciliter le dépannage lorsque les mesures sont inférieures à 200 Ω lors de l'essai de continuité ou l'essai de court-circuit, se reporter au tableau de longueur de bus plus haut dans ce document avant de diviser le bus; cela peut fournir une distance approximative jusqu'à une paire en court-circuit ou une terminaison excédentaire depuis le point de mesure.

- 1. Sur le dispositif placé au milieu du bus, débrancher un câble Cat. 5 pour créer deux « demi-bus » plus courts.
- Contrôler chaque demi-bus pour déterminer de quel côté se trouvent les valeurs hors limites.
- 3. Répéter les étapes I et 2 sur le demi-bus hors limites de manière à le diviser en demi-bus successifs jusqu'à isoler le câble, la sertissure ou l'appareil responsable des mesures hors limites.

Le principe consiste à diviser un bus en deux de façon répétée jusqu'à ce que la zone défectueuse soit identifiée. Il est également possible de contrôler visuellement chaque câble, sertissure ou appareil pour détecter le problème.







LIGHTING CONTROL & DESIGN

905 Allen Ave • Glendale, CA 91201 • Support 800-345-4448 • www.lightingcontrols.com



THE BLUE BOX LT

FOIRE AUX QUESTIONS



FAQ GÉNÉRALES

- Q: Où se raccorde le modem?
- R: Le modem se raccorde au panneau principal Blue Box^{MC} LT au moyen du câble de raccordement à 4 fils fourni. L'un des côtés du câble se branche sur le connecteur 4 broches de la carte de modem et l'autre sur connecteur 4 broches de la carte marquée MODEM du Blue Box^{MC} LT.
- Q: Comment modifie-t-on un horaire?
- R: Pour modifier un horaire, aller à l'écran REVIEW SCHEDULE et sélectionner l'horaire souhaité. Changer les heures d'activation/désactivation (ON TIME/OFF TIME) comme il se doit. Pour plus de renseignements, se reporter à la section Horaires programmés.
- Q: Qu'indique le voyant rouge sur un relais?
- R: Le voyant rouge indique l'état du relais. Pour un relais normalement fermé, le voyant rouge indique que le relais (l'éclairage) est désactivé (éteint). Pour un relais normalement ouvert, le voyant rouge indique que le relais (l'éclairage) est activé (allumé).
- Q: Qu'indique le voyant ON LINE?
- R: Le voyant ON LINE indique que la carte fonctionne normalement, mais pas nécessairement qu'elle est reconnue par le bus. Un voyant ON LINE allumé en continu indique que le panneau est « bloqué », ce qui se produit habituellement après une surintensité, un court-circuit ou un orage.

Si le voyant ON LINE est allumé en continu :

Débrancher tous les câbles Cat. 5 de la carte pour la déconnecter du bus.

Débrancher puis rebrancher le câble d'alimentation électrique raccordé au connecteur marqué AC Input dans le coin inférieur droit de la carte.

Si le problème persiste après avoir reconnecté la carte au bus, se reporter aux instructions du Guide de démarrage et de câblage du système pour vérifier l'intégrité du câble Cat. 5. Communiquer les résultats au Support technique.

- Q: Combien de relais peut-on installer dans un Blue Box?
- R: 4 relais au maximum peuvent être installés dans le panneau Blue Box LT 2/4.8 relais au maximum peuvent être installés dans le panneau Blue Box LT 4/8. 16 relais au maximum peuvent être installés dans le panneau Blue Box LT 8/16.

- Q : Comment programme-t-on la cellule photoélectrique Blue Box?
- R: Les cellules photoélectriques raccordées directement au panneau principal Blue Box LT peuvent être programmées sous l'un quelconque des 8 premiers horaires depuis l'écran REVIEW SCHEDULE. Pour accéder à cette configuration, suivre : SETUP MENU > REVIEW SCHEDULE > SCH (n°) > ENTER sur PCELL ON ou PCELL OFF. Modifier les réglages souhaités. Se reporter à la section Programmer une cellule photoélectrique.
- Q : Pourquoi la cellule photoélectrique n'est-elle pas visible dans l'écran BUS SCAN DISPLAY?
- R: Les cellules photoélectriques Blue Box LT ne sont pas des appareils numériques et ne sont pas sur le bus les entrées pour les cellules photoélectriques Blue Box LT se trouvent sur le panneau principal. Se reporter au Guide d'installation des PCO.
- Q: Qu'est-ce qu'une carte d'entrée numérique?
- R: Une carte d'entrée numérique comporte des entrées programmables pour les dispositifs de fermeture de contact tels que les commutateurs analogiques et les capteurs de présence.
- Q: Comment ajuste-t-on le niveau de contraste de l'horloge?
- R: La vis de contraste est placée au dos de l'écran. À l'aide d'un petit tournevis Phillips, la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le contraste et dans le sens inverse pour le réduire.
- Q: Qu'est-ce que le commutateur AUTO/HAND et à quoi sert-il?
- R: En mode AUTO, les relais peuvent être commandés par le système (horaires, commutateurs, etc.).
 - En mode HAND (manuel), toutes les lumières sont allumées, c.-à-d. que tous les relais, aussi bien normalement ouverts que normalement fermés, sont fermés. Cette fonction s'utilise habituellement lors d'opérations d'entretien.
- Q : Le panneau Blue Box LT doit-il nécessairement être le premier dispositif sur le bus?
- R: Le Blue Box LT, comme tout autre dispositif numérique, peut être placé n'importe où sur le bus. En cas de doute sur la façon de l'installer, consulter le schéma simplifié dans le Guide d'installation Blue Box.

FAQ GÉNÉRALES (suite)

- Q: Le Blue Box LT a-t-il une horloge astronomique?
- R: Oui. L'accès à l'horloge astronomique se fait par le choix de l'option du champ TIME dans un horaire. Sélectionner DUSK ou DAWN (tombée/lever du jour) comme il se doit.
- Q : Peut-on programmer un horaire de la tombée au lever du jour (DUSK/DAWN) sans utiliser de cellule photoélectrique?
- R: Oui. Voir la programmation avec DUSK et DAWN dans la section Horaires programmés.

FAQ SUR LES GROUPES

- Q: Qu'est-ce qu'un groupe de type MAINTAIN (maintien)?
- R: Lorsqu'un groupe MAINTAIN est activé, il active ses relais. Lorsqu'il est désactivé, il désactive ses relais.
- Q: Qu'est-ce qu'un groupe de type MOMENTARY (momentané)?
- R: Les groupes MOMENTARY s'utilisent habituellement avec des commutateurs à bouton de rappel. Ils peuvent être de type ON (activation), OFF (désactivation) ou MIXED (mixte).
- Q: Quelle est la différence entre les groupes MAINTAIN et MOMENTARY?
- R: Un groupe MAINTAIN peut être activé et désactivé. Une fois activé, il reste dans cet état jusqu'à ce qu'il soit désactivé. Une fois désactivé, il reste dans cet état jusqu'à ce qu'il soit activé.
 - Un groupe de type MOMENTARY ON (activation momentanée) peut uniquement activer ses relais, pas les désactiver. Un groupe de type MOMENTARY OFF (désactivation momentanée) peut uniquement désactiver ses relais. Un groupe de type MOMENTARY MIXED (momentané mixte) active certains relais et en désactive d'autres.
- Q: Quel type de groupe est le plus fréquemment utilisé pour les horaires et pourquoi?
- R: Habituellement, les horaires utilisent des groupes MAINTAIN. La raison en est que les horaires servent à allumer des lumières et les maintenir allumées pendant une certaine durée avant de les éteindre. Seuls les groupes MAINTAIN peuvent être activés et désactivés.
- Q: Dans quelle situation utiliserait-on un groupe de type MOMENTARY avec un horaire programmé?
- R: Dans les rares cas où un horaire doit uniquement allumer des lumières (sans commande d'extinction correspondante) ou uniquement les éteindre (sans commande d'allumage correspondante). Par exemple, si on souhaite que les lumières soient éteintes par un horaire tous les jours à 20h00, mais sans spécifier d'heure d'allumage, l'horaire doit être programmé pour activer un groupe MOMENTARY OFF (désactivation momentanée).
- Q: Qu'est-ce qu'un groupe MAINTAIN + TIMER (maintien + minuterie)?

- R: Lorsqu'il est activé, il active ses relais. Lorsqu'il est désactivé, il désactive ses relais ET active une minuterie sur chaque relais. Si l'un quelconque des relais en mode de minuterie est activé au moyen d'un commutateur, etc., il se désactive automatiquement à l'expiration de la minuterie.
- Q: Comment savoir si un relais comporte une minuterie et quelle est la valeur de la minuterie?
- R: L'écran des propriétés de ce relais affiche REGULARTIMER MODE: suivi d'un nombre, par ex.TIMER 00:20:00 H/M/S.
- Q: Comment savoir si une minuterie de relais est active?
- R: Si le relais est activé, l'écran MANUAL OVERRIDE affiche le symbole carré d'activation normale avec une petite « patte » supplémentaire dans le coin inférieur gauche :

Relais activé sans minuterie : Relais activé en mode minuterie :

- Q: Qu'est-ce qu'un groupe MAINTAIN + BLINK (maintien + clignotement)?
- R: C'est un groupe identique à MAINTAIN + TIMER, si ce n'est en plus que, dans le cas d'un groupe MAINTAIN + BLINK, les lumières produisent un clignotement un certain temps avant la désactivation du relais. Cette durée est le délai avant extinction. Elle se règle dans l'écran du groupe MAINTAIN + BLINK sous SET TIMER.
- O: Comment fait-on sortir un relais du mode minuterie?
- R: Trouver dans quel groupe MAINTAIN + TIMER ou MAINTAIN + BLINK se trouve ce relais et activer ce groupe.
- Q: Comment savoir si un relais a une minuterie de clignotement?
- R: L'écran des propriétés de ce relais affiche BLINK ONE ou BLINK TWO suivi d'un nombre, par ex. BLINK ONE: 20:00 M/S.
- Q: Comment savoir si un relais est en cours de délai de clignotement avant extinction?
- R: Sur l'écran MANUEL OVERRIDE, le symbole carré du relais comporte DEUX petites pattes dans les coins inférieurs :

Relais activé sans clignotement ni minuterie :

Relais durant le délai de clignotement final :




FAQ SUR LES GROUPES (suite)

- Q: Quel est l'objet du délai de clignotement avant extinction?
- R: Il avertit les personnes présentes que les lumières sont sur le point de s'éteindre. Pour étendre la durée d'éclairage, il suffit d'appuyer sur tout bouton dont le voyant clignote rapidement. C'est l'indication que l'éclairage est entré dans le délai avant extinction.
- Q : Quels sont les deux écrans de la DTC où une minuterie de relais peut être affichée ou programmée?
- R: USER MENU > GROUP LOADS > TAB jusqu'à GROUP > ENTER pour sélectionner > TAB jusqu'à MAINTAIN+TIMER ou MAINTAIN+BLINK > ENTER pour sélectionner.
 - USERMENU > SETUP MENU > RESTRICTED (PASSCODE 900001) > RELAY PROPERTIES > sélectionner BOARD.
- Q: Un nouveau groupe de type MAINTAIN est créé ou un nouveau relais est ajouté à un groupe MAINTAIN existant. Le groupe est enregistré avec EXIT. Lorsqu'on accède une nouvelle fois à ce groupe, on constate qu'il est maintenant de type MAINTAIN+TIMER. Pourquoi?
- R: Un ou plusieurs relais du groupe appartiennent également à un groupe MAINTAIN+TIMER ou MAINTAIN+BLINK, qui leur a attribué une valeur de minuterie. Comme la valeur de minuterie est inscrite dans les propriétés du relais, elle est importée dans le nouveau groupe MAINTAIN.
- Q: Que signifie la notion de maintien pour un commutateur?
- R: Cela signifie qu'il s'agit d'un commutateur de fermeture de contact tel qu'un interrupteur mural ordinaire. Lorsqu'on bascule l'interrupteur vers le haut, le contact se ferme et reste fermé et les lumières s'allument (elles sont maintenues de cette manière). Lorsqu'on bascule l'interrupteur vers le bas, le contact s'ouvre et les lumières s'éteignent. Noter qu'aussi bien la fermeture que l'ouverture du circuit (entre l'interrupteur et l'entrée de contact) produisent une réaction du ou des relais associés.
- Q : Que signifie la notion de momentané pour un commutateur?
- R: Cela signifie qu'il produit une impulsion, à la manière d'un bouton poussoir. La commande est exécutée lors de la fermeture du contact. L'ouverture du contact ne produit aucun effet.

- Q: Comment peut-on déterminer dans quel(s) groupe(s) se trouve un relais?
- R: Consulter le menu WHAT AND WHEN: SETUP MENU > SYSTEM SETUP MENU > WHAT AND WHEN? > WHAT CONTROLS RELAYS. Sélectionner le relais et appuyer sur ENTER. Tous les groupes contenant ce relais sont affichés.
- Q : Comment peut-on déterminer ce qui active ou désactive un groupe?
- R: Consulter le menu WHAT AND WHEN: SETUP MENU > SYSTEM SETUP MENU > WHAT AND WHEN? > WHAT CONTROLS GROUPS. Sélectionner le groupe et appuyer sur ENTER. Tous les horaires, cellules photoélectriques ou commutateurs qui commandent ce groupe sont affichés.
- Q: Comment active-t-on manuellement un groupe depuis le tableau de commande de l'horloge?
- R: Accéder à l'écran GROUP LOADS, sélectionner le groupe :
 - 1. Pour un groupe MOMENTARY ON, appuyer sur SCROLL UP pour activer les relais de ce groupe.
 - 2. Pour un groupe MOMENTARY OFF, appuyer sur SCROLL UP pour désactiver les relais de ce groupe.
 - 3. Pour un groupe MOMENTARY MIXED, appuyer sur SCROLL UP pour commander les relais suivant la programmation d'activation/désactivation du groupe.
 - 4. Pour tout groupe MAINTAIN, utiliser SCROLL UP pour activer le groupe et SCROLL DOWN pour le désactiver.
- Q : Comment fait-on pour synchroniser les relais d'un groupe, lorsque certains sont activés et d'autres désactivés?
- R: Aller à l'écran GROUP LOADS et réactiver le groupe à l'aide de la touche SCROLL UP. Si le groupe est déjà activé (ON), la touche SCROLL UP a pour effet de réitérer la commande d'activation.
- Q: Comment supprime-t-on un groupe qu'on ne souhaite plus utiliser?
- R: Aller à l'écran GROUP LOADS, sélectionner le groupe et appuyer sur la touche DELETE.

- Q : Quelle est la raison probable pour laquelle des relais ont toujours une minuterie après la suppression d'un groupe?
- R: Cesrelaissontaussi dans un autre groupe MAINTAIN+TIMER ou MAINTAIN+BLINK, qui leur impose une minuterie.
- Q: Que doit-on absolument éviter avec des groupes MAINTAIN + TIMER ou MAINTAIN + BLINK?
- R: Veiller à ne jamais avoir le même relais dans plus d'un groupe MAINTAIN + TIMER ou MAINTAIN + BLINK.
- Q: À quoi sert l'option NO AUTOMATIC ON dans un groupe MAINTAIN+TIMER ou MAINTAIN+BLINK?
- R: Dans ce mode, lorsque le groupe est activé, les relais ne s'activent pas seul l'état du groupe change (ON) et les minuteries de relais sont désactivées.
- Q: Pour quelle raison utiliserait-on NO AUTOMATIC ON?
- R: Cette option permet de désactiver les minuteries de relais sans activer le relais. Par exemple, si le client veut pouvoir allumer les lumières depuis un commutateur tôt le matin sans qu'elles s'éteignent au bout d'une heure (mode minuterie), il lui faut activer le groupe MAINTAIN + TIMER au moyen d'un horaire programmé. Toutefois, s'il ne veut pas que les lumières s'allument avant qu'un commutateur soit utilisé, le groupe doit être réglé sur NO AUTOMATIC ON. Cela sort les relais du mode minuterie mais sans les activer avec l'horaire. Cette méthode permet d'économiser l'énergie jusqu'à ce qu'une personne entre dans la pièce et allume la lumière.
- Q : Quand un commutateur à bouton doit-il être programmé pour commander un groupe plutôt que directement les relais?
- R: Si le commutateur doit commander plus de 8 relais, the système nécessite de les réunir au sein d'un groupe.
- Q : Comment activer et désactiver en alternance un groupe à l'aide d'un simple commutateur à bouton ?
- R: Il n'est pas possible de faire basculer l'état d'un groupe. Pour commander l'activation et la désactivation de plus de 8 relais depuis un commutateur, deux boutons et deux groupes sont nécessaires: l'un MOMENTARY ON et l'autre MOMENTARY OFF.

- Q : Quel type de groupe n'est normalement PAS associé à un commutateur momentané?
- R: Normalement, on n'assigne PAS de groupe de type maintien (MAINTAIN, MAINTAIN+TIMER, MAINTAIN+BLINK) à un commutateur. La raison en est que les boutons du commutateur maintiennent les groupes activés lorsque le bouton est tenu enfoncé et désactivés lorsque le bouton est relâché.
 - Devoir tenir le bouton enfoncé pour garder les lumières allumées n'est généralement pas très utile!
- Q : Si une cellule photoélectrique doit commander plus de 8 relais, quel type de groupe doit-on assigner à la cellule photoélectrique?
- R: Pour cela, on utilise normalement un groupe de type maintien. Garder à l'esprit que seuls les groupes de type maintien peuvent être activés ET désactivés. Si on souhaite que la cellule photoélectrique allume les lumières lorsqu'il fait sombre et les éteignent lorsqu'il fait clair, le moyen le plus facile est d'utiliser un groupe de type maintien.
- Q : Dans quelle situation utiliserait-on un groupe de type momentané avec une cellule photoélectrique?
- R : Si on souhaite que la cellule photoélectrique désactive les relais seulement, ou qu'elle les active seulement.
 - Même si un horaire est utilisé pour éteindre les lumières (à 11:00 PM, par ex.), la cellule photoélectrique est habituellement programmée en mode MAINTAIN. Cela assure que les lumières s'éteignent au lever du jour dans l'éventualité où une commande d'activation prioritaire a allumé les lumières durant la nuit.



ANNEXE

ANNEXE

- a) Guide d'installation GR1404 et 1408
- b) Guide d'installation GR1416
- c) Guide d'installation Chelsea DigitalSwitch
- d) Guide d'installation Cellule photoélectrique
- e) Guide d'installation Carte d'entrée numérique
- f) Raccordement de capteurs de présence
- g) Organigramme de navigation de l'horloge
- h) Glossaire technique



THE BLUE BOX LT

GUIDE D'INSTALLATION GR1404LT ET GR1408LT



INSTRUCTIONS

POSE DU PANNEAU

 Utiliser le gabarit de perçage pour prépercer des trous de fixation adaptés à la visserie utilisée et fixer le panneau.

La plaque arrière peut être déposée au niveau des conduits muraux.

RACCORDEMENTS DE TENSION SECTEUR

- 2. Raccorder aux cosses de phase (120 V ou 277 V), de neutre et de masse du panneau. Raccorder au disjoncteur dédié (voir Charges de secours à la page suivante).
- 3. Suivre la Nomenclature du panneau sur l'intérieur de la porte. Si le panneau a été préprogrammé à l'usine, suivre les instructions de raccordement des cosses Line et Load des relais. Sinon, consigner par écrit les raccordements effectués sur le chantier (dernière page).
- 4. Serrer puis resserrer les cosses à un couple de 2 Nm (18 lb-po).

Conseil pratique : contrôler chaque circuit avant de mettre les relais sous tension.


RACCORDEMENTS BASSE TENSION

- 5. Se reporter au Guide de démarrage et de câblage du système pour effectuer les raccordements de bus à l'aide de câble Cat. 5 à connecteurs RJ45.
- 6. Réaliser les raccordements aux accessoires basse tension en option :
- 7. Modem (dernière page)
- 8. Cellule photoélectrique (page suivante)
- 9. Pour les dispositifs de fermeture de contact, utiliser la carte d'entrée numérique en option (page suivante).

DÉMARRAGE

 Pour démarrer le panneau dans le cadre d'un nouveau système, se reporter au Guide de démarrage et de câblage du système.

> Pour démarrer le panneau Blue Box dans un réseau existant, se reporter à la section Ajouter un appareil dans le Manuel d'utilisation et d'entretien Blue Box LT.




Voir la liste complète des pièces dans le Manuel d'utilisation et d'entretien Blue Box LT

- Trous de fixation du Blue Box (4).
- **2**) Vis de fixation de la plaque arrière.
- 3 Prises RJ45 pour le bus GR 2400.
- Entrée de cellule photoélectrique (panneau principal seulement).


 La cellule photoélectrique peut commander tout relais de tout panneau.
- Modem en option. La ligne téléphonique analogique se branche dans la prise RJ-12.
- **6** Relais (cosses LINE et LOAD).

- Alimentation électrique bitension (120V ou 277V).
- (En option) Carte d'entrée numérique. 14 entrées (ou 6 activation/désactivation).
- Broches de terminaison. Effectuer la terminaison du bus uniquement après avoir suivi les instructions du Guide de démarrage et de câblage du système.
- Porte blanche et dos de l'horloge DTC (panneau principal seulement).
- (11) Cosse de masse.

SCHÉMAS DE RACCORDEMENT



- Les cosses de relais acceptent jusqu'à 4 fils 10 AWG ou 2 fils 8 AWG. Les fils de neutre peuvent être tirés à travers la goulotte du Blue Box
- Les cosses d'alimentation électrique acceptent jusqu'à 2 fils 12 AWG.
- **3** Cosse de masse du matériel.
- 2 fils 18 AWG de l'entrée de cellule photoélectrique (panneau principal seulement) à la cellule photoélectrique extérieure (jusqu'à 300 pi/91 m).
- Raccorder les commutateurs et les panneaux en guirlande au moyen de câbles Cat. 5 à connecteurs RI45.
- Le câblage entre les commutateurs de fermeture de contact et la carte d'entrée numérique (en option) est présenté en détail dans le Guide d'installation de la carte d'entrée numérique.
- Tirer un câble téléphonique du modem à une prise téléphone analogique. Voir les détails au dos.




CHARGES DE SECOURS

Pour activer les relais en cas de perte d'alimentation électrique normale, faire passer l'alimentation électrique par un disjoncteur d'alimentation normale qui lui est propre.


Pour maintenir l'état du relais (activé ou désactivé) en cas de perte d'alimentation électrique normale, faire passer l'alimentation électrique par son propre disjoncteur d'alimentation de secours via un onduleur (UPS) de qualité serveur (la charge est inférieure à 10 W).

AUTRES DÉTAILS D'INSTALLATION



DÉTAILS D'INSTALLATION DU MODEM

- I. Tirer une ligne téléphonique analogique jusqu'à une prise téléphone à proximité du panneau Blue Box LT.
- 2. Écrire le numéro de téléphone du modem sur la prise.
- 3. Raccorder au modem avec un cordon de téléphonique. Remarque : Ne pas utiliser de ligne téléphonique numérique depuis un système de central privé (PBX), cela ne fonctionne pas.



REMPLIR LA NOMENCLATURE DU PANNEAU!

Dans la porte du Blue Box se trouve la nomenclature du panneau. Elle sert à consigner les noms des charges et les relais qui les commandent.

Utiliser la colonne Line / Feed pour s'assurer que les disjoncteurs corrects sont fermés et ouverts comme il se doit. En cas de travaux sur le relais ou le circuit, le disjoncteur doit être ouvert (Off). Si les lumières ne s'allument pas, vérifier que le disjoncteur n'est pas ouvert ni déclenché.

Il est important de consigner le nom de la charge (Load Name) car cela établit le lien entre disjoncteur, le relais et les luminaires qu'il commande. Utiliser un nom descriptif facile à identifier.

LIGHTING CONTROL & DESIGN

905 Allen Ave • Glendale, CA 91201 • Support 800-345-4448 • www.lightingcontrols.com



THE BLUE BOX LT

GUIDE D'INSTALLATION GR1416LT



INSTRUCTIONS

POSE DU PANNEAU

 Utiliser le gabarit de perçage pour prépercer des trous de fixation adaptés à la visserie utilisée et fixer le panneau.

La plaque arrière peut être déposée au niveau des conduits muraux.

RACCORDEMENTS DE TENSION SECTEUR

- Raccorder aux cosses de phase (120 V ou 277 V), de neutre et de masse du panneau.
 Raccorder au disjoncteur dédié (voir Charges de secours à la page suivante).
- 3. Suivre la Nomenclature du panneau sur l'intérieur de la porte. Si le panneau a été préprogrammé à l'usine, suivre les instructions de raccordement des cosses Line et Load des relais. Sinon, consigner par écrit les raccordements effectués sur le chantier (dernière page).
- 4. Serrer puis resserrer les cosses à un couple de 2 Nm (18 lb-po).

Conseil pratique : contrôler chaque circuit avant de mettre les relais sous tension.


RACCORDEMENTS BASSE TENSION

- 5. Se reporter au Guide de démarrage et de câblage du système pour effectuer les raccordements de bus à l'aide de câble Cat. 5 à connecteurs RJ45.
- 6. Réaliser les raccordements aux accessoires basse tension en option :
- Modem (dernière page)
- Cellule photoélectrique (page suivante)
- Pour les dispositifs de fermeture de contact, utiliser la carte d'entrée numérique en option (page suivante).

DÉMARRAGE


7. Pour démarrer le panneau dans le cadre d'un nouveau système, se reporter au Guide de démarrage et de câblage du système.


Pour démarrer le panneau Blue Box dans un réseau existant, se reporter à la section Ajouter un appareil dans le Manuel d'utilisation et d'entretien Blue Box LT.



- **I.** Trous de fixation du Blue Box (4).
- 2. Vis de fixation de la plaque arrière. (broche de guidage à la base, soulever et tirer vers soi pour déposer).
- 3. Prises RJ45 pour le bus GR 2400.
- 4. Entrée de cellule photoélectrique (panneau principal seulement). La cellule photoélectrique peut commander tout relais de tout panneau.
- **5.** Modem en option. La ligne téléphonique analogique se branche dans la prise RJ-12.
- **6.** Relais (cosses LINE et LOAD).
- **7.** Alimentation électrique bitension (120 V ou 277 V).
- **8.** (En option) Carte d'entrée numérique.
- **9.** Broches de terminaison.
- **10.** Porte blanche et dos de l'horloge DTC (panneau principal seulement).

SCHÉMA DE RACCORDEMENT





DÉTAIL DES RACCORDEMENTS

Voir les raccordements de câblage interne dans le Manuel d'utilisation et d'entretien Blue Box LT.

- Les cosses de relais acceptent jusqu'à 4 fils 10 AWG ou 2 fils 8 AWG. Les fils de neutre peuvent être tirés à travers la goulotte du Blue Box
- Les cosses d'alimentation électrique acceptent jusqu'à 2 fils 12 AWG. Utiliser un disjoncteur d'alimentation propre (voir la commande de charges de secours ci-dessous).
- 3. Cosse de masse pour la mise à la masse du Blue Box LT seulement.
- 2 fils 18 AWG de l'entrée de cellule photoélectrique (panneau principal seulement) à la cellule photoélectrique extérieure (jusqu'à 300 pi/91 m). Pour les longueurs supérieures, utiliser du câble blindé.
- 5. Les câbles Cat. 5 des prises RJ45 raccordent le Blue Box LT aux autres appareils numériques (commutateurs, panneaux de relais, etc.). Se reporter au Guide de démarrage et de câblage du système pour effectuer ces raccordements et avant de mettre le panneau Blue Box LT sous tension.
- 6. Les détails de câblage de la carte d'entrée numérique en option sont présentés dans le Guide d'installation de la carte d'entrée numérique.
- 7. Tirer un câble plat à 4 conducteurs entre le modem et une prise téléphone analogique. Se reporter au Guide d'installation du modem.

CHARGES DE SECOURS

Pour activer l'alimentation de secours en cas de perte d'alimentation électrique normale, faire passer l'alimentation électrique par son propre disjoncteur d'alimentation normale (à gauche).

Pour maintenir l'état du relais (activé ou désactivé) en cas de perte d'alimentation électrique normale, faire passer l'alimentation électrique du Blue Box par son propre disjoncteur d'alimentation de secours via un onduleur (UPS) de qualité serveur (la charge est inférieure à 10 W).







COMMUTATEURS PROGRAMMÉS AU CHANTIER SEULEMENT

VUE D'ENSEMBLE DES COMMUTATEURS CHELSEA COMMANDE MANUELLE - COMMANDE PRIORITAIRE

Supposons une installation comportant un panneau de relais qui allume et éteint l'éclairage automatiquement au moyen d'horaires programmés et d'une cellule photoélectrique; comment peut-on prolonger l'éclairage (en priorité sur l'horaire programmé) si nécessaire après les heures de travail? Comment peut-on allumer les lumières tôt le matin?

Le commutateur Chelsea DigitalSwitch^{MC} peut être programmé pour activer et désactiver les relais durant les heures d'ouverture et servir de commutateur prioritaire à valeur de minuterie programmable en dehors des heures d'ouverture. Il peut commander un relais ou toute combinaison de relais de tous panneaux.





INSTRUCTIONS D'INSTALLATION CHELSEA POUR COMMUTATEUR PROGRAMMÉS AU CHANTIER

Ces instructions remplacent les instructions figurant sur le côté du carton d'expédition de tout commutateur programmé in situ Chelsea DigitalSwitch^{MC}.

PRÉPARATION

 Consigner le numéro de série du Chelsea DigitalSwitch^{MC} sur la liste des appareils du système située dans la porte du Master Blue Box. Ce numéro sera nécessaire plus tard pour le démarrage et la programmation.

SYSTEM DEVICE SCHEDULE: (for Master Panels)

(Principal) LCP1 Device Type loc. élec. Location ce80 Serial #	comm. 3 btn Device Type Couloir Location 8875 Serial #	comm. 6 btn Device Type Vestibule Location 4685 Serial #
Address	Address	Address

Noter le type et le numéro de série de l'appareil au dos de la liste des appareils du système.

RACCORDEMENT


- 2. Tirer un câble Cat. 5 jusqu'au support basse tension ou au boîtier de commutateur. Raccorder les dispositifs en guirlande au moyen de câbles Cat. 5 à connecteurs RJ45*
- Une fois que les câbles ont été contrôlés*, les raccorder aux prises RJ45 au dos du commutateur Chelsea DigitalSwitch^{MC}.


POSE

 Le commutateur Chelsea DigitalSwitch^{MC} se pose comme tout interrupteur de style Decora standard. Il passe dans toute plaque murale Decora standard (non fournie).

PROGRAMMATION ET MISE EN SERVICE

- 5. Une fois que le système est sous tension* procéder à la programmation des boutons du commutateur conformément à la Programmation du Manuel d'utilisation et d'entretien Blue Box LT.
- Une fois la programmation terminée, actionner plusieurs fois chaque bouton sur chaque commutateur pour vérifier qu'il fonctionne conformément au cahier des charges.





^{*} Se reporter au Guide de démarrage et de câblage du système Blue Box LT.





PCO (CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE EXTÉRIEURE)

GUIDE D'INSTALLATION

VUE D'ENSEMBLE DE LA CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE EXTÉRIEURE (PCO)



RACCORDÉE À UN BLUE BOX LT PRINCIPAL

Si elle est raccordée aux entrées de cellule photoélectrique d'un panneau Blue Box principal, la PCO commande les relais par l'intermédiaire des premiers 8 horaires programmés de l'horloge (activation par cellule photoélectrique, désactivation par horloge, etc.); chacun ayant son propre seuil d'activation ou de désactivation réglable sur toute valeur analogique de 1 à 1020.


RACCORDÉE À UNE CARTE PCC

Si la PCO est raccordée à une carte pour cellule photoélectrique (PCCI ou PCC3), elle peut être programmée pour activer et désactiver directement des relais à toute valeur analogique (de l à 1020) avec un délai programmable, mais elle ne peut pas être incluse dans un horaire programmé.

Lighting Control & Design 905 Allen Ave, Glendale CA 91201

Tél: 800-345-4448 • www.lightingcontrols.com


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Figue A:

Conducteur rouge sur 8 V (commun)

Conducteur bleu sur « Input »



POSE DE LA PCO SUR UN TOIT

 Poser la PCO « coiffe en haut » avec une vue dégagée du ciel vers le nord, autant que possible. Éviter de pointer vers de quelconques surfaces susceptibles de réfléchir les rayons du soleil directement vers la lentille de la PCO.

RACCORDEMENT

 Raccorder la PCO aux entrées de cellule photoélectrique d'un panneau Blue Box LT principal ou d'une carte pour cellule photoélectrique PCC1 ou PCC3 au moyen de 2 fils 18 AWG, jusqu'à une distance de 300 pieds (91 m).

MISE EN SERVICE

3. Une fois que le système a été mis sous tension conformément aux instructions du Guide de démarrage et de câblage du système, effectuer les essais suivants pour vérifier que la cellule photoélectrique est connectée et pointée correctement — face au nord.

Suivre les instructions des Procédures de mise en service.

PROCÉDURES DE MISE EN SERVICE

 Voir le niveau d'éclairage mesuré par la cellule photoélectrique pour vérifier son placement et son fonctionnement.

Si elle est raccordée à un Blue Box LT, aller à :

MAIN MENU > USER MENU > REVIEW SCHEDULE > PCELL ON

Si elle est raccordée à une carte PCC, aller à :

MAIN MENU > USER MENU > PROGRAM SWITCH > PHOTOCELL (I OU 3) > TRIGGER (I-I0) > ON MODE/ OFF MODE

- La valeur affichée doit être comprise entre 0 et 1020. Si c'est le cas, la programmation peut commencer.
- . Si la valeur affichée est 1020 : Couvrir la lentille de la PCO et observer la mesure. Si la mesure chute jusqu'à presque 0, ajuster l'orientation de la cellule photoélectrique de manière à éviter l'ensoleillement direct ou réfléchi. Si la mesure affichée est toujours 1020, voir si le branchement a été inversé (voir Figure A ci-dessus).
- Si la mesure est bloquée à 0, vérifier que la cellule photoélectrique a été bien raccordée. Si la mesure ne change pas, appeler le Support technique LC&D.





GUIDE D'INSTALLATION DE LA CARTE D'ENTRÉE NUMÉRIQUE (POUR FERMETURES DE CONTACT)

VUE D'ENSEMBLE DE LA CARTE D'ENTRÉE NUMÉRIQUE

La carte d'entrée numérique, ou carte DI (Digital Input), est montée à l'intérieur du Blue Box. C'est une passerelle permettant à presque tout commutateur de fermeture de contact ou capteur de présence de commander tout relais de tout panneau Blue Box.


La carte d'entrée numérique est proposée en deux formats et configurations.

DI-14: La carte DI-14 comporte 14 entrées pour contacts secs programmables qui ne peuvent pas être désactivées ou activées.

DI-6 : La carte DI-6 comporte 6 entrées pour contacts secs programmables qui peuvent être désactivées ou activées – une fonction particulièrement utile avec des capteurs de présence.



INSTRUCTIONS DE POSE




POSE/INSTALLATION

Si la carte d'entrée numérique est déjà installée dans le panneau Bue Box LT, passer directement à la section « Raccordement des entrées » à la page suivante.

Pour ajouter une carte d'entrée numérique à un panneau Blue Box LT :

- a) Mettre le panneau principal hors tension (les relais de ce panneau se ferment automatiquement).
- b) Si ce n'est pas déjà fait, couper également l'alimentation du panneau sur lequel la carte d'entrée numérique doit être posée (les relais de ce panneau se ferment).
- c) Encliqueter la carte d'entrée numérique dans les rails audessus de la carte de contrôle à l'intérieur du panneau Blue Box LT.
- d) Brancher le câble carte-à-carte sur la carte de contrôle.
- e) Adresser la nouvelle carte d'entrée numérique conformément aux instructions d'adressage à la fin de ce guide d'installation.
- f) Une fois l'adressage terminé, effectuer les raccordements de fermetures de contact (page suivante).



LÉGENDE DE L'ILLUSTRATION:


Voir la liste complète des pièces dans le Manuel d'utilisation et d'entretien Blue Box LT.

- 1. Le câble ruban carte-à-carte assure l'alimentation et le transfert de signaux de la carte d'entrée numérique.
- 2. La carte d'entrée numérique s'encliquète dans les rails existants du panneau Blue Box LT.
- 3. 6 ou 14 entrées de fermeture de contact programmables (DI-14 représentée). Chaque entrée est numérotée.
- Entrée de masse. Utiliser exclusivement la masse de la carte en tant que commun. Ne pas utiliser la terre!
- 5. La sortie 3 V alimente les témoins lumineux à DEL (commutateurs de fermeture de contact LC&D seulement).
- 6. Sortie 24V (500 mA) pour les capteurs de présence.

RACCORDEMENT DES ENTRÉES

BRANCHEMENTS ET TYPES DE COMMUTATEURS

- Dénuder le conducteur sur 3/8 po (9 mm) environ.
- À l'aide d'un tournevis à tête plate, enfoncer complètement le bouton de déblocage du connecteur puis enfiler ou sortir le fil.



Après avoir effectué un branchement, tirer sur le fil pour vérifier qu'il est bien engagé.


REMARQUE: Les connecteurs de contact sont conçus pour accepter un (1) fil 18 AWG seulement. Raccordement de plusieurs entrées à la masse: Réunir tous les fils de masse dans un capuchon de connexion avec un fil unique et brancher ce fil dans la borne de masse (GND) de la carte.

Raccorder les dispositifs de fermeture de contact suivant les schémas de câblage types. Les détails de la programmation se trouvent dans le Manuel d'utilisation et d'entretien. Voir les instructions relatives au type de commutateur considéré.

- Pour écarter le risque de défaillance du système, ne jamais raccorder un circuit de fermeture de contact à la terre.
- Seul le DI-6 permet d'activation et la désactivation des entrées,
 ce qui est particulièrement important pour les capteurs de présence.


COMMUTATEUR DE FERMETURE DE CONTACT MOMENTANÉ

Tout commutateur à bouton poussoir est acceptable s'il est conçu pour des circuits de contact de basse tension, faible intensité (contacts non oxydants). Programmer en tant que commutateur de type Momentary On, Momentary Off ou Toggle.




COMMUTATEUR MOMENTANÉ À VOYANT INDICATEUR

Ceci fonctionne uniquement avec des commutateurs de fermeture de contact LC&D. L'entrée fournit un signal de voyant indicateur lorsqu'elle est actionnée. Programmer en tant que commutateur de type Momentary On, Momentary Off ou Toggle.




RELAIS OU COMMUTATEUR À MAINTIEN UNIPOLAIRE UNIDIRECTIONNEL (SPST)

Programmer en tant que commutateur de type Maintain.




COMMUTATEUR MOMENTANÉ BIDIRECTIONNEL

Programmer une entrée en tant que commutateur Momentary On et l'autre en tant que Momentary Off. Le commutateur unipolaire bidirectionnel (SPDT) à « ouverture au centre » assure un allumage et une extinction « délibérée » des lumières.



CAPTEUR DE PRÉSENCE GÉNÉRIQUE


Programmer conformément à la section Capteur de présence du Manuel d'utilisation et d'entretien. Consulter les schémas de raccordement des différentes marques de capteur de présence à www.lightingcontrols.com.




AUTO-ADRESSAGE D'UN NOUVEAU DISPOSITIF

L'auto-adressage de tout dispositif numérique nouvellement ajouté (commutateur, panneau de relais, carte d'entrée numérique, etc.) à un système comportant un panneau principal Blue Box LT se fait de la manière suivante :

- Après avoir terminé toutes les installations de produit, mettre d'abord tous les panneaux distants et tous les dispositifs actifs sous tension, puis mettre le panneau principal sous tension.
- 2. L'écran principal s'affiche pendant quelques secondes, après quoi le message ci-dessous s'affiche. Avec TAB, sélectionner YES puis appuyer sur ENTER pour auto-adresser le ou les nouveaux dispositifs. Si le nombre de dispositifs détectés ne correspond pas au nombre de dispositifs présents sur le bus, se reporter à la section de dépannage.



 Pour visualiser l'adresse assignée, sélectionner YES et appuyer sur ENTER pour accéder à l'écran des numéros de série.




4. Si plus d'un dispositif a été ajouté, appuyer sur TAB pour sélectionner le champ « Serial# » puis sur SCROLL UP ou SCROLL DOWN pour afficher successivement chaque dispositif.



L'écran SCAN by serial# affiche le numéro de série, l'adresse et le type de tout dispositif nouvellement ajouté.

5. Ajouter le ou les nouveaux dispositifs à la liste des appareils du système au dos de la nomenclature du panneau (« Panel Schedule ») située à l'intérieur du panneau principal Blue Box LT, à des fins de programmation ultérieure.



- 6. En cas de doute sur ce à quoi correspond chaque numéro de série, voir l'étiquette de numéro de série unique sur chaque appareil ou « lire » le numéro de série depuis la DTC de la manière suivante :
- Naviguer jusqu'à l'écran READ ADDRESS: USER MENU > SETUP MENU > RESTRICTED > ADDRESSING-BUS SCAN > READ ADDRESS. Le mot de passe pour accéder à la zone réglementée (RESTRICTED) est 900001.
- 8. Appuyer sur le premier bouton d'un commutateur ou sur le bouton Address/Assign. L'écran affiche alors l'adresse et le numéro de série. Consigner ces données sur la liste des appareils du système. Le système est maintenant prêt pour le contrôle des erreurs. Appuyer plusieurs fois sur EXIT pour revenir au menu principal.

CONTRÔLE DES ERREURS

- Naviguer jusqu'à l'écran ERROR STATISTICS comme suit : USER MENU > SETUP MENU > RESTRICTED > ADDRESSING-BUS SCAN > ERROR STATISTICS.
- 10. Sélectionner le champ CLEAR et appuyer sur ENTER pour supprimer les erreurs. Si aucune erreur n'est apparue sur cet écran au bout de trois minutes, c'est que le système est stable.
- II. Si des erreurs continuent de s'accumuler, se reporter à la section « Dépannage des erreurs » dans le Manuel d'utilisation et d'entretien Blue Box LT ou au Guide de démarrage et de câblage du système, ou appeler le Support technique au I-800-345-4448.

LIGHTING CONTROL & DESIGN

905 Allen Ave • Glendale, CA 91201 • Support 800-345-4448 • www.lightingcontrols.com



THE BLUE BOX" LT

CAPTEURS DE PRÉSENCE RACCORDEMENT ET PROGRAMMATION

INTRODUCTION

Les entrées numériques du panneau Blue Box permettent à un capteur de présence unique de commander de multiples relais dans une variété de scénarios différents.

Les capteurs peuvent être désactivés en fonction de l'heure de la journée si la carte DI-6 est utilisée ou peuvent être inclus dans une stratégie de commandes à capteur de présence / collecte de lumière naturelle combinée.

Il est possible d'utiliser des capteurs de toute marque à condition qu'ils aient une sorte « -R » (option relais) ou de contact sec. Le raccordement est semblable à celui d'un bloc d'alimentation classique. Les capteurs de présence peuvent être alimentés par la source 24 Vcc/300 mA régulée de la carte d'entrée numérique.

PROGRAMMER UN CAPTEUR DE PRÉSENCE


Une fois que le capteur de présence a été raccordé à une entrée de contact sec basse tension de la carte d'entrée numérique, cette entrée doit être programmée.

Tous les capteurs de présence ont des contacts qui envoient une fermeture de type « maintien » aux entrées de la carte d'entrée numérique et doivent donc être programmés comme tels.

PROGRAMMER UNE ENTRÉE DE LA CARTE D'ENTRÉE NUMÉRIQUE


- Naviguer jusqu'aux entrées de la carte d'entrée numérique : USER MENU > PROGRAM SWITCH > SWITCH # > BUTTON #
- Ajouter/supprimer des relais (LOAD) aux entrées auxquelles les capteurs de présence sont raccordés. Sélectionner le type de commande et le régler sur MAINTAIN.
- 3. Si plus de 8 relais doivent être ajoutés, créer un nouveau groupe en appuyant sur YES à l'invite.
- 4. Revenir à l'entrée numérique et utiliser SCROLL jusqu'au type de commande puis sélectionner le groupe qui contient le relais.

Pour plus de renseignements sur les groupes et les types de groupe, se reporter à la section correspondante du manuel.




CAPTEURS DE PRÉSENCE DE MARQUE NOVITASMD

DÉTAIL DES RACCORDEMENTS



LES CAPTEURS DE PRESENCE DE MARQUE NOVITAS^{MO} UTILISENT DES SORTIES À « COLLECTEUR OUVERT » SUR LE FIL DE COMMANDE QUI SE « DÉCLENCHENT BAS ». C'EST LA SEULE MARQUE DE CAPTEURS POUVANT



INCERNAULES.

LA CAPTE D'ENTRÉE NUMÉRIQUE DI.2400 FOURNIT 24 VCC SEULEMENT.

VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ DE TENSION AUPRÈS DU FABRICANT DU

CAPTEUR SI LE CAHIER DES CHARGES PRÉVOIT UNE TENSION

DIFFÉRENTE.

LES RACCORDEMENTS DE PLUS DE 200 PIEDS (61 m) DE LONG NÉCESSITENT L'EMPLOI D'UN CÂBLE BLINDÉ POUR ÉVITER LES BROUILLAGES DU SIGNAL.


VOIR TOUTE AUTRE INFORMATION PERTINENTE ÉVENTUELLE CONCERNANT L'INSTALLATION DU PRODUIT DANS LE GUIDE D'INSTALLATION DU PARGICANT. LIGHTINS CONTROL à DESIGN DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES MODIFICATIONS ET AUTRES PROBLÈMES EN APPORT AVEC TOUT PRODUIT FABRIQUÉ PAR UN TIERS.

LE MODÈLE REPRÉSENTÉ EST LA VERSION LA PLUS RÉCENTE DU PRODUIT. LES VERSIONS ANTÉRIEURES DIFFÉRENT UNIQUEMENT PAR LE BOÎTIER ET LA DISPOSITION GÉNÉRALE DES COMPOSANTS. PAR CONSÉQUENT. CETTE FICHE D'INSTRUCTION DEVRAIT TOUJOURS ÉTRE

EN CAS DE TOUTE INCERTITUDE CONCERNANT UNE QUELCONQUE DIVERGENCE ENTRE LES DÉTAILS REPRÉSENTÉS ICI ET LE MATÉRIEL RÉEL, IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ DE CONSULTER LE SUPPORT TECHNIQUE LC&D AVANT DE POURSUIVRE.

CAPTEURS DE PRÉSENCE DE MARQUE SENSOR SWITCHMD

DÉTAIL DES RACCORDEMENTS



CAPTEURS BASSE TENSION GRAND ANGLE ET CORRIDOR
WV-16-R
GRAND ANGLE - POSE EN COIN, INFRAROUGE
PASSIF [PIS]
GRAND ANGLE - POSE EN COIN,
PISMICROPHONIQUE [PDT]
HW-13-R
[PISMICROPHONIQUE [PDT]
CORRIDOR - POSE MURALE, INFRAROUGE PASSIF
(PIR)

CAPTEURS 360° BASSE TENSION POUR HALL INDUSTRIEL

CAPTEURS 360° BASSE TENSION POUR ALLÉE DE CIRCULATION HM-50-R POSE EN SURFACE, INFRAROUGE PASSIF (PIR)

POSE ENCASTRÉE, INFRAROUGE PASSIF (PIR) POSE SUR LUMINAIRE, INFRAROUGE PASSIF (PIR) RM-50-R CMB-50-R

CAPTEURS FIN D'ALLÉE BASSE TENSION POUR HALL INDUSTRIEL HM-10-R

POSE EN SURFACE, INFRAROUGE PASSIF (PIR) POSE SUR LUMINAIRE, INFRAROUGE PASSIF (PIR) HMB-10-R

NEMBRUUES: LA CAPTE NUMÉRIQUE DI 2400 FOURNIT 24 VCC SEULEMENT. LA CARTE D'ENTRÉE NUMÉRIQUE DI 2400 FOURNIT 24 VCC SEULEMENT. VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ DE TENSION AUPRÈS DU FABRICANT DU CAPTEUR SI LE CAHIER DES CHARGES PRÈVOIT UNE TENSION DIFFÉRÈNTE.

LES RACCORDEMENTS DE PLUS DE 200 PIEDS (61 m) DE LONG NÉCESSITENT L'EMPLOI D'UN CÂBLE BLINDÉ POUR ÉVITER LES BROUILLAGES DU SIGNAL.


VOIR TOUTE AUTRE INFORMATION PERTINENTE ÉVENTUELLE CONCERNANT L'INSTALLATION DU PRODUIT DANS LE GUIDE DINSTALLATION DU FABRICANT. LIGHTING CONTROL à DESIGN DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES MODIFICATIONS ET AUTRES PROBLÈMES EN APPORT AVEC TOUT PRODUIT PÁBRICULE PAR UN TIERS.

LE MODÈLE REPRÉSENTÉ EST LA VERSION LA PLUS RÉCENTE DU PRODUIT. LES VERSIONS ANTÉRIEURES DIFFÉRENT UNIQUEMENT PAR LE BOÎTIER ET LA DISPOSITION GENÉRALE DES COMPOSANTS. PAR CONSCUENT, CETTE FICHE D'INSTRUCTION DEVRAIT TOUJOURS ÉTRE PERTINENTE.

EN CAS DE TOUTE INCERTITUDE CONCERNANT UNE QUELCONQUE DIVERGENCE ENTRE LES DÉTAILS REPRÉSENTÉS ICI ET LE MATÉRIEL RÉEL, IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ DE CONSULTER LE SUPPORT TECHNIQUE LC&D AVANT DE POURSUIVRE.

CAPTEURS DE PRÉSENCE DE MARQUE WATTSTOPPERMD

DÉTAIL DES RACCORDEMENTS



INSTRUCTIONS IMPORTANTES

RÉGLAGES DE DÉLAI ET DE PRIORITÉ DU CAPTEUR : VOIR LA CONFIGURATION DU COMMUTATEUR DIP DANS LA DOCUMENTATION DU FABRICANT CAR ELLE PEUT VARIER AVEC LES MODÈLES

- 2. RÉGLAGE DE PRIORITÉ : RÉGLER LE COMMUTATEUR DIP DU CAPTEUR COMME IL SE DOIT POUR UN FONCTIONNEMENT PRIORITAIRE « NORMA
- 3 RÉGLER LA SENSIBILITÉ EN FONCTION DES BESOINS DU SITE

INCERNAMULES.

LA CAPTE DENTRÉE NUMÉRIQUE DI.2400 FOURNIT 24 VCC SEULEMENT.

VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ DE TENSION AUPRÈS DU FABRICANT DU

CAPTEUR SI LE CAHIER DES CHARGES PRÉVOIT UNE TENSION

DIFFÉRENTE.

LES RACCORDEMENTS DE PLUS DE 200 PIEDS (61 m) DE LONG NÉCESSITENT L'EMPLOI D'UN CÂBLE BLINDÉ POUR ÉVITER LES BROUILLAGES DU SIGNAL.


VOIR TOUTE AUTRE INFORMATION PERTINENTE ÉVENTUELLE CONCERNANT L'INSTALLATION DU PRODUIT DANS LE GUIDE D'INSTALLATION DU FABRICANT. LIGHTING CONTROL & DESIGN DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES MODIFICATIONS ET AUTRES PROBLÈMES EN RAPPORT AVEC TOUT PRODUIT FABRIQUÉ PAR UN TIERS.

LE MODÈLE REPRÉSENTÉ EST LA VERSION LA PLUS RÉCENTE DU PRODUIT. LES VERSIONS ANTÉRIEURES DIFFÉRENT UNIQUEMENT PAR LE BOÎTIER ET LA DISPOSITION GÉNÉRALE DES COMPOSANTS. PAR CONSÉQUENT, CETTE FICHE D'INSTRUCTION DEVRAIT TOUJOURS ÉTRE PERTINENTE.

EN CAS DE TOUTE INCERTITUDE CONCERNANT UNE QUELCONQUE EN CAS DE 1001E INCENTITUDE CONCENNANT UNE QUELCONQUE DIVERGENCE ENTRE LES DÉTAILS REPRÉSENTÉS ICI ET LE MATÉRIEL RÉEL, IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ DE CONSULTER LE SUPPORT TECHNIQUE LC&D AVANT DE POURSUIVRE.

CAPTEURS DE PRÉSENCE DE MARQUE HUBBELL^{MD}

DÉTAIL DES RACCORDEMENTS



NEMBRUUES: LA CARTE NUMÉRIQUE DI 2400 FOURNIT 24 VCC SEULEMENT. LA CARTE D'ENTRÉE NUMÉRIQUE DI 2400 FOURNIT 24 VCC SEULEMENT. VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ DE TENSION AUPRÈS DU FABRICANT DU CAPTEUR SI LE CAHIER DES CHARGES PRÉVOIT UNE TENSION DIFFÉRÈNTE.

LES RACCORDEMENTS DE PLUS DE 200 PIEDS (61 m) DE LONG NÉCESSITENT L'EMPLOI D'UN CÂBLE BLINDÉ POUR ÉVITER LES BROUILLAGES DU SIGNAL.

VOIR TOUTE AUTRE INFORMATION PERTINENTE ÉVENTUELLE CONCERNANT L'INSTALLATION DU PRODUIT DANS LE GUIDE DINSTALLATION DU PARGICANT LIGHTING CONTROL À DESIGN DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES MODIFICATIONS ET AUTRES PROBLÈMES EN APPORT AVEC TOUT PRODUIT FABRICIÚE PAR UN TIERS.

LE MODÈLE REPRÉSENTÉ EST LA VERSION LA PLUS RÉCENTE DU PRODUIT. LES VERSIONS ANTÈRIEURES DIFFÉRENT UNIQUEMENT PAR LE BOÎTIER ET LA DISPOSITION GÉNÉRALE DES COMPOSANTS. PAR CONSÉQUENT, CETTE FICHE D'INSTRUCTION DEVRAIT TOUJOURS ÈTRE PERTINENTE.

EN CAS DE TOUTE INCERTITUDE CONCERNANT UNE QUELCONQUE DIVERGENCE ENTRE LES DÉTAILS REPRÉSENTÉS ICI ET LE MATÉRIEL RÉEL, IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ DE CONSULTER LE SUPPORT TECHNIQUE LC&D AVANT DE POURSUIVRE.







THE BLUE BOX LT

ORGANIGRAMME DE NAVIGATION DE L'HORLOGE



An **SAculty**Brands Company







THE BLUE BOX LT

GLOSSAIRE TECHNIQUE

An **SAcuity**Brands Company

GLOSSAIRE TECHNIQUE

ADRESSE

Le nombre associé qui identifie un dispositif sur le bus. Un panneau Blue Box peut avoir jusqu'à 127 adresses uniques qui doivent être assignées aux dispositifs pour qu'ils fonctionnent correctement. Chaque dispositif doit être affecté d'une adresse (ou plusieurs pour les panneaux de relais comportant plus de 8 relais et définis dans l'écran Bus Map).

BANDE DE CONNEXION

Utilisée pour envoyer les signaux de commande aux relais (Blue Box LT 16 seulement)

BUS

Système constitué d'appareils numériques communiquant par des câbles Cat. 5.

BUS SCAN

Écran qui affiche les adresses I à 127 disponibles sur le bus pouvant être assignées à un dispositif numérique LC&D.

La première ligne de la première colonne affiche les adresses I à I 0, alors que la première ligne de la deuxième colonne affiche les adresses I I à 20, et ainsi de suite. Un « 0 » indique qu'aucun dispositif n'a été affecté à cette adresse ou qu'il manque un dispositif.

Tout panneau de relais affecté à une adresse affiche le nombre « 3 » pour chaque série de 8 relais. Un commutateur, une PCC ou une carte d'entrée numérique est représenté par un « 1 » et une carte de liaison (T-Link ou Link-2-Ethernet) par un « 2 ». Un panneau de relais occupe une adresse pour chaque série de 8 relais qu'il contient. Par conséquent, un panneau Blue Box LT 16 occupe deux adresses et l'écran Bus Scan affiche « 33 » aux deux adresses consécutives assignées au panneau.

BUS STABLE

État du système où tous les câbles Cat. 5 sont sertis et fonctionnent correctement, où les deux terminaisons sont placées aux deux extrémités du bus et où tous les dispositifs sont présents sur le bus et communiquent et fonctionnent correctement.

CAPTEUR DE PRÉSENCE

Appareil qui détecte les mouvements d'une personne dans un espace pour commander un relais. Certains capteurs de présence sont à double technologie pour assurer une détection plus fiable.

CAT. 5

Le câble Catégorie 5 (Cat. 5) est le câblage standard utilisé pour la transmission de données à haut débit. Un câble Cat. 5 consiste en 4 paires de fils torsadées pour réduire le brouillage externe (par la tension secteur, par ex.) et est équipé de connecteurs RJ 45 sertis. Les câbles Cat. 5 sont généralement réalisés suivant l'une des deux normes de câblage suivantes : 568A et 568B. Il est possible d'utiliser l'un ou l'autre de ces câbles sur le bus à condition de le faire uniformément sur tout le système.

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE

Dispositif qui mesure l'intensité lumineuse traversant sa lentille; les cellules photoélectriques peuvent être raccordées au panneau Blue Box LT pour commander les relais au moyen de l'un quelconque des 8 premiers horaires programmés.

CHARGE

Tout dispositif nécessitant une alimentation électrique pour fonctionner (éclairage, par ex.); comme les charges sont reliées à des relais, les termes « charge » et « relais » sont utilisés de façon interchangeable dans ce manuel.

COLLISION D'ADRESSES

Lorsque plusieurs dispositifs sur le bus ont la même adresse; voir la résolution de ce problème dans la section Outils de diagnostic du système du manuel.

CONDUCTEUR

Tout fil électrique (par ex., les 8 fils des paires torsadées à l'intérieur d'un câble Cat. 5 sont également appelés conducteurs).

GLOSSAIRE TECHNIQUE (suite)

CONNECTEUR DE MARQUE EZ

Un connecteur de marque EZ est un connecteur RJ45 facile à poser par sertissage sur les câbles Cat. 5. Chaque dispositif LC&D est fourni avec (au moins) 2 connecteurs RJ45 appelés « connecteurs EZ ». Des instructions de sertissage des connecteurs EZ sur les câbles Cat. 5 sont fournies dans le Guide de démarrage et de câblage du système.

CONTACT SEC

Dispositif qui ne nécessite aucune tension pour fonctionner. Il s'agit, par exemple, d'un commutateur analogique basse tension relié à une carte d'entrée numérique; lorsqu'on appuie sur le bouton du commutateur, cela ferme le circuit entre la broche d'entrée et la masse, ce qui produit un signal envoyé pour l'exécution de la fonction donnée.

COSSE DE MASSE

Fournit un raccordement à la terre pour le câblage haute tension.

DISPOSITIF ACTIF

Tout dispositif à transformateur intégré et qui fait office de source d'énergie électrique pour le bus (panneau Blue Box LT, par ex.)

DISPOSITIF ALIMENTÉ PAR LE BUS

Tout dispositif utilisant la tension de 12 V fournie par le bus (fourni par le transformateur d'un dispositif actif) pour son alimentation (commutateurs numériques et cartes de photodétecteur, par ex.)

DISPOSITIFS DE FERMETURE DE CONTACT

Dispositif (commutateur analogique basse tension, par ex.) qui envoie une commande à l'entrée d'un dispositif à contact sec (carte d'entrée numérique, par ex.).

GROUPE

Tout bouton de commutateur, entrée de carte numérique ou entrée de cellule photoélectrique peut être programmé pour commander jusqu'à 8 relais. Si plus de 8 relais doivent être programmés ou si des relais doivent être commandés par un horaire, un groupe doit être utilisé. Il existe différents types de groupes pour la programmation. Voir les détails dans les sections « Types de groupe » et « FAQ sur les groupes ».

HORAIRE PROGRAMMÉ

Option de programmation de la DTC utilisée pour activer et désactiver les relais à des heures indiquées. Les relais devant être commandés par un horaire doivent être placés dans un groupe.

HORLOGE NUMÉRIQUE (DTC)

Contient toutes les fonctions de programmation du système (panneaux principaux Blue Box LT)

LCP

Acronyme de « Lighting Control Panel » (panneau de commande d'éclairage) - il peut s'agir d'un panneau principal ou distant (panneaux Blue Box LT, par ex.)

MAPPAGE DU BUS

Définition des adresses assignées aux dispositifs sur le bus; par exemple, un panneau de relais doit être défini en tant que « Panel LCP x », un commutateur à 1 bouton en tant que « 1-Btn Switch », etc.

OSCILLOSCOPE

Appareil de mesure électronique qui permet de visualiser des tensions de signaux, habituellement sous forme de graphiques à deux dimensions d'une ou plusieurs différences de potentiel électrique (axe vertical) en fonction du temps ou d'une autre tension (axe horizontal).

Se reporter à la Procédure d'essai à l'oscilloscope pour voir comment utiliser un oscilloscope avec le bus pour détecter des câbles ou dispositifs défectueux ou des terminaisons manquantes ou mal placées.

GLOSSAIRE TECHNIQUE (suite)

PRIORITÉ SUR LA DERNIÈRE ENTRÉE


État d'une commande envoyée à la DTC depuis un dispositif qui a priorité sur toute commande susceptible d'avoir été envoyée précédemment (par ex., si un bouton de commutateur est utilisé pour activer un relais et qu'une cellule photoélectrique programmée pour commander le même relais détecte un niveau d'éclairage élevé, la cellule a priorité sur la commande d'activation envoyée par le commutateur et commande l'extinction des lumières).

TERMINAISON

Cavalier qui complète un circuit en plaçant une résistance en parallèle avec le reste du circuit. Lorsqu'elles sont placées aux deux extrémités d'un bus, les terminaisons éliminent les réflexions de signaux le long du bus. Une terminaison placée au milieu du bus a pour effet de bloquer le passage des signaux au-delà de son emplacement sur le bus. Par conséquent, veiller tout particulièrement à ne placer de terminaison nulle part sur le bus à l'exception de ses deux extrémités.

TRANSFORMATEUR

Dispositif dont le côté primaire est alimenté par une haute tension qui est abaissée dans le secondaire. Dans le cas d'un panneau Blue Box LT, le transformateur accepte une tension de 120/277Vca en entrée et produit une sortie de 20 Vca entre ses bornes extérieures et de 10 Vca entre la borne centrale et l'une ou l'autre des bornes extérieures.



LIGHTING CONTROL & DESIGN